

GENIE 560T(560T-12)
 SIZE: 422x233mm 單張雙面 折後尺寸:117x70mm

Operating Instructions

CONTENTS
 Desktop calculator including LR54(L1131) battery.

Before using for the first time

1. Please check that everything is included
2. Check if there are any signs of damage
3. If the article is damaged or incomplete, please return it to the place of purchase.

NORMAL OPERATIONS

This article has been produced for calculating. It is not a toy and was not designed as such. It is intended for private use. The manufacturer assumes no liability for damage arising from improper use.

SAFETY PRECAUTIONS / CARE

Please note the following safety instructions. The manufacturer assumes no liability for damage arising from failure to observe these safety instructions.

Risk of injury/suffocation

- This article is not a toy. Children could injure each other when playing with the calculator, they could break off and swallow small parts such as keys, or damage the display or solar cell.
- Keep the calculator away from water. Moisture can irreparably damage the calculator. Please do not subject to any other type of liquid.
- Avoid dropping the calculator or exposing it to knocks. Pressure, for example carrying around in a tight trouser pocket, can damage the calculator irreparably
- Never subject the calculator to direct sunlight.
- Please protect it from dust.
- The calculator should only be operated with moderate pressure.
- Please do not attempt to take it apart. The calculator should only be opened for disposal purposes in order to remove the battery, which should be disposed of separately.
- Clean the calculator only with a dry cloth.

SWITCHING CALCULATOR ON/OFF

Press the ON/C key to switch the calculator on. A zero will be displayed.

Switching off: Press the OFF switch. Calculator switches off automatically after a few minutes. The device runs primarily from the solar cell provided that light conditions (daylight or artificial light) are sufficient. When light conditions are unfavourable, the calculator runs from the battery.

FUNCTION DESCRIPTION

ON/C Switches calculator on, Clears complete calculation, Switches calculator off.
 OFF Switches calculator off.
 M+; M- Memory keys
 MRC Memory recal/ clear

In case of malfunction, please press reset button on the back of the calculator.

Rounding Selector Decimal Place Selector



5/4 Round-off mode. Cut-off mode.

| PROBLEM | INPUT | RESULT |
|---|------------------------------------|--------|
| 30 x 5% = | 30 00 5% | 1.5 |
| (6 + 4) x 2 - 8) ÷ 5 = | 6 4 + 2 - 8) ÷ 5 = | 2.4 |
| 1234 x 2 = | 1234 x 2 = | 2468 |
| 2 ⁴ = | 2 4 = | 64 |
| (5 x 0.25) + (6 x 0.75) - (2 x 0.15) = | 5 0.25) + 6 x 0.75) - (2 x 0.15) = | 4.5 |
| 4 x 3 = | 4 x 3 = | 12 |
| 4 x 5 = | 4 x 5 = | 20 |
| 6 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 = | 3 |
| 8 ÷ 2 = | 8 ÷ 2 = | 4 |
| Tax calculation: Setting the Tax Rate as 17% | 17% TAX | -17 |
| Checking the Tax rate | TAX | -17 |
| Price at 200 plus 17% Tax | 200 TAX | -234 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -34 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -50 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -6.5 |
| Mark up: Cost = \$100, Profit = 20%, Selling Price = ? (\$120) | 100 20% | 120 |
| Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%) | 175 200 | 25 |
| Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%) | 175 200 | -12.5 |
| Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost = ? (\$2000) | 2400 20% | 2000 |
| Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost = ? (\$2000) | 2400 20% | 400 |

Guideline 2002/96/CE concerning the handling, collection, recycling and disposal of electrical and electronic equipment and their components ('waste electrical and electronic equipment', known as WEEE). The crossed symbol on a rubbish container indicates that the machine or device is not allowed to be disposed of but it must be handed over to a suitably equipped collection centre for proper recycling or disposal.

This machine corresponds to the requirements according to EU Guideline 2014/30/EU entitled 'Electro-Magnetic Compatibility' and 2011/65/EU entitled 'Low-Voltage Guidelines'.

Dispose at first the battery, before you dispose the equipment. Old batteries may not be disposed in the household waste. Return old batteries for disposal to your dealer or an intended revocation place.



Manual de instrucciones

CONTENIDO
 Calculadora de bolsillo con una batería tipo LR54(L1131) incluida.

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

1. Por favor, compruebe que todos los componentes están incluidos.
2. Compruebe si el artículo tiene signos de estar dañado.
3. En caso de que el artículo esté dañado o incompleto contacte con el punto de venta.

CONDICIONES DE USO

Este artículo ha sido fabricado para realizar cálculos. El artículo no es un juguete y no ha sido diseñado con tal fin. Este artículo es para uso personal. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso indebido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD / MANTENIMIENTO

- Mantenga la calculadora alejada del agua. La humedad puede dañar la calculadora. Por favor, no la esponja a cualquier otro tipo de líquido.
- Por favor, evite golpear o dejar caer la calculadora. La presión puede destruir el equipo.
- Nunca exponga la calculadora a la radiación solar directa.
- Por favor, proteja la calculadora contra el polvo y la suciedad.
- La calculadora requiere de una leve presión para su funcionamiento.
- Por favor no intente desmontarla. La calculadora sólo debe ser manipulada para reemplazar la batería.
- Limpie la calculadora sólo con un paño seco.

ENCENDIDO/APAGADO

Presione la tecla ON/C para encender la calculadora. Se mostrará un cero en la pantalla.
 Apagado: Presione la tecla OFF. La calculadora se apagará automáticamente después de unos minutos sin presionar ninguna tecla. El dispositivo funcionará por la célula solar cuando las condiciones de luz de día o la luz artificial sean suficientes. En condiciones de poca luz, funcionará directamente a través de la batería.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

ON/C Enciende calculadora. Borra todo el proceso de cálculo.
 OFF Apaga la calculadora.
 M+; M- Teclas de memorias.
 MRC Var la memoria/ Borrar la memoria

En caso de mal funcionamiento, por favor, pulse el botón Reset en la parte posterior de la calculadora.

Selector de redondeo Selector de decimales



5/4 Modo de redondeo hacia abajo. Modo de cortar.

| PROBLEMA | METODO DE INTRODUCCION | RESULTADO |
|---|------------------------------------|-----------|
| 30 x 5% = | 30 00 5% | 1.5 |
| (6 + 4) x 2 - 8) ÷ 5 = | 6 4 + 2 - 8) ÷ 5 = | 2.4 |
| 1234 x 2 = | 1234 x 2 = | 2468 |
| 2 ⁴ = | 2 4 = | 64 |
| (5 x 0.25) + (6 x 0.75) - (2 x 0.15) = | 5 0.25) + 6 x 0.75) - (2 x 0.15) = | 4.5 |
| 4 x 3 = | 4 x 3 = | 12 |
| 4 x 5 = | 4 x 5 = | 20 |
| 6 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 = | 3 |
| 8 ÷ 2 = | 8 ÷ 2 = | 4 |
| Tax calculation: Setting the Tax Rate as 17% | 17% TAX | -17 |
| Checking the Tax rate | TAX | -17 |
| Price at 200 plus 17% Tax | 200 TAX | -234 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -34 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -50 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -6.5 |
| Mark up: Cost = \$100, Profit = 20%, Selling Price = ? (\$120) | 100 20% | 120 |
| Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%) | 175 200 | 25 |
| Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%) | 175 200 | -12.5 |
| Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost = ? (\$2000) | 2400 20% | 2000 |
| Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost = ? (\$2000) | 2400 20% | 400 |

Directiva 2002/96/CE sobre el tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y sus componentes (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE). El símbolo tachado de un contenedor de basura indica que el aparato no puede depositarse en un cubo para residuos domésticos; en su lugar, debe llevarse a un centro de recogida debidamente equipado para su reciclaje o eliminación.

Este aparato cumple los requisitos de las Directivas 2014/30/EU sobre compatibilidad electromagnética y 2011/65/EU sobre límites de tensión de la UE.
 Retire los residuos en primer lugar de la batería, antes de que retire los residuos del aparato. Viejas baterías no pueden retirarse los residuos en los residuos domésticos. Devuelva viejas baterías a su comerciante o a un puesto de reanudación previsto para eso que se destina a la retirada de los residuos.



Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG
 Tischrechner mit eingebauter Batterie des Typs LR54(L1131).

Vor der ersten Nutzung

1. Bitte Prüfen Sie, ob die Lieferung komplett ist.
2. Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.
3. Bei Schäden oder Unvollständigkeit, bringen Sie den Artikel bitte zurück zur Verkaufsstelle.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Artikel wurde zur Durchführung von Berechnung hergestellt. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug und dafür nicht konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Einsatz bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE / PFLEGE

- Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, haftet der Hersteller nicht.
- **Verletzungs- / Erstickungsgefahr!**
 - Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich beim Hantieren damit gegenseitig verletzen, Kleinteile wie Tasten abreißen, das Display oder Solarzelle zerstören und verschlucken.
- Den Taschenrechner vor Wasser fernhalten. Der Rechner kann durch Feuchtigkeit zerstört werden. Bitte auch keinen anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Bitte den Rechner keinen Stößen aussetzen oder fallen lassen. Auch Druck kann den Rechner zerstören z.B. Transport in der Hosentasche oder zu engen Tasche.
- Den Rechner niemals direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Bitte vor Staub schützen.
- Der Rechner ist nur mit mäßigem Druck zu bedienen.
- Der Rechner ist bitte nicht auseinander zu bauen. Nur zur Entsorgung sollte der Rechner aufgeschraubt, die Batterie entnommen und getrennt vom Rechnergehäuse entsorgt werden.
- Der Rechner ist nur mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

RECHNER EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die ON/C Taste und der Rechner schaltet sich ein. Ein Null erscheint im Display.

Ausschalten: Drücken Sie die OFF Taste, ansonsten schaltet sich der Rechner automatisch nach einigen Minuten ab. Das Gerät wird im Wesentlichen durch die Solarzelle betrieben, wenn die Lichtverhältnisse aus Tages- oder künstlichem Licht dafür ausreichend sind. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen erfolgt der Betrieb über die Batterie.

FUNKTIONSERKLÄRUNGEN

Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG
 Tischrechner mit eingebauter Batterie des Typs LR54(L1131).

Vor der ersten Nutzung

1. Bitte Prüfen Sie, ob die Lieferung komplett ist.
2. Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.
3. Bei Schäden oder Unvollständigkeit, bringen Sie den Artikel bitte zurück zur Verkaufsstelle.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Artikel wurde zur Durchführung von Berechnung hergestellt. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug und dafür nicht konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Einsatz bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE / PFLEGE

- Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, haftet der Hersteller nicht.
- **Verletzungs- / Erstickungsgefahr!**
 - Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich beim Hantieren damit gegenseitig verletzen, Kleinteile wie Tasten abreißen, das Display oder Solarzelle zerstören und verschlucken.
- Den Taschenrechner vor Wasser fernhalten. Der Rechner kann durch Feuchtigkeit zerstört werden. Bitte auch keinen anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Bitte den Rechner keinen Stößen aussetzen oder fallen lassen. Auch Druck kann den Rechner zerstören z.B. Transport in der Hosentasche oder zu engen Tasche.
- Den Rechner niemals direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Bitte vor Staub schützen.
- Der Rechner ist nur mit mäßigem Druck zu bedienen.
- Der Rechner ist bitte nicht auseinander zu bauen. Nur zur Entsorgung sollte der Rechner aufgeschraubt, die Batterie entnommen und getrennt vom Rechnergehäuse entsorgt werden.
- Der Rechner ist nur mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

RECHNER EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die ON/C Taste und der Rechner schaltet sich ein. Ein Null erscheint im Display.

Ausschalten: Drücken Sie die OFF Taste, ansonsten schaltet sich der Rechner automatisch nach einigen Minuten ab. Das Gerät wird im Wesentlichen durch die Solarzelle betrieben, wenn die Lichtverhältnisse aus Tages- oder künstlichem Licht dafür ausreichend sind. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen erfolgt der Betrieb über die Batterie.

FUNKTIONSERKLÄRUNGEN

Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG
 Tischrechner mit eingebauter Batterie des Typs LR54(L1131).

Vor der ersten Nutzung

1. Bitte Prüfen Sie, ob die Lieferung komplett ist.
2. Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.
3. Bei Schäden oder Unvollständigkeit, bringen Sie den Artikel bitte zurück zur Verkaufsstelle.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Artikel wurde zur Durchführung von Berechnung hergestellt. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug und dafür nicht konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Einsatz bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE / PFLEGE

- Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, haftet der Hersteller nicht.
- **Verletzungs- / Erstickungsgefahr!**
 - Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich beim Hantieren damit gegenseitig verletzen, Kleinteile wie Tasten abreißen, das Display oder Solarzelle zerstören und verschlucken.
- Den Taschenrechner vor Wasser fernhalten. Der Rechner kann durch Feuchtigkeit zerstört werden. Bitte auch keinen anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Bitte den Rechner keinen Stößen aussetzen oder fallen lassen. Auch Druck kann den Rechner zerstören z.B. Transport in der Hosentasche oder zu engen Tasche.
- Den Rechner niemals direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Bitte vor Staub schützen.
- Der Rechner ist nur mit mäßigem Druck zu bedienen.
- Der Rechner ist bitte nicht auseinander zu bauen. Nur zur Entsorgung sollte der Rechner aufgeschraubt, die Batterie entnommen und getrennt vom Rechnergehäuse entsorgt werden.
- Der Rechner ist nur mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

RECHNER EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die ON/C Taste und der Rechner schaltet sich ein. Ein Null erscheint im Display.

Ausschalten: Drücken Sie die OFF Taste, ansonsten schaltet sich der Rechner automatisch nach einigen Minuten ab. Das Gerät wird im Wesentlichen durch die Solarzelle betrieben, wenn die Lichtverhältnisse aus Tages- oder künstlichem Licht dafür ausreichend sind. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen erfolgt der Betrieb über die Batterie.

FUNKTIONSERKLÄRUNGEN

Istruzioni per l'uso

CONTENUTO
 Calcolatrice da tavolo con incorporata una batteria tipo LR54(L1131).

Prima del primo utilizzo

1. Si prega di verificare che il prodotto sia stato consegnato completo in ogni sua parte.
2. Controllare che l'articolo non sia danneggiato.
3. In presenza di danni o parti mancanti, si prega di restituirlo al fornitore.

Condizioni d'uso

L'articolo è stato progettato per effettuare calcoli. L'articolo non è un giocattolo e come tale non è stato progettato. Questo articolo è stato pensato per uso personale. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / MANUTENZIONE

Si prega di prendere nota delle seguenti precauzioni di sicurezza. Il produttore non è responsabile per i danni causati dalla non osservanza delle seguenti norme.

Rischio di Lesioni / soffocamento

- L'articolo non è un giocattolo per bambini. I bambini potrebbero ferirsi giocando con la calcolatrice, potrebbero romperla e inghiottire piccole parti come i tasti oppure rompere il display o il pannello solare.
- Tenere lontano dall'acqua. La calcolatrice può essere danneggiata dall'umidità. Si prega di non metterla a contatto con altri liquidi.
- Si prega di non farla cadere o sottoporla ad urti. La pressione esercitata sulla macchina ad esempio tenendola in una tasca può danneggiarla irreparabilmente.
- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.
- Si prega di proteggerla dalla polvere.
- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.
- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.
- Pulire solo con un panno asciutto.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere il tasto ON / C per accendere la calcolatrice. La cifra zero apparirà sul display. Spegnimento: Premere il tasto OFF, la calcolatrice è comunque dotata della funzione auto spegnimento dopo pochi minuti di inutilizzo. Il dispositivo è alimentato principalmente dal pannello solare quando le condizioni di illuminazione (naturale o artificiale) sono sufficienti.

In condizioni di scarsa illuminazione, il funzionamento sarà a batteria.

FUNZIONI

ON / C Accensione calcolatrice / Cancellazione intero processo di calcolo.

Istruzioni per l'uso

CONTENUTO
 Calcolatrice da tavolo con incorporata una batteria tipo LR54(L1131).

Prima del primo utilizzo

1. Si prega di verificare che il prodotto sia stato consegnato completo in ogni sua parte.
2. Controllare che l'articolo non sia danneggiato.
3. In presenza di danni o parti mancanti, si prega di restituirlo al fornitore.

Condizioni d'uso

L'articolo è stato progettato per effettuare calcoli. L'articolo non è un giocattolo e come tale non è stato progettato. Questo articolo è stato pensato per uso personale. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / MANUTENZIONE

Si prega di prendere nota delle seguenti precauzioni di sicurezza. Il produttore non è responsabile per i danni causati dalla non osservanza delle seguenti norme.

Rischio di Lesioni / soffocamento

- L'articolo non è un giocattolo per bambini. I bambini potrebbero ferirsi giocando con la calcolatrice, potrebbero romperla e inghiottire piccole parti come i tasti oppure rompere il display o il pannello solare.
- Tenere lontano dall'acqua. La calcolatrice può essere danneggiata dall'umidità. Si prega di non metterla a contatto con altri liquidi.
- Si prega di non farla cadere o sottoporla ad urti. La pressione esercitata sulla macchina ad esempio tenendola in una tasca può danneggiarla irreparabilmente.
- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.
- Si prega di proteggerla dalla polvere.
- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.
- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.
- Pulire solo con un panno asciutto.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere il tasto ON / C per accendere la calcolatrice. La cifra zero apparirà sul display. Spegnimento: Premere il tasto OFF, la calcolatrice è comunque dotata della funzione auto spegnimento dopo pochi minuti di inutilizzo. Il dispositivo è alimentato principalmente dal pannello solare quando le condizioni di illuminazione (naturale o artificiale) sono sufficienti.

In condizioni di scarsa illuminazione, il funzionamento sarà a batteria.

FUNZIONI

ON / C Accensione calcolatrice / Cancellazione intero processo di calcolo.

In caso di malfunzionamento, si prega di premere il pulsante di reset sul retro della calcolatrice.



5/4 Arrotondamento commerciale. Troncamento.

| PROBLEMA | INVIO | RISULTATO |
|---|------------------------------------|-----------|
| 30 x 5% = | 30 00 5% | 1.5 |
| (6 + 4) x 2 - 8) ÷ 5 = | 6 4 + 2 - 8) ÷ 5 = | 2.4 |
| 1234 x 2 = | 1234 x 2 = | 2468 |
| 2 ⁴ = | 2 4 = | 64 |
| (5 x 0.25) + (6 x 0.75) - (2 x 0.15) = | 5 0.25) + 6 x 0.75) - (2 x 0.15) = | 4.5 |
| 4 x 3 = | 4 x 3 = | 12 |
| 4 x 5 = | 4 x 5 = | 20 |
| 6 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 = | 3 |
| 8 ÷ 2 = | 8 ÷ 2 = | 4 |
| Tax calculation: Setting the Tax Rate as 17% | 17% TAX | -17 |
| Checking the Tax rate | TAX | -17 |
| Price at 200 plus 17% Tax | 200 TAX | -234 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -34 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -50 |
| Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are | 58.5 TAX | -6.5 |
| Mark up: Cost = \$100, Profit = 20%, Selling Price = ? (\$120) | 100 20% | 120 |
| Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%) | 175 200 | 25 |
| Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%) | 175 200 | -12.5 |
| Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost = ? (\$2000) | 2400 20% | 2000 |
| Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost = ? (\$2000) | 2400 20% | 400 |

Articolo sottoposto alla direttiva europea 2002/96/CE sull'uso, la raccolta, il riutilizzo e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei relativi componenti (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE). Il simbolo di un contenitore per rifiuti barrato da una croce significa che l'apparecchio non può essere smaltito con