



CHERRY G80-3000N RGB

Corded Keyboard

64410118-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, RU, AR, © April 2021 (G80-383BLxxxx-2)

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- ① Lichteffect wechseln
- ② Hintergrundbeleuchtung ein/aus (Wenn Sie die Beleuchtung wieder einschalten, leuchten die Tasten mit der letzten eingestellten Helligkeit.)
- ③ Hintergrundbeleuchtung dunkler
- ④ Hintergrundbeleuchtung heller
- ⑤ Lichteffect langsamer
- ⑥ Lichteffect schneller
- ⑦ Win Lock = Sperrt/Entsperrt den folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windowsfeste, Menütaste, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, STRG + ALT + ENTF
- ⑧ Voriger Titel
- ⑨ Start/Pause
- ⑩ Nachster Titel
- ⑪ Ton leiser
- ⑫ Ton an/aus
- ⑬ Ton lauter
- ⑭ Rechner
- ⑮ FN-Taste + ENDE = Einstellmodus für die Einzelhintergrundbeleuchtung startenden
- ⑯ FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten
- ⑰ FN-Taste + Leertaste = Einstellmodus für die Farbe der einfarbigen Lichteekte

Bevor Sie beginnen ...

- Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter

Die CHERRY G80-3000N RGB ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur, indem Sie das Aluminiumprofil hinter den F-Tasten drehen.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Andern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebook an.

Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Zusatzfunktionen aufrufen

Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich auf den Tasten F3 bis F12.

- Drücken Sie zum Aufrufen die FN-Taste und die entsprechende Taste.

Bespiel:
Um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, drücken Sie die FN-Taste und die Taste F4 (*).

- Um die FN-Taste dauerhaft zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste.

4 Lichteekte ändern

4.1 Farbe der Lichteekte ändern

- Drücken Sie die FN-Taste und die Taste F3 (*) so oft, bis ein einfarbiger Lichteekt erscheint.

- Drücken Sie die FN-Taste und die Leertaste. Die Tasten leuchten in verschiedenen Farben.

- Drücken Sie die Tasten mit der gewünschten Farbe. Alle einfarbigen Effekte leuchten nun in dieser Farbe.

4.2 Farben für Einzelhintergrundbeleuchtung einstellen

- Wechseln Sie in den Modus für die Einzelhintergrundbeleuchtung, indem Sie die FN-Taste und die Taste F3 (*) so oft drücken, bis die Hintergrundbeleuchtung weiß leuchtet und die WASD- und Cursor-Tasten rot leuchten (Werkeinstellung).

- Drücken Sie die FN-Taste und die ENDE-Taste.

- Drücken Sie die Tasten, deren Beleuchtung Sie ändern möchten, bis sie in der gewünschten Farbe leuchten.

• Ändern Sie ggf. die Farbe weiterer Tasten.

• Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie die FN-Taste und die ENDE-Taste drücken.

5 Tastatur in den Auslieferungszustand zurücksetzen

- Halten Sie die FN-Taste und die PAUSE-Taste für 5 Sekunden gedrückt.

Der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt.

6 Tastatur reinigen

• Schalten Sie den PC/den Notebook aus oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzol oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.

EN OPERATING MANUAL

10 Kontakt

Cherry GmbH

Cherrystraße

91275 Auerbach/OPF.

Internet: www.cherry.de

Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufer aus Mobilfunknetzen möglich

Die CHERRY G80-3000N RGB ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.

• Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur, indem Sie das Aluminiumprofil hinter den F-Tasten drehen.

- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.

• Andern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebook an.

Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Zusatzfunktionen aufrufen

Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich auf den Tasten F3 bis F12.

- Drücken Sie zum Aufrufen die FN-Taste und die entsprechende Taste.

Bespiel:

Um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, drücken Sie die FN-Taste und die Taste F4 (*).

- Um die FN-Taste dauerhaft zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste.

4 Lichteekte ändern

4.1 Farbe der Lichteekte ändern

- Drücken Sie die FN-Taste und die Taste F3 (*) so oft, bis ein einfarbiger Lichteekt erscheint.

- Drücken Sie die FN-Taste und die Leertaste.

- Die Tasten leuchten in verschiedenen Farben.

- Drücken Sie die Tasten mit der gewünschten Farbe. Alle einfarbigen Effekte leuchten nun in dieser Farbe.

4.2 Farben für Einzelhintergrundbeleuchtung einstellen

1 Wechseln Sie in den Modus für die Einzelhintergrundbeleuchtung, indem Sie die FN-Taste und die Taste F3 (*) so oft drücken, bis die Hintergrundbeleuchtung weiß leuchtet und die WASD- und Cursor-Tasten rot leuchten (Werkeinstellung).

2 Drücken Sie die FN-Taste und die ENDE-Taste.

3 Drücken Sie die Tasten, deren Beleuchtung Sie ändern möchten, bis sie in der gewünschten Farbe leuchten.

• Ändern Sie ggf. die Farbe weiterer Tasten.

• Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie die FN-Taste und die ENDE-Taste drücken.

5 Tastatur in den Auslieferungszustand zurücksetzen

• Halten Sie die FN-Taste und die PAUSE-Taste für 5 Sekunden gedrückt.

Der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt.

6 Tastatur reinigen

• Schalten Sie den PC/den Notebook aus oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzol oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.

FR MODE D'EMPLOI

4 Changing the light effects

4.1 Changing the color of the light effects

- Press the FN key and the F3 key (*) repeatedly until a single-color light effect appears.

- Press the FN key and the spacebar.

- The keys light up in different colors.

- Press the key with the desired color.

All single-color effects now light up in that color.

4.2 Setting colors for single key illumination

- Switch to single key illumination mode by pressing the FN key and the F3 key (*) repeatedly until the backlighting glows white and the WASD and cursor keys glow red (factory setting).

- Press the FN key and the END key simultaneously.

- Press the key whose illumination you want to change until it lights up in the desired color.

- Change the color of other keys if necessary.

- Save the settings by pressing the FN key and the END key.

5 Resetting the keyboard to its original delivery state

- Press and hold the FN key and PAUSE key for 5 seconds.

The original delivery state is restored.

6 Cleaning the keyboard

- Switch to single key illumination mode by pressing the FN key and the F3 key (*) repeatedly until the backlighting glows white and the WASD and cursor keys glow red (factory setting).

NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.

- Prevent liquids from entering the keyboard.

- Do not remove the key caps of the keyboard.

7 Fails die Tastatur nicht funktioniert

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.

Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.

- Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf "enabled".

8 Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

9 Technische Daten

Designation

Value

Versorgungsspannung 5,0 V/DC ± 5 % SELV

Stromaufnahme Max. 500 mA

Lagertemperatur -20 °C ... +60 °C

Betriebstemperatur 0 °C ... +50 °C

10 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Retirez les câbles de l'appareil et remplacez-les par des câbles de meilleure qualité.

- Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex. détergent vaisselle).

- Séchez le clavier avec un chiffon doux non pelucheux.

Before you begin ...

Every device is different!

The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.

- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY G80-3000N RGB is a keyboard for operating computers.

</

NO BRUKSANVISNING

BETJENINGS- VEJLEDNING

- Endre lysefekt
- Bakgrunnsbelysning på/av (Når du slår belysningen på igjen, lyser tastene med sist innstilte lysfarge.)
- Bakgrunnsbelysning mørkere
- Bakgrunnsbelysning lysere
- Lysfarge langsommere
- Lysfarge raskere
- Win Lock = Sperrer/åpner følgende taster og tastekombinasjoner: Windows-tast, menytast; ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Førige tittel
- Start/pause
- Nest tilfel
- Lavere lyd
- Lyd på/av
- Høyere lyd
- Kalkulator
- FN-tast + END = Starte/avslutte innstillingssmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for underfunksjoner F-tastene
- FN-tast + mellomromstasten = Innstillingssmodus for fargen på de monokrome lyseffektene

Før du starter ...

- Alle apparater er forskjellige!**
Bruksanvisningen får du tips om effektiv og god bruk.
- Les oppmerksamt gjennom bruksanvisningen.
- Oppbevar bruksanvisningen og gi den videre til andre brukere.

CHERRY G80-3000 RGB er et tastatur for betjening av datamaskiner.
Informasjon om andre produkter, filer til nedlasting og mye annet finner du på www.cherry.de.

1 For din sikkerhet

"Repetitive Strain Injury" = "Skade på grunn av gjentatte belastninger"

RSI oppstår på grunn av små, ständig gjentatte bevegelser.

- Innret arbeidsplassen din ergonomisk.
- Velg en behagelig helling for tastaturet ved å velge aluminiumprofilen bak F-tastene.
- Ta flere små pauser, evt. med utskyninger.
- Endre kroppsholdning ofte.

2 Koble til tastaturet

Koble tastaturet til USB-kontakten på PC-en/laptops.

Tastaturet er klart til bruk uten installasjon av programvare.

3 Åpne tilleggsfunksjoner

Simbolene for tilleggsfunksjonene er plassert på tastene F3 til F12.

Før for å tilgang til den, trykk FN-tasten og den tilhørende tasten.

Eksempel:
For å slå bakgrunnsbelysningen på eller av, trykk på FN-tasten og F4-tasten (F4).

For å aktiver F4-tasten permanent, trykk CTRL-tasten og FN-tasten samtidig.

4 Endre lysfektere

4.1 Endre fargen på lysfekteiene

Trykk FN-tasten og F3-tasten (F3) gjentatte ganger til en monokrom lysfekt vises.

Trykk på FN-tasten og mellomromstasten.

Tastene lyser i forskjellige farger.

Trykk på tasten med fargen du ønsker.

Alle monokrome effekter lyser nå i denne fargen.

4.2 Stille inn fargen for enkelttastbelysning

Bytt til modus for enkelttastbelysning ved å trykke FN-tasten og F3-tasten (F3) gjentatte ganger til bakgrunnsbelysningen lyser hvitt og WASD og pilrettene lyser rødt (fabrikkinstilling).

Trykk på FN-tasten og END-tasten.

Trykk på tasten hvis belysningen du vil endre, til den lyser i fargen du ønsker.

Endre fargen på andre tasten om nødvendig.

Lagre innstillingene ved å trykke FN-tasten og END-tasten.

5 Tilbakesett til tastaturet til leveringstilstand

Hold FN-tasten og PAUSE-tasten nede i 5 sekunder.

Leveringstilstanden er gjenopprettet.

6 Rengjøring av tastaturet

Slå av stasjonen/bærbar PC eller ta ut pluggen til tastaturet.

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet

Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamper.

Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet.

Ikke fjern tasteloppenene fra tastaturet.

Rengjør tastaturet med et lett fuktet klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. opskravsmiddel).

Tørk tastaturet med en myk, lofri klut.

7 Hvis tastaturet ikke fungerer

Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptops.

Før å sikre at det ikke forligger en defekt på tastaturet, ber du om mulig teste det på en annen PC/laptop.

I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

8 Kassere enhet

Kasser enheten i samsvar med lovbestemmelserne.

9 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspennning	5,0 V/DC ±5 % SELV

Strømforbruk	Maks. 500 mA
Lagringstemperatur	-20 °C ... +60 °C

Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

BETJENINGS- VEJLEDNING

- Skift av lysefekt
- Bakgrunnsbelysning på/av (Når du slår belysningen på igjen, lyser tastene med sist innstilte lysfarge.)
- Bakgrunnsbelysning mørkere
- Bakgrunnsbelysning lysere
- Lysfarge langsommere
- Lysfarge raskere
- Win Lock = Sperrer/åpner følgende taster og tastekombinasjoner: Windows-tast, menytast; ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Førige tittel
- Start/pause
- Nest tilfel
- Lavere lyd
- Lyd på/av
- Høyere lyd
- Kalkulator
- FN-tast + END = Starte/avslutte innstillingssmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for underfunksjoner F-tastene
- FN-tast + mellomromstasten = Innstillingssmodus for fargen på de monokrome lysefekteiene

Før du starter ...

- Alle apparater er forskjellige!**
Bruksanvisningen får du tips om effektiv og god bruk.
- Les oppmerksamt gjennom bruksanvisningen.
- Oppbevar bruksanvisningen og gi den videre til andre brukere.

CHERRY G80-3000 RGB er et tastatur for betjening av datamaskiner.
Informasjon om andre produkter, filer til nedlasting og mye annet finner du på www.cherry.de.

FI KÄYTTÖOHJE

- Valoefektiin vaino
- Taustabalaistus paalle/pois (Kun kytket valatustuksen takaisin paalle, nappaimet loistavat viimeksi valitulla kirkaudella vastaavasti.)
- Bakgrunnsbelysning mörkere
- Bakgrunnsbelysning lysere
- Lysefekt langsommere
- Lysefekt raskere
- Win Lock = Sparring/frigivelse av följdande taster och tastekombinationer: Windows-tast, menytast; ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Förige tittel
- Start/pause
- Nest tittel
- Lavere lyd
- Lyd på/av
- Högre lyd
- Kalkulator
- FN-tast + END = Starte/avslutning af indstillingssmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for underfunksjoner F-tastene
- FN-tast + mellomromstasten = Innstillingssmodus for fargen på de monokrome lysefekteiene

För du begynder ...

- Hvert apparat er anderledes!**
I betjeningsveiledningen får du informasjon om den effektive og pålitelige anvendelse.
- Læs betjeningsveiledningen opmærksomt igennem.
- Opbevar betjeningsveiledningen, og gi den videre til andre brukere.

CHERRY G80-3000 RGB er et tastatur til betjening av computer.

Besøg www.cherry.de for informationer om andre produkter, downloads og meget mere.

1 For din sikkerhet

"Repetitive Strain Injury" = "Skade på grunn av gjentatte belastninger"

RSI oppstår på grunn av små, ständig gjentatte bevegelser.

- Innret arbeidsplassen din ergonomisk.
- Velg en behagelig helling for tastaturet ved å velge aluminiumprofilen bak F-tastene.
- Ta flere små pauser, evt. med utskyninger.
- Endre kroppsholdning ofte.

2 Koble til tastaturet

Koble tastaturet til USB-kontakten på PC-en/laptops.

Tastaturet er klart til bruk uten installasjon av programvare.

3 Åpne tilleggsfunksjoner

Simbolene for tilleggsfunksjonene er plassert på tastene F3 til F12.

Før for å tilgang til den, trykk FN-tasten og den tilhørende tasten.

Eksempel:
For å slå bakgrunnsbelysningen på eller av, trykk på FN-tasten og F4-tasten (F4).

For å aktiver F4-tasten permanent, trykk CTRL-tasten og FN-tasten samtidig.

4 Endre fargen på lysfekteiene

4.1 Endre fargen på lysfekteiene

Trykk FN-tasten og F3-tasten (F3) gjentatte ganger til en monokrom lysfekt vises.

Trykk på FN-tasten og mellomromstasten.

Tastene lyser i forskjellige farger.

Trykk på tasten med fargen du ønsker.

Alle monokrome effekter lyser nå i denne fargen.

4.2 Stille inn fargen for enkelttastbelysning

Bytt til modus for enkelttastbelysning ved å trykke FN-tasten og F3-tasten (F3) gjentatte ganger til bakgrunnsbelysningen lyser hvitt og WASD og pilrettene lyser rødt (fabrikkinstilling).

Trykk på FN-tasten og END-tasten.

Trykk på tasten hvis belysningen du vil endre, til den lyser i fargen du ønsker.

Endre fargen på andre tasten om nødvendig.

Lagre innstillingene ved å trykke FN-tasten og END-tasten.

5 Tilbakesett til tastaturet til leveringstilstand

Hold FN-tasten og PAUSE-tasten nede i 5 sekunder.

Leveringstilstanden er gjenopprettet.

6 Rengjøring av tastaturet

Slå av stasjonen/bærbar PC eller ta ut pluggen til tastaturet.

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet

Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamper.

Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet.

Ikke fjern tasteloppenene fra tastaturet.

Rengjør tastaturet med et lett fuktet klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. opskravsmiddel).

Tørk tastaturet med en myk, lofri klut.

7 Hvis tastaturet ikke fungerer

Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptops.

Før å sikre at det ikke forligger en defekt på tastaturet, ber du om mulig teste det på en annen PC/laptop.

I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

8 Kassere enhet

Kasser enheten i samsvar med lovbestemmelserne.

9 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
------------	-------

Forsyningsspennning	5,0 V/DC ±5 % SELV
---------------------	--------------------

Strømforbruk	Maks. 500 mA
--------------	--------------