



CHERRY KC 4500 ERGO

Corded Ergonomic Keyboard

64410110-01, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, ZHs, © Feb 2022 (JK-4500 = Mod. JK-45)

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- ① Ton leiser
- ② Ton an/aus
- ③ Ton lauter
- ④ Voriger Titel
- ⑤ Start/Pause
- ⑥ Nächster Titel
- ⑦ Rechner
- ⑧ PC sperren

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY KC 4500 ERGO ist eine Tastatur zur Bedienung von Computern.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Verändern Sie die Neigung der Tastatur durch die Aufstellfüße unter der Handballenauflage. Dies ist besonders angenehm, wenn Sie im Stehen arbeiten.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kurze Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an.
Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Sonderfunktionen aufrufen

- Drücken Sie die FN-Taste zusammen mit der entsprechenden Taste (F1 bis F6).

4 Tastatur individuell konfigurieren

Mit der Software CHERRY KEYS können Sie viele Tasten der Tastatur frei belegen. Dadurch können Sie mit einem Tastendruck auf Apps, Dateien, individuelle Textbausteine oder Makros zugreifen. Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenlosen Download auf www.cherry.de/keys. Probieren Sie es aus!

5 Tastatur reinigen

1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- Entfernen Sie nicht die Tastenkappen der Tastatur oder die Handballenauflage.
- 2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel).
- 3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fettfreien, weichen Tuch.

6 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.
- Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf "enabled".

7 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

8 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5 % SELV
Stromaufnahme	10 mA
Storage temperature	-25 °C ... +65 °C
Lagertemperatur	0 °C ... +50 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

9 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPF.
Internet: www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

*um Ortsstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

EN OPERATING MANUAL

- ① Volume down
- ② Sound on/off
- ③ Volume up
- ④ Previous title
- ⑤ Play/pause
- ⑥ Next title
- ⑦ Calculator
- ⑧ Blocking the PC

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.
• Read the operating instructions carefully.
• Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY KC 4500 ERGO is a keyboard for operating computers.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry.de.

1 For your safety

RSI stands for "Repetitive Strain Injury"
RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- You can change the angle of the keyboard using the feet under the palm rest. This is especially comfortable when you work standing up.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/laptop.
- The keyboard is ready to use without installing any software.

3 Selecting special functions

- Press the FN key together with the corresponding key (F1 to F6).

4 Customizing the keyboard configuration

With the CHERRY KEYS software you can freely assign many of the keys on the keyboard. This means you can access apps, files, individual text modules or macros at the touch of a key.

You can download CHERRY KEYS for free at www.cherry.de/keys.

Give it a go!

5 Cleaning the keyboard

- 1 Switch off the PC/laptop or pull out the keyboard plug.

NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.
- Do not remove the key caps or the palm rest.

- 2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).

- 3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

6 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.

- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.

- Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf "enabled".

7 Gerät entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

8 Technische Daten

Designation	Value
Supply voltage	5,0 V/DC ±5 % SELV
Current consumption	10 mA
Storage temperature	-25 °C ... +65 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

9 Certifications

9.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CHERRY KEYS is available in téléchargement gratuit sur www.cherry.de/keys. Essayez-le !

5 Nettoyage du clavier

- 1 Eteignez le PC / portable ou débranchez le connecteur du clavier.

REMARQUE ! Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager le clavier

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.

- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.

- Ne retirez pas les capuchons des touches ou le repose-poignets.

- 2 Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex. détergent vaisselle).

- 3 Séchez le clavier avec un chiffon doux non peluchant.

6 Si le clavier ne fonctionne pas

- Utilisez une autre connexion USB du PC/portable.

- Afin de s'assurer de l'absence de défaut du clavier, testez celui-ci si possible sur un autre PC / portable.

- Dans le BIOS du PC, réglez l'option "USB Keyboard Support" ou "USB Legacy Mode" sur "enabled".

7 Élimination des appareils

- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.

NOTA! Los detergentes y líquidos agresivos pueden dañar el teclado

- Para su limpieza, no utilice disolventes como gasolina o alcohol, ni medios abrasivos o esponjas abrasivas.

- Evite que entre líquido en el teclado.

- No retire las cajitas de las teclas del teclado ni los reposamano.

8 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Alimentation	5,0 V / DC ±5 % SELV
Consommation de courant	10 mA
Température de stockage	-25 °C ... +65 °C
Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

- ① Bajar volumen
- ② Activar/desactivar el sonido
- ③ Subir volumen
- ④ Título anterior
- ⑤ Inicio/Pausa
- ⑥ Título siguiente
- ⑦ Calculadora
- ⑧ Bloqueo del PC

FR MODE D'EMPLOI

- ① Volume plus bas
- ② Activer / désactiver le son
- ③ Volume plus fort
- ④ Titre précédent
- ⑤ Lecture / pause
- ⑥ Titre suivant
- ⑦ Calculatrice
- ⑧ Blocage du PC

Avant de commencer ...

Chaque appareil est différent !

Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le mode d'emploi.

- Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

Le CHERRY KC 4500 ERGO est un clavier permettant de se servir des ordinateurs.

Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry.de.

Give it a go!

5 Cleaning the keyboard

- 1 Switch off the PC/laptop or pull out the keyboard plug.

NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.

-

6 Hvis tastaturet ikke fungerer
 • Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptopen.
 • For å sikre at det ikke foreligger en defekt på tastaturet, bør du om mulig teste det på en annen PC/laptop.
 • I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

7 Avfallsbehandling av apparater
 • Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
 • Avfallsbehandle apparatene i samsvar med lovbemstillelsen hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

8 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspenning	5,0 V/DC ± 5 % SELV
Strømforbruk	10 mA
Lagringstemperatur	-25 °C ... +65 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

DK BETJENINGS-VEJLEDNING

- ① Lyd svagere
- ② Lyd til/fra
- ③ Lyd kraftigere
- ④ Forrige titel
- ⑤ Start/pause
- ⑥ Næste titel
- ⑦ Regnmaskine
- ⑧ PC-spærre

Før du begynder ...

Hvert apparat er anderledes!
 I betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.

- Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem.
- Opbevare betjeningsvejledningen, og giv den videre til andre brugere.

CHERRY KC 4500 ERGO er et tastatur til betjening af computer. Besøg www.cherry.de for informationer om andre produkter, downloads og meget mere.

1 For din sikkerhed

"Repetitive Strain Injury" = "Kvæstelse på grund af gentaget belastning"
 RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden:

- Indret din arbejdsplads ergonomisk.
- Ændr tastaturet ved hjælp af støtbenene under håndbæltestøtten. Det er især behageligt, hvis du arbejder stående.
- Placer tastaturet og musen, så dine overarme og håndled befinder sig ved siden af kroppen og er strakt ud.
- Hold flere små pauser, evt. med strækøvelser. Sørg for, at ændre din kropsholdning tit.

2 Tilslutning af tastatur

- Tilslut tastaturet til USB-tilslutningen på pc'en/notebooken.
- Tastaturet er driftsklart uden softwareinstallations.

3 Åbning af specialfunktioner

- Tryk på FN-tasten sammen med den tilsvarende tast (F1 til F6).

4 Individuel konfiguration af tastaturet

Med softwaren CHERRY KEYS kan du frit konfigurere mange tastér på tastaturet. Derved har du adgang til apper, filer, individuelle tekstdokumenter eller makroer med et tryk på en tast.

Du får CHERRY KEYS som gratis download på www.cherry.de/keys.

Prov det!

5 Rengøring af tastaturet

- Sluk pc'en/den bærbare computer, eller træk tastaturets stik ud.

BEMÆRK! Aggressive rengøringsmidler og væsker kan beskadige tastaturet

- Anvend ikke oplosningsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengøringen.

• Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind i tastaturet.

• Fjern ikke tasturets tastkapper eller håndbælsteretterne.

- Rengør tastaturet med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel (f.eks.: opvaskemiddel).

• Tør tastaturet med en frugfri, blød klud.

6 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Anvend en anden USB-tilslutning på pc'en/notebooken.

• For sikre, at der ikke foreligger en defekt på tastaturet, skal du så vidt muligt teste det på en anden pc/notebook.

• Indstil optionen "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" på "enabled" i pc'en BIOS.

7 Bortskaffelse af enheder

- Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortskaf enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

8 Tekniske data

Betegnelse	Værdi
Forsyningsspenning	5,0 V/DC ± 5 % SELV
Strømforbruk	10 mA
Lagringstemperatur	-25 °C ... +65 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

FI KÄYTÖÖHJE

- ① Pienennäänenvoimakkuutta
- ② Aani pääle/pois
- ③ Suurenäänenvoimakkuutta
- ④ Edellinen kappale
- ⑤ Käynnistys/tauko
- ⑥ Seuraava kappale
- ⑦ Lisämäältä kone
- ⑧ Lukitse PC

Ennen kuin aloitat ...

Jokainen laite on erilainen!
 Kaitytoohjeesta löydät ohjeita tehotusta ja luotettavasta käytöstä varten.

- Lue kaitytoohje huolellisesti läpi.
- Säilytä kaitytoohje ja anna se eteenpäin muihille käyttäjille.

CHERRY KC 4500 ERGO on tietokoneiden käytämiselle tarkoitettu näppäimistö. Tietoa muista tuotteesta, download-tarjonnasta ja pajon muuta löydät osoitteesta www.cherry.de.

1 Dla właściwego bezpiecze stwa

"Repetitive Strain Injury" = "uraz na skutek powtarzaj cego si obci enia"

RSI powstaje na skutek drobnych, powtarzaj cych si stale ruchów.

- Przygotuj sobie ergonomiczne miejsce pracy.
- Następnie klawiaturę mo na zmianę za pomocą różnych pozycji, aby zmniejszyć napięcie w mięśniach.
- Ustaw klawiaturę oraz mysz w taki sposób, aby ramiona i przegubły w zgodzie z prawidłową postawą ciała.
- Sijoita klawioliisi ja hiljä siten, että olkaavatesi ja ranteesi ovat varaltaosi sivillua ja ne ovat ojennettu.
- Pida uletta lyhyältä taukoja, te mahd. venytysjärjätksiä.
- Muuta varaltais asentoa usein.

2 Turvallisuutesi vuoksi

"Repetitive Strain Injury" = "Toistuvasta rasitusesta johtuva vamma"

RSI syntyy pienissä jatkuvalta toistuvista liikkeistä. • Kalustu typisteessi ergonomiseesti.

- Muuta näppäimistön kallistusta rannetun alla olevilla tukijalollilla. Tämä on erityisen mukavaa, kun työskentelet selsten.
- Sijoita klawioliisi ja hiljä siten, että olkaavatesi ja ranteesi ovat varaltaosi sivillua ja ne ovat ojennettu.
- Pida uletta lyhyältä taukoja, te mahd. venytysjärjätksiä.
- Muuta varaltais asentoa usein.

3 Näppäimistön liittäminen

Yhdistä näppäimistö PC/Notebook-tietokoneeseen USB-porttiin.

Näppäimistöön on käytöönvalmis eikä vaadi ohjelmistoasiennusta.

3 Erikoistointojen hakeminen

Paina FN-näppäintä yhdestä aikaa vastaan näppäimistönsä kanssa (F1 - F6).

4 Näppäimistön yksilöllinen konfigurointi

Podi cz klawiaturę do z cza USB komputera stacjonarnego lub notebooka.

Klawiatura jest gotowa do użycia bez konieczno instalacji oprogramowania.

3 Otwieranie funkcji specjalnych

Naciśn klawisz FN wraz z odpowiednim klawiszem funkcyjnym (F1 do F6).

4 Indywidualna konfiguracja klawiatury

Za pomocą oprogramowania CHERRY KEYS mo na dowolny programować wiele klawiszy na klawiaturze. Dzi ki temu mo na za pomocą jednego naci ci przyzyski użycia dost po aplikacji, plików, indywidualnych modułów tekstowych lub te makr.

Oprogramowanie CHERRY KEYS jest dost pne bezpłatnie do pobrania na stronie www.cherry.de/keys.

Kokeile!

5 Näppäimistön puhdistus

Kytke tietokone/kannettava tietokone pois päältä tai vedä näppäimistön pistoke irti.

OHJE! Voimakkaiden puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa näppäimistöä.

• Älä käytä näppäimistöä ennen puhdistusta tai vaurioitusta.

• Varmista, että näppäimistö on täysin kuivana.

CHERRY KEYS -ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi sisulustolta www.cherry.de/keys.

6 Jos näppäimistö ei toimi

Kytke PC/Notebook-tietokoneesta USB-portti.

Varmista, että näppäimistössä ei ole vika.

Testaa se mahdollisuuden mukaan toisen PC/Notebook-tietokoneen avulla.

Aseta PC-tietokoneen BIOS-optio "USB Keyboard Support" tai "USB Legacy Mode" - "enabled"-tilaan.

7 Laitteiden hävittäminen

Ala heittää tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.

Toimita laitteet hävitettäväksi myytäen tai kunnallisins keräyspisteisiin säännösten mukaisesti.

8 Tekniset tiedot

Nimittys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 V/DC ± 5 % SELV
Virrankulutus	10 mA
Varastoointilämpötila	-25 °C ... +65 °C
Käytölämpötila	0 °C ... +50 °C

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

① Ciszej

② D wi k wl/wyl.

③ Gło niej

④ Poprzedni utwór

⑤ Start/pauza

⑥ Nast. pny utwór

⑦ Kalkulator

⑧ Zablokuj komputer

Zanim rozpocznesz ...

7 Utylizacja urz dze

Ka de urz dzenie jest inne!
 W instrukcji obsługi mo na znale wskazówki na temat efektywnego i niezwykłego korzystania z urz dzenia.

- Dlatego te instrukcje obsługiwane są zgodnie z przepisami prawa, przekazuj cje sprzedawcy lub do miejscowości punktów zbiórki odpadów.

8 Dane techniczne

Oznaczenie Warto

Napi cle zasilaj ce	5,0 V/DC ± 5% SELV
Pobór pr du	10 mA
Temperatura przechowywania	-25 °C ... +65 °C
Temperatura robocza	0 °C ... +50 °C



CS NÁVOD K POUŽITÍ

① Zuk tlesj

② Zuk zap/vyp

③ Zuk hlasit ji

④ P edchozí skladba

⑤ Start/pauza

⑥ Nasledujici skladba