

**EN:** The device may need to be charged before use for 30-60 minutes by inserting into a powered USB port.

**DE:** Möglicherweise muss das Gerät vor der Verwendung 30 bis 60 Minuten lang geladen werden; schließen Sie es dazu an einer USB-Anschluss an.

**IT:** Potrebbe essere necessario caricare il dispositivo prima dell'uso per 30-60 minuti inserendolo in una porta USB alimentata.

**FR:** Votre périphérique peut nécessiter d'être chargé pendant 30 à 60 minutes avant utilisation, en l'insérant dans un port USB alimenté.

**ES:** Puede que necesite cargar el dispositivo durante 30-60 minutos antes de usarlo. Para ello, insértelo en un conector USB activo.

Developed and manufactured by IStorage Ltd. and is based on DataLock® technology licensed from ClevX, LLC



Your device ships with the following default User PIN:

1 1 2 2 3 3 4 4

FOR SECURITY, CHANGE DEFAULT PIN! PIN can NOT contain consecutive or repetitive numbers e.g. 1 2 3 4 5 6 7 or 3 3 3 3 3 3 3

**How to unlock the drive**

1. Press the button. all LEDs will flash together once and then the LED will blink.
2. Within 10 seconds enter the User PIN (default PIN: 1 1 2 2 3 3 4 4) and press button. LED will be solid for approximately 2 seconds and then change to solid LED.
3. Connect your device into a USB port within 30 seconds. LED will remain solid, LED will flicker and turn to solid.
4. The device can now be accessed as any other USB storage device.
5. To lock the device, save all data and safely eject the drive. All indicators will turn off and the drive is now locked.

**How to change User PIN**

1. Press the button. all LEDs will flash together and then the LED will blink.
2. Enter User PIN (default PIN: 1 1 2 2 3 3 4 4) and press button. LED will be solid for approximately 2 seconds then change to solid LED.
3. Press the button twice. LED will blink.
4. Within 10 seconds enter New User PIN (7-15 digit) and press button twice. LED will blink.
5. Re - enter New User PIN and press the button twice. LED will illuminate and then change to solid LED if PIN entries match. LED will be solid if PIN entries not matched.



Ihr Gerät wird mit folgender voreingestellter PIN ausgeliefert:

1 1 2 2 3 3 4 4

ÄNDERN SIE AUS SICHERHEITSGRÜNDEN DIE VOREINGESTELLTE PIN! Die PIN darf KEINE aufeinanderfolgenden oder sich wiederholenden Zahlen enthalten, z. B. 1 2 3 4 5 6 7 or 3 3 3 3 3 3 3

**So entsperren Sie das Laufwerk**

1. Drücken Sie die Taste. Alle LEDs blinken zusammen einmal und anschließend blinkt die LED.
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Benutzer-PIN (1 1 2 2 3 3 4 4) ein, und drücken Sie die Taste. Die LED leuchtet konstant ca. 2 Sekunden lang und wechselt dann zu LED.
3. Schließen Sie das Gerät innerhalb von 30 Sekunden am USB-Anschluss an. Die LED leuchtet weiterhin, Die LED blinkt und leuchtet dann konstant.
4. Auf das Gerät kann nun wie auf jedes andere USB-Gerät zugegriffen werden.
5. Um das Gerät zu sperren, speichern Sie alle Daten und ziehen Sie das Laufwerk anschließend heraus. Alle LEDs erlöschen und das Laufwerk ist jetzt gesperrt.

**So ändern Sie die Benutzer-PIN**

1. Drücken Sie die Taste. Alle LEDs blinken zusammen einmal und anschließend blinkt die LED.
2. Geben Sie die Benutzer-PIN (1 1 2 2 3 3 4 4) ein, und drücken Sie die Taste. Die LED leuchtet konstant ca. 2 Sekunden lang und wechselt dann zu LED.
3. Drücken Sie die Taste zweimal. Die LED blinkt.
4. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN ein (7-15 Ziffern) und drücken Sie die Taste zweimal. Die LED blinkt.
5. Geben Sie neue Benutzer-PIN erneut ein und drücken Sie die Taste zweimal. Die LED leuchtet auf und wechselt dann zu konstant leuchtendem , wenn die PIN -Eingaben übereinstimmen. Die LED leuchtet konstant, wenn die PIN-Eingaben nicht übereinstimmen.



Il dispositivo viene consegnato con il seguente PIN utente predefinito:

1 1 2 2 3 3 4 4

PER QUESTIONI DI SICUREZZA, CAMBIARE IL PIN PREDEFINITO! I PIN NON possono contenere numeri consecutivi o ripetuti, ad es. 1 2 3 4 5 6 7 or 3 3 3 3 3 3 3

**Come sbloccare l'unità**

1. Premere il pulsante tutti i LED s'illuminano insieme una volta, poi il LED lampeggia.
2. Immettere il PIN utente (1 1 2 2 3 3 4 4) entro 10 secondi e premere il pulsante Il LED resta fisso per circa 2 secondi, quindi il LED diventa fisso.
3. Connetti il tuo dispositivo alla porta USB entro 30 secondi. Il LED rimarrà acceso fisso, il LED prima lampeggerà, poi diventerà fisso.
4. Ora è possibile accedere al dispositivo come a qualsiasi unità di archiviazione USB.
5. Per bloccare il dispositivo, salvare tutti i dati e disconnettere l'unità per bloccarla. Tutti gli indicatori si spengono; ora l'unità è bloccata.

**Come modificare il PIN utente**

1. Premere il pulsante tutti i LED s'illuminano insieme una volta, poi il LED lampeggia.
2. Immettere il PIN utente (1 1 2 2 3 3 4 4) e premere il pulsante Il LED resta fisso per circa 2 secondi, quindi il LED diventa fisso.
3. Premere il pulsante due volte. Il LED lampeggia.
4. Immettere il nuovo PIN utente (7-15 cifre) entro 10 secondi e premere il pulsante due volte. Il LED lampeggia.
5. Reimmettere il nuovo PIN utente e premere due volte il pulsante Il LED s'illumina e poi diventa fisso se il PIN immesso è esatto. Il LED sarà illuminato fisso se il PIN immesso.



Votre périphérique est livré avec le code PIN utilisateur par défaut suivant:

1 1 2 2 3 3 4 4

Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le code PIN par défaut! Le code PIN ne peut PAS contenir des nombres répétitifs ou consécutifs, tels que: 1 2 3 4 5 6 7 or 3 3 3 3 3 3 3

**Comment déverrouiller le périphérique**

1. Appuyer sur le bouton Toutes les LED s'allumeront simultanément une fois, puis la LED clignotera.
2. Dans les 10 secondes, saisir le code PIN utilisateur (1 1 2 2 3 3 4 4) et appuyer sur le bouton La LED restera fixe pendant environ 2 secondes, puis la LED sera continue.
3. Connecter votre périphérique au port USB dans les 30 secondes. La LED restera fixe, La LED clignotera puis deviendra fixe.
4. Vous pouvez maintenant accéder à votre périphérique comme tout autre périphérique de stockage USB. Pour verrouiller le périphérique, sauvegarder vos données, déconnectez-le. Tous les indicateurs s'éteindront et votre clé est maintenant verrouillée.

**Comment modifier le code PIN utilisateur**

1. Appuyer sur le bouton Toutes les LED s'allumeront simultanément une fois, puis la LED clignotera.
2. Saisir le code PIN utilisateur (1 1 2 2 3 3 4 4) et appuyer sur le bouton La LED restera fixe pendant environ 2 secondes, puis la LED sera continue.
3. Appuyer sur le bouton deux fois. La LED clignotera.
4. Dans les 10 secondes, saisir le nouveau code PIN utilisateur (7 à 15 chiffres) et appuyer sur le bouton deux fois. La LED clignotera.
5. Ressaisir le nouveau code PIN utilisateur et appuyer sur le bouton deux fois. La LED s'allumera et deviendra fixe si les saisies du code PIN correspondent. La LED restera fixe si les saisies du code PIN ne correspondent pas.



Su dispositivo se envía con el siguiente PIN de usuario por defecto:

1 1 2 2 3 3 4 4

PARA MAYOR SEGURIDAD, CAMBIE EL PIN PREDETERMINADO! El PIN NO puede contener números consecutivos o repetidos, p. ej. 1 2 3 4 5 6 7 or 3 3 3 3 3 3 3

**Cómo desbloquear la unidad**

1. Pulse el botón todos los ledes parpadearán simultáneamente una vez y a continuación, el led parpadeará.
2. Durante los próximos 10 segundos, introduzca el PIN de usuario (1 1 2 2 3 3 4 4) y pulse el botón El led se mantendrá fijo aproximadamente 2 segundos y, después, cambiará al led fijo.
3. Conecte su dispositivo al puerto USB durante los próximos 30 segundos. El led se mantendrá fijo, El led azul parpadeará hasta mantenerse fijo.
4. Ahora puede accederse al dispositivo como cualquier otro dispositivo de almacenamiento USB.
5. Para bloquear el dispositivo, guarde todos los datos y desconéctelo. Todos los indicadores se apagarán. La unidad está ahora bloqueada.

**Cómo cambiar el PIN de usuario**

1. Pulse el botón todos los ledes parpadearán simultáneamente una vez y a continuación, el led parpadeará.
2. Introduzca el PIN de usuario (1 1 2 2 3 3 4 4) y pulse el botón El led se mantendrá fijo aproximadamente 2 segundos y, después, cambiará al led fijo.
3. Pulse el botón dos veces. El led parpadeará.
4. Durante los próximos 10 segundos, introduzca el Nuevo PIN de usuario (de 7 a 15 dígitos) y pulse el botón dos veces. El led parpadeará.
5. Vuelva a introducir el PIN de usuario y presione el botón dos veces. El led se iluminará y, después, cambiará al led fijo si los PIN introducidos coinciden con el. El led se mantendrá fijo si los PIN no coinciden.



Get a free 30 day trial of the award-winning iStorage DriveSecurity™ (powered by ESET) Antivirus software that's installed and runs directly from your USB drive, protecting it from being infected by any kind of malware.

iStorage DriveSecurity™ automatically scans, detects and eliminates threats before they can be transmitted to your USB drive. With iStorage DriveSecurity™ running on your drive, you can be sure that it is malware free.

Extend your 30 day trial and purchase a 1/3/5 year license, available at [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



Holen Sie sich die kostenlose 30-Tage-Testversion der preisgekrönten iStorage DriveSecurity™ Antivirus-Software. Sie ist auf dem USB-Stick installiert und wird von dort ausgeführt. So ist es vor der Infizierung durch Malware geschützt.

iStorage DriveSecurity™ scannt automatisch Bedrohungen, erkennt und beseitigt diese noch ehe sie auf Ihr USB-Stick gelangen können. Wenn iStorage DriveSecurity™ auf Ihrem Gerät läuft, können Sie sicher sein, dass es frei von Malware ist.

Verlängern Sie Ihre 30 Tage Testversion und kaufen Sie eine Lizenz, 1/3/5 Jahr, Erhältlich auf unserer Website: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



Otteni per 30 giorni in prova gratuita il pluripremiato software antivirus iStorage DriveSecurity™: è già installato e funziona direttamente sul tuo dispositivo USB, per proteggerlo da qualsiasi attacco da parte di malware.

iStorage DriveSecurity™ scansiona, rileva ed elimina automaticamente ogni minaccia prima che possa raggiungere la tua unità USB. Installando iStorage DriveSecurity™ sul tuo dispositivo, la tua periferica USB è a prova di malware.

Prolunga il tuo periodo di prova di 30 giorni e acquista la tua licenza, 1/3/5 anno/i disponibile sul nostro sito web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



Essayez gratuitement pendant 30 jours le logiciel antivirus primé iStorage DriveSecurity™, qui est installé et fonctionne directement depuis votre périphérique USB, le protégeant d'une infection par tout type de malware.

iStorage DriveSecurity™ scanne, détecte et élimine automatiquement les menaces avant qu'elles ne soient transmises à votre périphérique USB. Grâce à iStorage DriveSecurity™ sur votre périphérique, vous pouvez être sûr que votre clé USB ne contient aucun malware.

Prolongez votre essai de 30 jours et achetez votre licence d'1/3/5 ans disponible sur notre site: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



Obtenga una prueba gratuita de 30 días del premiado software antivirus iStorage DriveSecurity™ que se instala y ejecuta directamente desde su dispositivo USB, protegiéndolo ante las infecciones de cualquier tipo de malware.

iStorage DriveSecurity™ analiza, detecta y elimina automáticamente las amenazas antes de que se transmitan a su unidad USB. Con iStorage DriveSecurity™ equipado en su dispositivo, puede estar seguro de que su USB está libre de malware.

Renueve su prueba de 30 días y adquiere su licencia de 1/3/5 años disponible en nuestro sitio web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)



## Quick start guide

Schnellstartanleitung

Guida di avvio rapido

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Have you seen our portable  
HDD/SSD & desktop drives?  
From 120GB to 20TB



[www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

### ISTORAGE PRODUCT DISCLAIMER AND WARRANTY

iStorage warrants that on delivery and for a period of 24 or 36 months from delivery, its Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described below. iStorage warrants that the Products comply with the standards listed in the relevant data sheet on our website at the time you place your order.

These warranties do not apply to any defect in the Products arising from:

- fair wear and tear;
- willful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;
- if you or a third party fail(s) to operate or use the Products in accordance with the user instructions;
- any alteration or repair by you or by a third party who is not one of our authorised repairers; or
- any specification provided by you.

Under these warranties we will, at our option, either repair, replace, or refund you for, any Products found to have material defects, provided that upon delivery:

- you inspect the Products to check whether they have any material defects; and
- you test the encryption mechanism in the Products.

We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 30 days of delivery. We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products which are not ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 7 days of the time when you discover or ought to have become aware of such defects. We shall not be liable under these warranties if you make or anyone else makes any further use of the Products after discovering a defect. Upon notification of any defect, you should return the defective product to us. If you are a business, you will be responsible for the transportation costs incurred by you in sending any Products or parts of the Products to us under the warranty, and we will be responsible for any transportation costs we incur in sending you a repaired or replacement Product. If you are a consumer, please see our terms and conditions.

Products returned must be in the original packaging and in clean condition. Products returned otherwise will, at the Company's discretion, either be refused or a further additional fee charged to cover the additional costs involved. Products returned for repair under warranty must be accompanied by a copy of the original invoice, or must quote the original invoice number and date of purchase.

If you are a consumer, this warranty is in addition to your legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office.

The warranties set out in this clause apply only to the original purchaser of a Product from iStorage or an iStorage authorized reseller or distributor. These warranties are non-transferable.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, iSTORAGE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, iSTORAGE DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE ERROR-FREE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

IN NO EVENT SHALL iSTORAGE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR ANTICIPATED PROFITS, OR ANY INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, SPECIAL, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, DATA LOSS, OTHER LOSS OR RECOVERY OF DATA, DAMAGE TO PROPERTY; AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT, REGARDLESS OF WHETHER IT WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT WILL iSTORAGE'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. | 4823-2548-5683.3