

دليل التركيب


Kurulum Kılavuzu

PoE Injector PoE Splitter PoE Extender


قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.
Resim gerçek üründen farklı olabilir.

العربية

حافن الطاقة عبر كوابل الشبكة فقط PoE حافن PoE (مزود الطاقة عبر كوابل الشبكة) يعمل على تزويد طاقة مستقرة وتبادل البيانات للأجهزة التي تتزود بالطاقة.




مقسم تزويد الطاقة عبر كوابل الشبكة فقط PoE فقط يستخدم مقسم تزويد الطاقة عبر كوابل الشبكة PoE مع سويتش PoE/PoE+ وذلك لتوليد تيار مباشر DC وبيانات للأجهزة التي لا تدعم PoE (التزود بالطاقة عبر كوابل الشبكة).




العربية

حافن تزويد الطاقة حافن PoE ومقسم PoE تُستخدم كأداة لإمداد بالطاقة وتبادل البيانات للأجهزة التي لا تدعم PoE.




موسع PoE يُستخدم موسع PoE لتوسيع مدى اتصال الشبكة من جهاز مصدر طاقة PoE.




Sadece PoE Enjektör

PoE enjektör, Ethernet kablosu ile güç sağlanan bir cihaza sürekli güç ve veri aktarımı sağlar.




Sadece PoE Splitter

Geçerli akım (DC) gücü ve verisini PoE olmayan bir cihaza iletmek için PoE Splitter, bir PoE/PoE+ switch ile kullanılabilir.




PoE Enjektör & Splitter

PoE enjektör ve PoE splitter, PoE desteği olmayan cihaza güç sağlamak için ve veri aktarmak için takım halinde kullanılmalıdır.



PoE Genişletici

PoE Genişletici, PoE güç kaynağı ekipmanından ağ bağlantısını genişletmek için kullanılır.



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>, or simply scan the QR code.