


2nd fold face out

Front


## CKW500BT

Quick Installation Guide  
Schnellinstallationsanleitung  
Guide d'installation rapide  
Guía de instalación rápida  
Guida all'installazione rapida  
Verkorte installatiegids




1st fold face in

A



B



Back

### Connect | Conectar | Collegare | Verbinden Sie | Connecter

#### Bluetooth

- Insert Batteries
- Open PC Bluetooth Connection
- Hold Fn Key & choose either #1, 2, 3 Key (3 Bluetooth channels for multi devices) 3-sec until Window pops up CKW500BT
- Press Connect

- 2.4GHz
- Insert dongle
- Hold Fn Key & #4 Key (2.4Ghz) 3-sec

#### Bluetooth

- Insérer les piles
- Ouvrir la connexion Bluetooth du PC
- Maintenir la touche Fn et choisir la touche #1, 2, 3 (3 canaux Bluetooth pour plusieurs appareils) 3-sec jusqu'à ce que la fenêtre apparaisse CKW500BT
- Appuyer sur Conneter

#### 2.4GHz

- Insérer le dongle
- Maintenir la touche Fn et la touche #4 (2.4Ghz) 3-sec

#### Bluetooth

- Inserire la batteria
- Aprire la connessione Bluetooth del PC
- Tenere premuto il tasto Fn e scegliere il tasto #1, 2, 3 (3 canali Bluetooth per più dispositivi) per 3-5 secondi finché non appare la finestra CKW500BT
- Premere Connetti

#### 2.4GHz


- Inserire il dongle
- Tenere premuto il tasto Fn e il tasto #4 (2.4Ghz) per 3-sec

- Bluetooth
- Batterien einlegen
- PC Bluetooth Verbindung öffnen
- Halten Sie die Fn Taste gedrückt und wählen Sie entweder die Taste 1, 2 oder 3 (3-Bluetooth-Kanäle für mehrere Geräte) 3-5 Sekunden, bis das Fenster CKW500BT erscheint
- Drücken Sie Verbinden

- 2.4GHz
- Dongle einstecken
- Fn Taste & Taste #4 (2.4Ghz) 3-5sec gedrückt halten

- Bluetooth
- Inserte las pilas
- Abra la conexión Bluetooth del PC
- Mantén pulsada la tecla Fn y elige la tecla #1, 2, 3 (3 canales Bluetooth para varios dispositivos) 3-5seg hasta que aparezca la ventana CKW500BT
- Pulse Conectar

- 2.4GHz
- Inserte el dongle
- Mantenga pulsada la tecla Fn y la tecla #4 (2.4Ghz) 3-5seg.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ingram Micro Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.