

**1** Initial setup Configuration initiale Configurazione iniziale




**2** Mute microphone Silenciar micrófono Silenzia microfono

- EN Press the function button twice to mute your microphone.
FR Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour mettre votre microphone en sourdine.
ES Presione el botón de función dos veces para silenciar su micrófono.
DE Zweimal die Funktionstaste drücken, um dein Mikrofon stummzuschalten.
IT Per silenziare il microfono, premere due volte il pulsante funzione.



**3** Control volume Ajustar volúmen Controllo volume

- EN While holding down the function button, press D-Pad Left/Right to adjust game volume.
FR En appuyant sur le bouton fonction, ajustez le volume avec la croix directionnelle.
ES A la vez que presiona el botón de función, ajuste el volúmen con la cruz direccional.
DE Die Funktionstaste halten und die Lautstärke mit dem Steuerkreuz anpassen.
IT Tenendo il pulsante funzione premuto, regolare il volume con la croce direzionale.



**4** Control balance Control de balance Controllo de bilanciamento

- EN While holding down the function button, press D-Pad Left/Right to adjust game/chat balance.
FR En appuyant sur le bouton fonction, ajustez la balance avec la croix directionnelle.
ES A la vez que presiona el botón de función, ajuste el balance con la cruz direccional.
DE Die Funktionstaste halten und die Balance mit dem Steuerkreuz anpassen.
IT Tenendo il pulsante funzione premuto, regolare il bilanciamento con la croce direzionale.



**5**

- EN To customize your controller further, download the free PDP Control Hub App from the Windows Store on your PC or Xbox.
FR Pour personnaliser votre manette davantage, téléchargez l'application gratuite PDP Control Hub dans le Windows Store sur votre PC ou votre Xbox.
ES Para seguir personalizando el mando, descarga la aplicación gratuita PDP Control Hub de la Tienda Windows en tu equipo o Xbox.
DE Um Ihren Controller noch weiter anzupassen, laden Sie die kostenlose PDP Control Hub App aus dem Windows Store auf Ihren PC oder Ihre Xbox herunter.
IT Per personalizzare ulteriormente il controller, scarica sul tuo PC o sulla tua Xbox l'applicazione gratuita PDP Control Hub dal Microsoft Store.
FR Para seguir personalizando el mando, descarga la aplicación gratuita PDP Control Hub de la Tienda Windows en tu equipo o Xbox.
ES Para seguir personalizando el mando, descarga la aplicación gratuita PDP Control Hub de la Tienda Windows en tu equipo o Xbox.
DE Um Ihren Controller noch weiter anzupassen, laden Sie die kostenlose PDP Control Hub App aus dem Windows Store auf Ihren PC oder Ihre Xbox herunter.
IT Per personalizzare ulteriormente il controller, scarica sul tuo PC o sulla tua Xbox l'applicazione gratuita PDP Control Hub dal Microsoft Store.

Need Help? Visit support.pdp.com or talk to us at (800) 331-3844 (USA and Canada only) or +442036957905 (UK only).
Besoin d'aide? Visitez support.pdp.com ou appelez-nous au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou +33184886234 (France).
¿Necesita ayuda? Visite support.pdp.com o llame al (800) 331-3844 (Estados Unidos y Canadá únicamente) o +34911982897 (España).
Noch Fragen? Geh auf support.pdp.com oder ruf uns an unter +494087408688 (Deutschland) oder +31208080923 (Niederlande).
Hai bisogno di aiuto? Visita il sito support.pdp.com oppure contattaci al numero (800) 331-3844 (solo per Canada e Stati Uniti) o al +390294753553 (Italia).

ENGLISH LIMITED WARRANTY

Coverage and Term - PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase.
Exclusive Remedy and Exclusions - The exclusive remedy for valid claims will be the replacement, or refund of the product.
How to Get Service - Purchasers with product issues should not return the product to the store, but instead contact PDP's customer service department first.
Your Rights Under Applicable Law - This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial, or national laws governing the sale of consumer goods.
Additional Information for Australian Consumers - PDP products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

FRANÇAIS CANADA GARANTIE LIMITÉE

Couverture et conditions - PDP garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication durant deux ans à partir de la date originale d'achat.
Recours exclusif et exclusion - Le seul recours pour les réclamations valides se limite au remplacement ou au remboursement du produit.
Réparations sous garantie - Les acheteurs qui ont des problèmes avec leur produit ne doivent pas retourner le produit en magasin, mais plutôt contacter d'abord le service à la clientèle de PDP.
Droits de la Loi sur le consommateur - Cette garantie n'affecte en aucun point les droits des consommateurs tels que légiférés par les lois de protection du consommateur en vigueur selon l'État, la province ou le pays en question.

ESPAÑOL GARANTÍA LIMITADA

Cobertura y vigencia - PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra.
Recurso exclusivo y exclusiones - El recurso exclusivo para las reclamaciones válidas será la sustitución o el reembolso del producto.
Servicio de mantenimiento - Los compradores que tengan problemas con el producto no deben devolverlo a la tienda, sino contactar primero con el servicio de atención al cliente de PDP.
Derechos en virtud de la legislación aplicable - Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes en virtud de las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

DEUTSCH EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Umfang und Einschränkungen - PDP garantiert, dass dieses Produkt 2 Jahre lang ab Datum des Kaufs frei von Produktionsmängeln ist.
Alleiniger Anspruch und Ausnahmen - Der alleinige Anspruch bei rechtmäßigen Forderungen ist ein Ersatz oder Rückerstattung für das Produkt.
Inanspruchnahme der Garantie - Käufer mit Produktfehlern werden gebeten, das Produkt nicht beim Verkäufer zurückzugeben, sondern direkt in Kontakt mit dem Kundendienst von PDP zu treten.
Ihre Kundenrechte nach geltendem Recht - Diese Garantie beeinflusst nicht die geltenden Kundenrechte, die in Ihrem jeweiligen Land, Bundesland oder übernational durch Gesetze zum Verkauf von Verbrauchsgütern geregelt werden.

ITALIANO GARANZIA LIMITATA

Copertura e condizioni - PDP garantisce un prodotto esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto.
Unici rimedi possibili ed esclusioni - Gli unici rimedi possibili per reclami validi sono la sostituzione o il rimborso del prodotto.
Come usufruire del servizio - Gli acquirenti che riscontrano problemi con il prodotto devono contattare il servizio clienti PDP, non restituire il prodotto al negozio.
I diritti dell'utente ai sensi della legge - Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti ai sensi delle leggi statali, provinciali o nazionali applicabili alla vendita di beni di consumo.

PORTUGUÊS GARANTIA LIMITADA

Cobertura e Termos - A PDP garante que este produto não tem defeitos de fabrico durante dois anos a partir da data original de aquisição.
Soluções exclusivas e Excluídas - A substituição ou reembolso do produto são as soluções exclusivas para reclamações válidas.
Como aceder ao atendimento ao cliente - Os compradores com problemas relativos ao produto não devem devolver o produto à loja.
Direitos sob a lei em vigor - Esta garantia não afeta os direitos legais dos clientes no que diz respeito às leis de venda de bens de consumo em vigor.

FRANÇAIS FRANCE GARANTIE LIMITÉE

Degré et durée de la garantie - PDP garantit que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat initiale.
Recours exclusifs et exclusions - En cas de réclamation valable, le seul recours sera le remplacement ou le remboursement du produit.
Bénéficiaire de votre garantie - Les acheteurs rencontrant un problème avec le produit ne doivent pas le rapporter en magasin, mais d'abord contacter le service client de PDP.
Législation applicable - Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables étatiques, provinciales ou nationales régissant la vente de biens de consommation.

DANSK BEGRÆNSET GARANTI

Dækning og betingelser - PDP garanterer, at dette produkt er fri for fabrikmæssige fejl i to år fra den oprindelige købsdato.
Tilførselsættelse af andre retsmidler og eksklusioner - Tilførselsættelsen af andre retsmidler vil i tilfælde af gyldige krav bestå af erstatning eller refundering af produktet.
Sådan får du service - Købere med produktproblemer skal ikke returnere produktet til butikken, men i stedet rette henvendelse til PDP's kundeserviceafdeling.
Dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning - Denne garanti påvirker ikke kunders juridiske rettigheder, der gælder i den pågældende delstat, eller nationale love om køb af forbrugsgvarer.

PDP GAMING logo and website www.pdp.com. Text: LEVEL UP YOUR GAME™. Social media icons for Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube with handle @pdp gaming.

Wired Controller for XBOX Manette Avec Fil pour XBOX. Quick Start Guide Guide de démarrage rapide. Limited Warranty Information Inside. Information sur la garantie limitée à l'intérieur. Información sobre la Garantía Limitada en el interior. Informationen zur eingeschränkten Garantie auf der Innenseite. Informazioni sulla garanzia limitata all'interno. WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years. AVERTISSEMENT: RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Garder hors de la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.