

USB™ HD Webcam with 360° rotation

Model : JVCU100



EN: Quick Installation Guide
ES: Guía de Instalación Rápida
FR: Guide d'installation rapide
DE: Kurzeinstaltungsanleitung
NL: Snelle Installatiegids
IT: Guida rapida all'installazione


PT: Guia de instalação rápida
SV: Snabbinstallationsguide
繁中文: 快速安裝手冊
簡中文: 快速安裝手冊
日本語: クイックインストールガイド

Webcam Companion App



Webcam Companion App for Windows®


Webcam Companion App for macOS®



English


Step 1. Place your Model : JVCU100

Set the JVCU100 on a flat table or open the JVCU100 clip base and mount it on the monitor. Adjust the clip base so that it is stable on the monitor. Adjust the JVCU100 to your optimal viewing angle.



Step 2. Connect your Model : JVCU100

Connect the JVCU100 USB™ cable to your PC, Mac® or Chromebook™. Once the red indicator light is illuminated, your JVCU100 is ready to use for video calling.



Step 3. Start a video call with your Model : JVCU100

Ensure your PC, Mac® or Chromebook™ has Internet service, and both you and the person you call need to use a video calling application. Select the correct video device and microphone in the settings menu in the video calling application.

- * The JVCU100 provides full HD 1080p video calling, with a minimum of at least 2 megabits upload speed.
- * 1080p calling may be affected by available network bandwidth, CPU speed, type of video calling application, etc.
- * Wide Compatibility: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.
- * For Windows® 10:

1. Go to Start ➤ Settings ⚙ > Privacy ➤ Camera/Microphone
2. Select Camera/Microphone.
3. Turn on your camera/microphone for apps.


- * Privacy settings for macOS®:

 1. On your Mac®, choose the Apple® menu Ⓜ > System Preferences, click Security & Privacy, then click Privacy.
 2. Select Camera/Microphone.
 3. Select the checkbox next to an app to allow it to access the camera/microphone. Deselect the checkbox to turn off access for that app. If you turn off access for an app, you'll be asked to turn it on again the next time that app tries to use your camera/microphone.

Español


Paso 1. Sitúe su Model : JVCU100

Coloque su JVCU100 sobre una mesa plana o abra la base de clip de su JVCU100 y móntelo en el monitor. Ajuste la base del clip para que quede estable en el monitor. Ajuste su JVCU100 a su ángulo de visión óptimo.



Paso 2. Conectar su Model : JVCU100

Conecte el cable USB™ de su JVCU100 a su PC, Mac® o Chromebook™. Cuando la luz indicadora roja esté completamente iluminada, su JVCU100 estará listo para usar para videollamadas.



Paso 3. Iniciar una videollamada con su Model : JVCU100

Asegúrese de que su PC, Mac® o Chromebook™ tengan servicio de Internet, y tanto usted como la persona a la que llama deben usar una aplicación de videollamada. Seleccione los dispositivos de vídeo y micrófono correctos en la configuración del

- * Su JVCU100 proporciona videollamadas Full HD 1080p, con un mínimo de al menos 2 megabits de velocidad de carga.
- * Las llamadas de 1080p pueden verse afectadas por el ancho de banda de red disponible, la velocidad de la CPU, el tipo de aplicación de vídeo llamada, o etc.
- * Amplia compatibilidad: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.
- * Para Windows® 10:

1. Vaya a inicio ➤ Configuración ⚙ > Privacidad ➤ Cámara/Micrófono.
2. Elija su configuración preferida para permitir que las aplicaciones accedan a la cámara/micrófono.
3. Encienda su cámara/micrófono para aplicaciones.

- * Configuración de privacidad para macOS®:

 1. En su Mac®, elija el menú de Apple® Ⓜ > Preferencias del Sistema, haga clic en seguridad y privacidad y, a continuación, haga clic en privacidad.
 2. Seleccione la cámara/micrófono.
 3. Seleccione la casilla junto a una aplicación para permitirla acceder a la cámara/micrófono. Anule la selección de la casilla para desactivar el acceso a esa aplicación. Si desactiva el acceso a una aplicación, se le pedirá que lo vuelva a activar la próxima vez que la aplicación intente usar su cámara/micrófono.

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**

Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito : +1-888-988-0488
Horario de atención :
Lun.-Vier. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
Email : service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei : +1-888-988-0488
Sprechstunden :
Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka : 888-988-0488
Technická podpora : 888-689-4088
Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven) : 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven) : 888-689-4088
Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

テクニカルサポート

日本における製品のサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に記載、貼付された「販売代理店」をご確認の上、販売代理店へお問い合わせください。尚、サポートの受付にあたっては製品のシリアル番号が必要となります。
販売代理店サポートセンターの確認はこちら:
<https://jp.j5create.com/pages/contact>


技術支援資訊

美國客服專線 : +1-888-988-0488
台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19
客服時間 :
星期一至星期五 10:00-18:00 (台灣時間)
Email信箱 : service.tw@j5create.com

Français


Étape 1. Placez le Model : JVCU100

Placez le JVCU100 sur une table plate ou ouvrez la base du clip de JVCU100 et montez-le sur le moniteur. Ajustez la base du clip de sorte qu'elle soit stable sur le moniteur. Ajustez le JVCU100 à votre angle de vision optimal.



Étape 2. Connectez le Model : JVCU100.

Connectez le câble USB™ de JVCU100 à votre PC, Mac® ou Chromebook™. Une fois que le voyant indicateur rouge est entièrement allumé, le JVCU100 est prêt à être utilisé pour les appels vidéo.



Étape 3. Faites un appel vidéo avec le Model : JVCU100

Assurez-vous que votre PC, Mac® ou Chromebook™ est connecté à un service Internet, et que vous et la personne que vous appelez utilisez tout les deux une application d'appel vidéo. Sélectionnez le bon appareil vidéo et le bon microphone dans les paramètres de l'application d'appel vidéo.

- * Le JVCU100 permet de faire des appels vidéo en haute définition 1080p, avec une vitesse de téléchargement d'au moins 2 mégabits.
- * Les appels 1080p sont affectés par la bande passante disponible, la vitesse du processeur, le type d'application d'appel vidéo, etc.
- * Vaste Compatibilité : Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.
- * Pour Windows® 10:

1. Allez dans Démarrer ➤ Paramètres ⚙ > Confidentialité ➤ Appareil photo/Microphone
2. Choisissez le réglage préféré pour autoriser les applications à accéder à votre appareil photo/microphone.
3. Allumez votre appareil photo/microphone pour les applications.


- * Paramètres de confidentialité pour macOS®:

 1. Sur votre Mac®, choisissez le menu Apple® Ⓜ > Préférences système, cliquez sur Sécurité & Confidentialité, puis cliquez sur Confidentialité.
 2. Sélectionnez Appareil photo/Microphone.
 3. Cochez la case à côté d'une application pour lui permettre d'accéder à l'appareil photo/microphone. Décochez la case pour désactiver l'accès de cette application. Si vous désactivez l'accès d'une application, vous serez invité à le réactiver la prochaine fois que cette application tente d'utiliser votre caméra/microphone.

Deutsch


Schritt 1. Model : JVCU100 platzieren

Stellen Sie JVCU100 auf einen flachen Tisch oder öffnen Sie die Klemmbasis von JVCU100 und montieren Sie es am Monitor. Passen Sie die Klemmbasis so an, dass sie stabil am Monitor ist. Passen Sie JVCU100 auf Ihren optimalen Betrachtungswinkel an.



Schritt 2. Model : JVCU100 verbinden

Verbinden Sie das USB™-Kabel von JVCU100 mit Ihrem PC, Mac® oder Chromebook™. Sobald die rote Anzeige vollständig leuchtet, kann Ihr JVCU100 für Videoanrufe genutzt werden.



Schritt 3. Einen Videoanruf mit Ihrem Model : JVCU100 starten

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC, Mac® oder Chromebook™ über einen Internetdienst verfügt. Sie und die Person, die Sie anrufen, müssen eine Videotelefonie-App nutzen. Wählen Sie das richtige Videogerät und Mikrofon in den Einstellungen der Videotelefonie-App.

- * JVCU100 bietet Full-HD-1080p-Videoanruf mit einer minimalen Upload-Geschwindigkeit von mindestens 2 Megabyte.
- * 1080p-Anruf kann durch verfügbare Netzwerkbandbreite, CPU-Geschwindigkeit, Art der Videotelefonie-App usw. beeinflusst werden.
- * Breite Kompatibilität: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™ usw.
- * Für Windows® 10:

1. Wählen Sie Start ➤ Einstellungen ⚙ > Privatsphäre ➤ Kamera/Mikrofon
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung um Apps den Zugriff zu Ihrer/m Kamera/Mikro zu erlauben.
3. Schalten Sie Ihr(e) Kamera/Mikrofon für Apps ein.


- * Datenschutzeinstellungen für macOS®:

 1. Wählen Sie an Ihrem Mac® das Apple®-Menü Ⓜ > Systemeinstellungen, klicken Sie auf Sicherheit & Privatsphäre und dann auf Privatsphäre.
 2. Wählen Sie Kamera/Mikrofon.
 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben einer App, damit sie auf Kamera/Mikrofon zugreifen kann. Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Abschalten des Zugriffs für diese App. Wenn Sie den Zugriff für eine App abschalten, werden Sie gebeten, ihn wieder einzuschalten, wenn sie das nächste Mal versucht, Ihr(e) Kamera/Mikrofon zu nutzen.

Nederlands


Stap 1. De Model : JVCU100 plaatsen

Plaats de JVCU100 op een vlakke tafel of open de JVCU100 clip voet en monteer deze op de monitor. Pas de clip voet aan zodat deze stabiel op de monitor staat. Stel de JVCU100 in op uw optimale kijkhoek.



Stap 2. De Model : JVCU100 aansluiten

Sluit de JVCU100 USB™ -kabel aan op uw pc, Mac® of Chromebook™. Zodra het rode indicatielampje brandt, is uw JVCU100 klaar voor gebruik voor videobellen.



Stap 3. Start een videogesprek met uw Model : JVCU100

Zorg ervoor dat uw PC, Mac® of Chromebook™ internet-service heeft, en zowel u als de persoon die u belt moeten een applicatie voor videobellen gebruiken. Selecteer het juiste videoapparaat en de juiste microfoon in het instellingenmenu in de applicatie voor videobellen.

- * De JVCU100 biedt videobellen in Full HD 1080p, met een minimale uploadsnelheid van minstens 2 megabits.
- * 1080p bellen kan worden beïnvloed door de beschikbare netwerkbandbreedte, CPU-snelheid, type videobellen applicatie, enz.
- * Uitgebreide compatibiliteit: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft Teams™, etc.
- * Voor Windows® 10:

1. Ga naar Start ➤ Instellingen ⚙ > Privacy ➤ Camera/Microfoon
2. Kies uw voorkeursinstelling om apps toegang te verlenen tot uw camera/microfoon.
3. Schakel uw camera/microfoon in voor apps.

- * Privacy-instellingen voor macOS®:

 1. Kies op de Mac® het menu Apple® Ⓜ > Systeemvoorkeuren, klik op Beveiliging en Privacy, en vervolgens op Privacy.
 2. Selecteer Camera/Microfoon.
 3. Selecteer het selectievakje naast een app zodat deze de Camera/Microfoon kan gebruiken. Deselecteer de checkbox om toegang voor die app uit te schakelen. Als u de toegang voor een app uitschakelt, wordt u gevraagd deze weer in te schakelen de volgende keer dat die app uw camera of microfoon probeert te gebruiken.

