REPUBLIC OF GAMERS

WIRELESS GAMING KEYBOARD M601

ROG FALCHION

Quick Start Guide (US)

快速使用指南（繁體中文）

快速使用指南（简体中文）

クイックスタートガイド (JA)

빠른 시작 설명서 (KO)

Guide de démarrage rapide (FR)

Schnellstartanleitung (DE)

Guida rapida (IT)

Краткое руководство (RU)

Guía de inicio rápido (ES)

Beknopte handleiding (NL)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)

Beüzemelési útmutató (HU)

Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)

Instrukcja szybkiej instalacji (PL)

Rychlý průvodce (CZ)

Ghid de pornire rapidă (RO)

Snabbstartsguide (SE)

Stručný návod na spustenie (SK)

Quick Start-vejledning (DA)

Pikaopas (FI)

Hurtigstartveiledning (NO)

Guia de consulta rápida (PT:BR)

מדריך להתחלה מהירה (HB)

دليل التشغيل السريع (AR)

Q20899
Revised Edition V5
September 2022
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

Package Contents

ROG Falchion wireless gaming keyboard (US layout)* /
ROG Falchion 無線電競鍵盤（美式佈局）* /
ROG Falchion 无线电竞键盘（美式布局）*



Keyboard cover / 鍵盤蓋 / 键盘盖

Technical documents / 技術文件/ 技术文件

USB Type-C® cable /
USB Type-C® 傳輸線 /
USB Type-C® 数据线

Wireless dongle extender* /
無線接收器延長器* /
无线接收器延长器*

USB Wireless Dongle /
USB 無線接收器 /
USB 无线接收器

Sticker / 貼紙 / 贴纸

* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. /
圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。 /
图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. /
無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。 /
无线接收器延长器仅可用于连接无线接收器。

Keyboard features

Top view (US layout for reference)



Rear view



Left view



1. Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯
2. RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯
3. Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯
4. Kickstand / 支架 / 支架
5. Power switch / 電源開關 / 电源开关
6. USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
7. Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳
8. Up button / 向上按鍵 / 向上按键
9. Slider bar / 滑動條 / 滑动条
10. Down button / 向下按鍵 / 向下按键

Başlarken

1. Birlikte verilen Type-C ® kablosunu klavyenize bağlayın.
2. Klavyenizi bilgisayara bağlayın.
3. ROG Armoury Crate yazılımını https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ adresinden indirip yükleyin.
4. Klavyenizin aygıt yazılımını güncellemek için yazılım yönergelerini izleyin.
5. Armoury Crate yazılımını kullanarak klavyenizi özelleştirin.

Začínáme

1. Připojte dodaný kabel Type-C® ke klávesnici.
2. Připojte klávesnici k počítači.
3. Stáhněte a nainstalujte software ROG Armoury Crate z webu https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Podle pokynů softwaru zaktualizujte firmware klávesnice.
5. Přizpůsobte vaši klávesnici pomocí Armoury Crate.

Aan de slag

1. Sluit de meegeleverde Type-C®-kabel aan op uw toetsenbord.
2. Sluit uw toetsenbord aan op de pc.
3. Download en installeer de ROG Armoury Crate-software van https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw toetsenbord.
5. Pas uw toetsenbord aan met Armoury Crate.

Iniciando

1. Ligue o cabo Type-C® fornecido ao seu teclado.
2. Ligue o teclado ao PC.
3. Transfira e instale o software ROG Armoury Crate a partir de https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Siga as instruções do software para atualizar o firmware do teclado.
5. Personalize o teclado utilizando o software Armoury Crate.

Начало работы

1. Подключите поставляемый кабель USB Type-C к клавиатуре.
2. Подключите клавиатуру к компьютеру.
3. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Следуйте инструкциям для обновления прошивки клавиатуры.
5. Настройте клавиатуру с помощью Armoury Crate.

Kablosuz klavye olarak kurma

1. Kablosuz donanım kilidini klavyeden çıkarın.
2. Kablosuz donanım kilidini PC'deki bir USB bağlantı noktasına takın.
3. Güç düğmesini **ON (AÇIK)** konumuna getirin.

Pil Durumu

Oyun klavyenizdeki RGB göstergesi **kırmızıya** döner **(nefes alır)** ve kablosuz modda pil gücü %20'nin altına düştüğünde diğer tüm tuşların ışıkları söner. Oyun klavyenizi birlikte verilen USB kablosunu kullanarak şarj edebilirsiniz.

Nastavení bezdrátové klávesnice

1. Vyjměte bezdrátový modul z klávesnice.
2. Připojte bezdrátový modul k portu USB na počítači.
3. Přepněte vypínač do polohy **ON (ZAPNUTO)**.

Stav baterie

Když je napětí baterie v bezdrátovém režimu nižší než 20 %, indikátor RGB na herní klávesnici se rozsvítí **červeně (pulzuje)** a LED pro všechny ostatní klávesy zhasnou. Herní klávesnici lze nabít pomocí dodaného kabelu USB.

Instellen als een draadloos toetsenbord

1. Verwijder de draadloze dongle uit het toetsenbord.
2. Sluit de draadloze dongle aan op een USB-poort op de pc.
3. Zet de voedingsschakelaar op **AAN**.

Batterijstatus

De RGB-indicator op uw gamingtoetsenbord wordt **rood (ademend)** en de LED's voor alle andere toetsen worden uitgeschakeld wanneer het batterijvermogen lager is dan 20% in de draadloze modus. U kunt uw gamingtoetsenbord opladen met de meegeleverde USB-kabel.

Configurando como um teclado sem fio

1. Remova o dongle sem fio do teclado.
2. Insira o dongle sem fio na porta USB do PC.
3. Defina o interruptor de energia na posição **ON**.

Status da bateria

O indicador RGB no teclado para jogos □cará **vermelho (respirando)** e os LEDs de todas as outras teclas se apagarão quando a bateria estiver abaixo de 20% no modo sem □o. Você pode carregar o teclado para jogos usando o cabo USB fornecido em conjunto.

Настройка в качестве беспроводной клавиатуры

1. Снимите с клавиатуры беспроводной приемник.
2. Подключите USB приемник к USB порту компьютера.
3. Установите переключатель питания в положение **ON**.

Состояние аккумулятора

Когда аккумулятор разрядится ниже 20% в беспроводном режиме, индикатор RGB на клавиатуре загорится красным цветом, а индикаторы всех остальных клавиш погаснут. Игровую клавиатуру можно зарядить с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля.

Komma igång

1. Anslut den medföljande Type-C ® -kabeln till tangentbordet.
2. Anslut ditt tangentbord till datorn.
3. Hämta och installera ROG Armoury Crate-programvaran från https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Följ programvaruinstruktionerna för att uppdatera tangentbordets inbyggda programvara.
5. Anpassa tangentbordet med Armoury Crate.

Початок роботи

1. Підключіть до клавіатури кабель Типу C® з комплекту.
2. Підключіть клавіатуру до ПК.
3. Завантажте і встановіть ПЗ ROG Armoury Crate з https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Виконуйте інструкцію до ПЗ, щоб оновити мікропрограму клавіатури.
5. Пристосуйте клавіатуру за допомогою Armoury Crate.

البدء

١. وصل كبل Type-C® المرفق مع الجهاز بلوحة المفاتيح.
٢. وصل لوحة المفاتيح بالحاسوب الشخصي.
٣. قم بتحميل برنامج ROG Armoury Crate وتثبيته من خلال الرابط https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
٤. اتبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بلوحة المفاتيح لديك.
٥. خصص لوحة المفاتيح لديك باستخدام برنامج Armoury Crate.

Aan de slag

1. Sluit de meegeleverde Type-C®-kabel aan op uw toetsenbord.
2. Sluit uw toetsenbord aan op de pc.
3. Download en installeer de ROG Armoury Crate-software van https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw toetsenbord.
5. Pas uw toetsenbord aan met Armoury Crate.

Iniciando

1. Ligue o cabo Type-C® fornecido ao seu teclado.
2. Ligue o teclado ao PC.
3. Transfira e instale o software ROG Armoury Crate a partir de https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Siga as instruções do software para atualizar o firmware do teclado.
5. Personalize o teclado utilizando o software Armoury Crate.

Начало работы

1. Подключите поставляемый кабель USB Type-C к клавиатуре.
2. Подключите клавиатуру к компьютеру.
3. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Следуйте инструкциям для обновления прошивки клавиатуры.
5. Настройте клавиатуру с помощью Armoury Crate.

Getting started

1. Connect the bundled Type-C® cable to your keyboard.
2. Connect your keyboard to the PC.
3. Download and install the Armoury Crate software from https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Follow the software instructions to update your keyboard's firmware.
5. Customize your keyboard using Armoury Crate.

Prise en main

1. Connectez le câble Type-C® fourni à votre clavier.
2. Connectez votre clavier à l'ordinateur.
3. Téléchargez et installez le logiciel Armoury sur : https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre clavier.
5. Personnalisez votre clavier avec Armoury.

Erste Schritte

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel mit Ihrer Tastatur.
2. Schließen Sie Ihre Tastatur an den PC an.
3. Laden Sie die Armoury Crate Software unter https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ herunter und installieren Sie sie.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren.
5. Passen Sie Ihre Tastatur über Armoury Crate an.

Per iniziare

1. Collegate il cavo USB di tipo C® in dotazione alla tastiera.
2. Collegate la tastiera al PC.
3. Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Seguite le istruzioni del software per aggiornare il firmware della vostra tastiera.
5. Usate Armory Crate per personalizzare la vostra tastiera.

Procedimientos iniciales

1. Conecte el cable Type-C® incluido al teclado.
2. Conecte el teléfono a su PC.
3. Descargue e instale el software ROG Armoury Crate desde https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del teclado.
5. Personalice el teclado mediante Armoury Crate.

Setting up as a wireless keyboard

1. Remove the wireless dongle from the keyboard.
2. Insert the wireless dongle to a USB port on the PC.
3. Set the power switch to **ON**.

Battery Status

The RGB indicator on your gaming keyboard will turn **red (breathing)** and the LEDs for all the other keys will switch o□ when the battery power is below 20% in wireless mode. You may charge your gaming keyboard by using the bundled USB cable.

Configurer en tant que clavier sans fil

1. Retirez le dongle sans fil du clavier.
2. Insérez le dongle sans fil à un port USB sur votre ordinateur.
3. Placez l'interrupteur d'alimentation sur **ON**.

État de la batterie

L'indicateur RGB de votre clavier gaming deviendra **rouge (pulsation)** et les LED de toutes les autres touches seront éteintes lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20% en mode sans □l. Vous pouvez recharger votre clavier gaming en utilisant le câble USB fourni.

Einrichten als kabellose Tastatur

1. Entfernen Sie den Wireless-Dongle von der Tastatur.
2. Stecken Sie den Wireless-Dongle in einen USB-Anschluss am PC.
3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **EIN**.

Akkustatus

Die RGB-Anzeige an Ihrer Gaming Tastatur leuchtet **rot (pulsierend)** und die LEDs aller anderen Tasten werden ausgeschaltet, wenn die Akkuleistung im Drahtlos-Modus unter 20% liegt. Sie können Ihre Gaming Tastatur mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels au□aden.

Installazione della tastiera senza fili

1. Estraete il dongle senza fili dalla tastiera.
2. Inserite il dongle senza fili in una porta USB del PC.
3. Impostate l'interruttore di alimentazione su **ON**.

Stato della batteria

L'indicatore RGB della tastiera gaming si accende di **rosso (respiro)** e i LED degli altri tasti si spengono quando la carica residua della batteria è inferiore al 20% nella modalità senza □li. Potete caricare la batteria della tastiera gaming usando il cavo USB in dotazione.

Configurar como un teclado inalámbrico

1. Quite la llave inalámbrica del teclado USB.
2. Inserte la llave inalámbrica a un puerto USB de su PC.
3. Coloque el interruptor de alimentación en la posición **ENCENDIDO**.

Estado de la batería

El color del indicador RGB del teclado para juegos cambiará a **rojo (respirando)** y los LED de todas las demás teclas se apagarán cuando la energía de la batería sea inferior al 20 % en modo inalámbrico. Puede cargar el teclado para juegos utilizando el cable USB incluido.

Näin pääset alkuun

1. Liitä mukana toimitettu Type-C ® -kaapeli näppäimistölle.
2. Liitä näppäimistö PC-tietokoneeseen.
3. Lataa ja asenna ROG Armoury Crate -ohjelmisto osoitteesta https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Päivitä näppäimistösi laiteohjelmisto ohjelmiston ohjeiden mukaisesti.
5. Mukauta näppäimistösi Armoury Crate-ohjelmistolla.

Első lépések

1. Csatlakoztassa a tartozék Type-C® kábelt a billentyűzethez.
2. Csatlakoztassa a billentyűzetet a PC-hez.
3. Töltse le és telepítse az ROG Armoury Crate szoftvert a következő weboldalról: https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Frissítse a billentyűzet firmware-ét a szoftver útmutatása szerint.
5. Testreszabhatja a billentyűzetet az Armoury Crate segítségével.

Komme i gang

1. Koble den medfølgende Type-C®-kabelen til tastaturet.
2. Koble tastaturet til PC-en.
3. Last ned og installer ROG Armoury Crate-programvaren fra https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Følg bruksanvisningen i programvaren for å oppdatere fastvaren til tastaturet.
5. Tilpass tastaturet ved hjelp av Armoury Crate.

Rozpoczęcie

1. Podłącz do klawiatury dołączony kabel Type-C®.
2. Podłącz klawiaturę do komputera.
3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ROG Armoury Crate ze strony https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe klawiatury.
5. Dostosuj klawiaturę za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

Začíname

1. Pripojte dodávaný kábel Type-C® ku klávesnici.
2. Klávesnicu pripojte k počítaču.
3. Z lokality https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ si prevezmite súbor ROG Armoury Crate a nainštalujte si ho.
4. Pri aktualizovaní firmvéru klávesnice postupujte podľa návodu na softvér.
5. Klávesnicu si prispôsobte podľa aplikácie Armoury Crate.

Langattoman näppäimistön asettaminen

1. Irrota langaton käyttöavain näppäimistöstä.
2. Liitä langaton käyttöavain PC-tietokoneen USB-porttiin.
3. Aseta virtakytkin **ON** (**Päällä**) -asentoon.

Akun tila

Pelinäppäimistön RGB-merkkivalo muuttuu **punaiseksi (hengitys)** ja kaikkien muiden näppäinten LED-valot kytkeytyvät pois päältä, kun akun varaus on alle 20 % langattomassa tilassa. Voit ladata pelinäppäimistöä toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

Beállítás vezeték nélküli billentyűzetként

1. Távolítsa el a vezeték nélküli kulcsot a billentyűzetből.
2. Helyezze be a vezeték nélküli kulcsot a PC egyik USB portjába.
3. Állítsa a tápkapcsolót **BE** helyzetbe.

Akkumulátor állapota

A játékbillentyűzet RGB jelzőfénye **vörös (lélegző)** lesz és a minden más gomb LEDje kikapcsol amikor az akkumulátor feszültsége 20% alatti vezeték nélküli módban. A játékbillentyűzetet feltöltheti a tartozék USB kábel használatával..

Sette opp som et trådløst tastatur

1. Ta ut trådløsdonglen fra tastaturet.
2. Sett trådløsdonglen inn i en USB-port på PC-en.
3. Slå **PÅ** strømbryteren.

Batteristatus

RGB-indikatoren på spilltastaturet ditt blir **rødt (puster)** og LED-lampene for alle de andre tastene slukkes når batteristrømmen er under 20 % i trådløs modus. Du kan lade spilltastaturet med den medfølgende USB-kabelen.

Konfiguracja klawiatury bezprzewodowej

1. Wyjmij z klawiatury moduł połączenia bezprzewodowego.
2. Włóż moduł połączenia bezprzewodowego do portu USB w komputerze.
3. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji **ON** (**WŁ.**).

Stan baterii

Jeśli w trybie bezprzewodowym poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik RGB na klawiaturze do gier będzie świecił **(oddychającym) czerwonym** światłem, a diody LED pozostałych klawiszy zostaną wyłączone. Klawiaturę do gier można naładować przy użyciu dołączonego kabla USB.

Začíname

1. Pripojte dodávaný kábel Type-C® ku klávesnici.
2. Klávesnicu pripojte k počítaču.
3. Z lokality https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ si prevezmite súbor ROG Armoury Crate a nainštalujte si ho.
4. Pri aktualizovaní firmvéru klávesnice postupujte podľa návodu na softvér.
5. Klávesnicu si prispôsobte podľa aplikácie Armoury Crate.

Nastavenie ako bezdrôtová klávesnica

1. Bezdrôtový kľúč vyberte z klávesnice.
2. Bezdrôtový kľúč vložte do portu USB v počítači.
3. Hlavný vypínač prepnite do polohy **ON** (**Zap.**).

Stav batérie

Na hernej klávesnici bude svietiť **červená** LED kontrolka RGB **(rozjasňujúca)** a keď je batéria nabitá na menej ako 20 %, zhasnú LED kontrolky pre všetky ostatné klávesy. Hernú myš môžete nabiť pomocou dodaného kábla USB.

Notiuni introductive

1. Conectați cablul Type-C® inclus în pachet la tastatură.
2. Conectați tastatura la PC.
3. Descărcați și instalați software-ul ROG Armoury Crate de la adresa https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Urmați instrucțiunile software-ului pentru a actualiza firmware-ul tastaturii.
5. Particularizați tastatura cu ajutorul software-ului Armoury Crate.

Начало работы

1. Подключите поставляемый кабель USB Type-C к клавиатуре.
2. Подключите клавиатуру к компьютеру.
3. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. Следуйте инструкциям для обновления прошивки клавиатуры.
5. Настройте клавиатуру с помощью Armoury Crate.

開始使用

1. 將隨附的 Type-C® 線連接至鍵盤。
2. 將鍵盤連接至電腦。
3. 請至 https://www.asus.com/tw/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。
4. 依照軟體指示更新鍵盤韌體。
5. 透過 Armoury Crate 客製化您的鍵盤。

开始使用

1. 将随附的 Type-C® 线连接至键盘。
2. 将键盘连接至电脑。
3. 请至 https://www.asus.com.cn/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ 下载并安装 Armoury Crate 软件。
4. 按照软件指示更新键盘固件。
5. 使用 Armoury Crate 个性化您的键盘。

시작하기

1. 제품과 함께 제공된 Type-C® 케이블을 키보드에 연결하십시오.
2. 키보드를 PC에 연결합니다.
3. https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ 에서 ROG Armoury Crate 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
4. 소프트웨어 지침에 따라 키보드의 펌웨어를 업데이트합니다.
5. Armoury Crate를 사용하여 키보드를 사용자 지정합니다.

Sterta baterie

Indicatorul RGB de pe tastatura dvs. pentru jocuri se va aprinde **roșu (intermitent)** și LED-urile pentru toate celelalte taste se vor opri atunci când bateria are o capacitate de sub 20% în modul wireless. Puteți încărca tastatura dvs. pentru jocuri folosind cablul USB inclus.

Hantering av batteristatus

Om RGB-indikatorn på ditt speltangentbord blir **röd (pulserande)** och indikatorerna för alla andra tangenter släcks när batterie□ekten är lägre än 20 % i trådlöst läge. Du kan ladda speltangentbordet med den medföljande USB-kabeln.

Батарея

Індикатор RGB на ігровій клавіатурі **почервоніє (з пульсацією)**, а світлодіоди всіх інших клавіш вимкнуться, коли заряд батареї буде нижче 20 % у бездротовому режимі. Заряджувати ігрову клавіатуру можна кабелем USB з комплекту.

Installera som ett trådlöst tangentbord

1. Ta bort donglen för trådlös anslutning från tangentbordet.
2. Sätt i donglen för trådlös anslutning i en USB-port på datorn.
3. Ställ strömbrytaren på **PÅ**.

Batteristatus

RGB-indikatorn på speltangentbordet blir **röd (pulserande)** och indikatorerna för alla andra tangenter släcks när batterie□ekten är lägre än 20 % i trådlöst läge. Du kan ladda speltangentbordet med den medföljande USB-kabeln.

Налаштування бездротової клавіатури

1. Вийміть з клавіатури бездротовий ключ.
2. Вставте бездротовий ключ до порту USB на ПК.
3. Встановіть перемикач живлення на **ON (УВІМКНЕНО)**.

Стан акумулятора

Індикатор RGB на ігровій клавіатурі **почервоніє (з пульсацією)**, а світлодіоди всіх інших клавіш вимкнуться, коли заряд батареї буде нижче 20 % у бездротовому режимі. Заряджувати ігрову клавіатуру можна кабелем USB з комплекту.

Настройка в качестве беспроводной клавиатуры

1. Снимите с клавиатуры беспроводной приемник.
2. Подключите USB приемник к USB порту компьютера.
3. Установите переключатель питания в положение **ON**.

Состояние аккумулятора

Когда аккумулятор разрядится ниже 20% в беспроводном режиме, индикатор RGB на клавиатуре загорится красным цветом, а индикаторы всех остальных клавиш погаснут. Игровую клавиатуру можно зарядить с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля.

設定為無線鍵盤

1. 取下鍵盤上的無線接收器。
2. 將無線接收器連接到電腦的 USB 連接埠。
3. 將電源開關撥至開啟 **(ON)** 位置。

電池狀態

在無線模式下，當電池電量低於 20% 時，電競鍵盤上的 RGB 指示燈會亮紅色（呼吸），且其他所有按鍵的燈效都熄滅。您可以使用隨附的 USB 線為電競鍵盤充電。

设置为无线键盘

1. 取下键盘上的无线接收器。
2. 将无线接收器连接到电脑的 USB 接口。
3. 将电源开关拨至开启 **(ON)** 位置。

电池状态

在无线模式下，当电池电量低于 20% 时，电竞键盘上的 RGB 指示灯会亮红色（呼吸），且其他所有按键的灯效都熄灭。您可以使用随附的 USB 线为电竞键盘充电。

무선 키보드로서 설정하기

1. 키보드에서 무선 동글을 제거합니다.
2. 무선 동글을 PC의 USB 포트에 끼웁니다.
3. 전원 스위치를 **ON(켜기)**으로 설정합니다.

배터리 상태

무선 모드에서 배터리 전원이 20% 미만으로 떨어지면 게이밍 키보드의 RGB 표시등이 **빨간색 (브리딩)** 으로 바뀌면서 기타 모든 키의 LED 가 꺼집니다. 제품과 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 게이밍 키보드를 충전할 수 있습니다 .

はじめに

1. 付属の USB Type-C® ケーブルを本製品に接続します。
2. もう一端をパソコンの USB ポートに接続します。
3. Armoury Crate ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/
4. 画面の指示に従い、キーボードのファームウェアを更新します。
5. Armoury Crate でキーボードの設定をカスタマイズします。

ワイヤレスキーボードとして使用する

1. キーボードからUSBレシーバーを取り外します。
2. USBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。
3. 製品の電源スイッチを**ON**にします。

バッテリーの状態

ワイヤレスモード使用時、バッテリー残量が 20% 未満になると RGB インジケーターは赤色にゆっくり点滅し、他の LED は消灯します。バッテリーは付属の USB ケーブルを使用してパソコンの USB ポートから充電することができます。

הגדרה כמקלדת אלחוטית

1. מסירים את הדונגל האלחוטי מהמקלדת.
2. מכניסים את הדונגל האלחוטי לחיבור USB בגב המחשב.
3. מסיטים את מתג ההדלקה למצב דולק.

סטטוס הסוללה

נורית ה-RGB במקלדת הגיימינג תידלק באדום (נושם) והנוריות של כל המקשים האחרים ייכבו כשטעינת הסוללה נמוכה מ-20% במצב אלחוטי. ניתן לטעון את מקלדת הגיימינג באמצעות כבל ה-USB המצורף.

צעדים ראשונים

1. לחבר את כבל Type-C® המצורף למקלדת.
2. מחברים את מקלדת למחשב אישי.
3. מורידים ומתקינים את התוכנה Armoury Crate מהכתובת https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
4. פועלים לפי ההוראות להתקנת התוכנה לעדכון הקושחה של המקלדת.
5. התאמה אישית של המקלדת באמצעות Armoury Crate.

Key combinations

Function Keys

Hot Key	Function
Fn + Del	Scroll Lock
Fn + Ctrl	Menu
Fn + P	Print screen
Fn + PgDn	End
Fn + PgUp	Home
Fn + Esc	Backtick (`)
Fn + ◆ + Esc *(enable **Shift** with **Fn**)*	Tilde (~)

Media Control

Hot Key	Function
Fn + Q	Play/Pause
Fn + W	Stop
Fn + E	Previous track
Fn + R	Next track
Fn + T	Mute
Fn + Y	Volume down
Fn + U	Volume up

Default Profiles*

Hot Key	Function
Fn + R / S / D / F / G / H	Profile switch
Fn + ◄ / ►	Lighting effects switch
Fn + ▲ / ▼	Brightness level increase / decrease (0 / 25 / 50 / 75 / 100%)

* These hot keys will be disabled if AURA Sync is on.

On-the-fly Macro Recording

Hot Key	Function
Fn + Ins	Start recording / Stop recording / Assign key
Fn + Alt Alt	Search

To record macros:
Step 1: Fn + Left-ALT to start recording
Step 2: Fn + Left-ALT to end recording
Step 3: Assign Macro Key (Whole keys except for Fn / Caps Lock / Windows / Left-ALT can be assigned a macro)

Function Lock

Function name	Hot Key	On	Off
Slider bar lock	Fn + ⇆	Fn + Slider bar (TAB key will light up white when On)	Use Slider bar directly (default)
Windows lock	Fn + ⊞	Windows key will be locked (Win lock indicator will light up when On)	Windows key can be used
Fn lock	Fn + Ins	Swap all function keys (1, 2, 3... =) to F1-F12 (Ins key will light up white when On)	Function keys (1, 2, 3... =) remain the same

Hardware Reset

Hot Key	Function
Fn + Caps	Reset the hardware by following the steps below: 1. Connect the keyboard to the PC. 2. Hold Fn + CAPS Lock for 3 seconds to reset the hardware (repeat this step again if you released the keys before 3 seconds). The keyboard LED effect should be red, flashing, and strobing.

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the speci□c temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch o□ the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全說明

- 此滑鼠只應在溫度不高於 40° C（104° F）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o□ and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans □l est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans □l doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Précautions d'emploi de l'appareil :

a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs…), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
d. Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in di□erent regions.

Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.
DO NOT disassemble the device.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	○	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. "–" 係指該項限用物質為排除項目。

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement

R-C-MSQ-M6501
R-C-MSQ-ROGDONGLEH

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778

This ASUS product complies with IMDA Standards.

France sorting and recycling information

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Ukraine Certification Logo

EAC Certification Logo

EAC

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	4dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	4dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm

CE Mark Warning

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTeK Computer Inc." šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support

עברית ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: www.asus.com/support

Service and Support
Visit our multi-language website at https://www.asus.com/support/.

Официальное представительство в России

Горячая линия Службы технической поддержки в России:
Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787
Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:
www.asus.ru
www.asus.com/ru/support

Данное устройство соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств утв. решением КТС от 09.12.2011г. №879

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Address	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen
Country	Germany
Authorized Representative in United Kingdom	ASUSTEK (UK) LIMITED
Address	1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England
Country	United Kingdom