


At a Glance



EN:

1. Wireless Charging Indicator	2. Battery Level Indicator
3. USB-C Port	4. Power Button
5. Fold-Out Stand	

DE: Auf einen Blick

1. Anzeige für kabelloses Laden	2. Akkustandsanzeige
3. USB-C-Anschluss	4. Ein-/Aus-Taste
5. Ausklappbarer Ständer	

ES: Vista general

1. Indicador de carga inalámbrica	2. Indicador de nivel de batería
3. Puerto USB-C	4. Botón de encendido
5. Soporte plegable	

FR: Récapitulatif

1. Indicateur de charge sans fil	2. Indicateur de niveau de batterie
3. Port USB-C	4. Bouton d'alimentation
5. Support pliable	

IT: Descrizione del prodotto

1. Indicatore di ricarica wireless	2. Indicatore del livello della batteria
3. Porta USB-C	4. Pulsante di accensione
5. Supporto pieghevole	

PT: Visão geral

1. Indicador de carga sem fio	2. Indicador de nível de bateria
3. Porta USB-C	4. Botão liga/desliga
5. Suporte desdobrável	

RU: Краткий обзор

1. Индикатор беспроводной зарядки	2. Индикатор уровня заряда батареи
3. Порт USB-C	4. Кнопка питания
5. Складная подставка	

TR: Genel Bakı

1. Kabloşuz arj Gostergesi	2. Pil Seviyesi Gostergesi
3. USB-C Ba lantı Noktası	4. Güç/Dü mesi
5. Katlanır Stand	

簡中: 概覽

1. 无线充电指示灯	2. 电池电量指示灯
3. USB-C 端口	4. 电源按钮
5. 折叠支架	

繁中: 概觀

1. 無線充電指示燈	2. 電池電量指示燈
3. USB-C 連接埠	4. 電源按鈕
5. 折疊式支架	

JP: 各部分の名称

1. LED インジケータ (ワイヤレス充電)	2. LED インジケータ (バッテリー残量)
3. USB-C ポート	4. 電源ボタン
5. 折りたたみ式スタンド	

KO: 요약

1. 무선 충전 표시등	2. 배터리 잔량 표시등
3. USB-C 포트	4. 전원 버튼
5. 접이식 스탠드	

: AR

1. مؤشر الشحن اللاسلكي	2. مؤشر مستوى البطارية
3. منفذ USB-C	4. زر الطاقة
5. حامل قابل للطي	

: HE

1. ממשק להסנעה אלחוטית	2. נרית חייו לרמת הסוללה
3. USB-C חיאת	4. לחצן הפעלה
5. מעמד מתקפל	

簡中: 概覽

1. 无线充电指示灯	2. 电池电量指示灯
3. USB-C 端口	4. 电源按钮
5. 折叠支架	

繁中: 概觀

1. 無線充電指示燈	2. 電池電量指示燈
3. USB-C 連接埠	4. 電源按鈕
5. 折疊式支架	

Charging Your Phone or Earbuds Using a Charging Cable



IT: Ricarica del telefono o degli auricolari mediante un cavo di ricarica

Stato	Indicatore di ricarica wireless	Indicatore del livello della batteria
Ricarica	Off	Mostra il livello attuale della batteria
Ricarica completata	Off	Off

PT: Como carregar seu telefone ou fones de ouvido usando um cabo de carregamento

Status	Indicador de carga sem fio	Indicador de nível de bateria
Carregando	Desligado	Mostrando o nível atual da bateria
Completamente carregado	Desligado	Desligado

RU: Как зарядить телефон или наушники с помощью кабеля

Status	Wireless Charging Indicator	Battery Level Indicator
Charging	Off	Showing the current battery level
Fully charged	Off	Off

DE: Laden Ihres Telefons oder Ihrer Ohrhörer mit einem Ladekabel

Status	Anzeige für kabelloses Laden	Akkustandsanzeige
Ladevorgang	Aus	Anzeige des aktuellen Akkustands
Vollständig aufgeladen	Aus	Aus

ES: Carga del teléfono o los auriculares con un cable de carga

Estado	Indicador de carga inalámbrica	Indicador de nivel de batería
Carga	Apagado	Muestra el nivel actual de la batería
Carga completa	Apagado	Apagado

FR: Chargement de votre téléphone ou de vos écouteurs à l'aide d'un câble de charge

Etat	Indicateur de charge sans fil	Indicateur de niveau de batterie
En charge	Désactivé	Affichage du niveau actuel de la batterie
Chargement terminé	Désactivé	Désactivé

Charging Your Phone or Earbuds Using a Charging Cable

簡中: 使用充电线为手机或耳机充电

状态	无线充电指示灯	电池电量指示灯
正在充电	关闭	显示当前电池电量
已充满电	关闭	关闭

繁中: 使用充電線為手機或耳機充電

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
充電	熄滅	顯示目前的電池電量
已充滿電	熄滅	熄滅

簡中: 使用充电线为手机或耳机充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
充電中	消灯	消灯	バッテリー残量を表示
満充電	消灯	消灯	消灯

KO: 충전 케이블을 사용하여 휴대폰 또는 이어버드 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
충전 중	꺼짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	꺼짐	꺼짐

: AR

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية
الشحن	إيقاف	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إيقاف	إيقاف

: HE

טענה	מסך ההסנעה אלחוטית	נרית חייו לרמת הסוללה
טענה	כבוי	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טען לנרמי	כבוי	כבוי

簡中: 为设备无线充电的同时为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

繁中: 為設備無線充電，請按下電源按鈕，或將裝置放在充電器上

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
無線充電已啟動	閃爍白燈	顯示目前的電池電量
充電	恆亮白燈	顯示目前的電池電量
已充滿電	恆亮白燈	熄滅

簡中: 为设备无线充电的同时为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 충전 케이블을 사용하여 휴대용 충전기 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

: AR

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية
تم تشغيل الشحن اللاسلكي	رمض ابيض	إظهار مستوى البطارية الحالي
الشحن	إبيض ثابت	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إبيض ثابت	إيقاف

: HE

טענה	מסך ההסנעה אלחוטית	נרית חייו לרמת הסוללה
טענה	לבן מהבהב	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טענה	לבן יציב	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טען לנרמי	לבן יציב	כבוי

簡中: 为设备无线充电的同时为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

Recharging Your Portable Charger



簡中: 为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	电池电量指示灯
正在充电	白灯闪烁	显示当前电池电量
已充满电	白灯闪烁	关闭

繁中: 為可攜式充電寶充電

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
充電	恆亮白燈	顯示目前的電池電量
已充滿電	恆亮白燈	熄滅

簡中: 为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 휴대용 충전기 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

: AR

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية
الشحن	رمض ابيض	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إبيض ثابت	إيقاف

: HE

טענה	מסך ההסנעה אלחוטית	נרית חייו לרמת הסוללה
טענה	לבן מהבהב	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טענה	לבן יציב	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טען לנרמי	לבן יציב	כבוי

簡中: 为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 휴대용 충전기 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

: AR

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية
الشحن	رمض ابيض	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إبيض ثابت	إيقاف

: HE

טענה	מסך ההסנעה אלחוטית	נרית חייו לרמת הסוללה
טענה	לבן מהבהב	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טענה	לבן יציב	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טען לנרמי	לבן יציב	כבוי


簡中: 为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 휴대용 충전기 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

Charging the iPhone 12 Series or Later



簡中: 使用无线充电为手机或耳机充电

状态	无线充电指示灯	电池电量指示灯
正在充电	关闭	显示当前电池电量
已充满电	关闭	关闭

繁中: 為可攜式充電寶充電

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
充電	熄滅	顯示目前的電池電量
已充滿電	熄滅	熄滅

簡中: 使用无线充电为手机或耳机充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 충전 케이블을 사용하여 휴대폰 또는 이어버드 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

: AR

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية
الشحن	إيقاف	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إيقاف	إيقاف

: HE

טענה	מסך ההסנעה אלחוטית	נרית חייו לרמת הסוללה
טענה	כבוי	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טען לנרמי	כבוי	כבוי

簡中: 为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 충전 케이블을 사용하여 휴대폰 또는 이어버드 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

: AR

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية
الشحن	إيقاف	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إيقاف	إيقاف

: HE

טענה	מסך ההסנעה אלחוטית	נרית חייו לרמת הסוללה
טענה	כבוי	מציג את רמת הסוללה הנוכחית
טען לנרמי	כבוי	כבוי


簡中: 为便携式充电宝充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 충전 케이블을 사용하여 휴대폰 또는 이어버드 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

Charging the iPhone 12 Series or Later



簡中: 使用无线充电为手机或耳机充电

状态	无线充电指示灯	电池电量指示灯
正在充电	关闭	显示当前电池电量
已充满电	关闭	关闭

繁中: 為可攜式充電寶充電

狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
充電	熄滅	顯示目前的電池電量
已充滿電	熄滅	熄滅

簡中: 使用无线充电为手机或耳机充电

状态	无线充电指示灯	LED インジケータ (ワイヤレス充電)	LED インジケータ (バッテリー残量)
无线充电已激活	白灯闪烁	白色に点灯	バッテリー残量を表示
正在充电	白灯常亮	白色に点灯	バッテリー残量を表示
已充满电	白灯常亮	白色に点灯	消灯

KO: 충전 케이블을 사용하여 휴대폰 또는 이어버드 충전하기

상태	무선 충전 표시등	배터리 잔량 표시등
무선 충전이 활성화됨	흰색으로 깜박임	현재 배터리 잔량이 표시됨
충전 중	흰색으로 켜짐	현재 배터리 잔량이 표시됨
완전히 충전됨	흰색으로 켜짐	꺼짐

: AR

الحالة	مؤشر الشحن اللاسلكي	مؤشر مستوى البطارية
الشحن	إيقاف	إظهار مستوى البطارية الحالي
اكتمل الشحن	إيقاف	إيقاف

: HE

טענה	מסך ההסנעה אלחוטית	נרית חייו לרמת הסוללה
טענה		

