



www.bequiet.com/bz008

- EN** » Product information
- DE** » Produktinformationen
- FR** » Informations produit
- ES** » Información del producto
- PL** » Informacje produktowe
- NL** » Engelstalige productinformatie
- SE** » Produktinformation
- RU** » подробная информация
- TW** » 產品信息
- CN** » 产品信息
- JP** » 商品情報

## AMD sTRX4 / TR4 Mounting Kit

### Scope of delivery

|   | Name                             | Quantity |
|---|----------------------------------|----------|
| ① | AMD sTRX4 / TR4 mounting frame   | 1        |
| ② | AMD sTRX4 / TR4 spacer nut       | 4        |
| ③ | AMD sTRX4 / TR4 fastening screws | 4        |
| ④ | Thermal paste                    | 1        |

**Introduction:** If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com). Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems. This manual should be used for:

Silent Loop 2 series

#### Warranty:

- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on [bequiet.com](http://bequiet.com)

#### Contact

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

### AMD sTRX4 / TR4


#### The following parts are needed for this:

Silent Loop 2 CPU cooler, AMD sTRX4 / TR4 mounting frame (1), AMD sTRX4 / TR4 spacer nuts (2), AMD sTRX4 / TR4 fastening screws (3), thermal paste (4)




#### Disassembly of the cooler mounting frame

First remove the Intel / AMD mounting. For that, push the mounting kit away from the sleeved tubes of Silent Loop 2.




#### Mounting of the CPU block

Remove the protective foil from the underside of the cooler. Spread the thermal paste (4) on the surface of the CPU.




#### Assembly of the cooler mounting frame

Fix the AMD sTRX4 / TR4 mounting frame (1) by sliding them in from the opposite site of the sleeved tubes.



#### Assembly of the mounting bracket

Place the CPU block of Silent Loop 2 over the CPU. Take care for the AMD sTRX4 / TR4 mounting frame (1) to lie on the spacer nuts. Next fix the CPU block with the fastening screws (3).



Screw the AMD sTRX4 / TR4 spacer nuts (2) in the socket of the motherboard.

EN



www.bequiet.com/bz008

- EN** » Product information
- DE** » Produktinformationen
- FR** » Informations produit
- ES** » Información del producto
- PL** » Informacje produktowe
- NL** » Engelstalige productinformatie
- SE** » Produktinformation
- RU** » подробная информация
- TW** » 產品信息
- CN** » 产品信息
- JP** » 商品情報

## AMD sTRX4 / TR4 Mounting Kit

### Lieferumfang

|   | Bezeichnung                           | Anzahl |
|---|---------------------------------------|--------|
| ① | AMD sTRX4 / TR4 Montagerahmen         | 1      |
| ② | AMD sTRX4 / TR4 Gewindebolzen         | 4      |
| ③ | AMD sTRX4 / TR4 Befestigungsschrauben | 4      |
| ④ | Wärmeleitpaste                        | 1      |

**Einleitung:** Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com). be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen. Diese Anleitung gilt für:

Silent Loop 2 Serie

### Garantie:

- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Ersterwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
- Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigelegten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
- Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
- Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter [www.bequiet.com](http://www.bequiet.com) im Internet abrufen können

### Kontakt

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

### AMD sTRX4 / TR4


#### Es werden folgende Bauteile benötigt:

Silent Loop 2 CPU-Kühler, AMD sTRX4 / TR4 Montagerahmen (1), AMD sTRX4 / TR4 Gewindebolzen (2), AMD sTRX4 / TR4 Befestigungsschrauben (3), Wärmeleitpaste (4)




#### Demontage des Kühlerbefestigungsrahmens

Entfernen Sie zunächst den Intel / AMD Montagerahmen. Schieben Sie hierzu den Montagerahmen von den Schläuchen der Silent Loop 2 weg.




#### Montage des CPU-Blocks

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Kühlers. Tragen Sie die Wärmeleitpaste (4) auf die CPU-Oberfläche auf.




#### Montage des CPU-Blocks

Montieren Sie den AMD sTRX4 / TR4 Montagerahmen (1), indem Sie ihn von der gegenüberliegenden Seite der Schläuche aus einschieben.



#### Fixieren der AMD Montagebrücken

Legen Sie den CPU-Block der Silent Loop 2 auf die CPU. Achten Sie darauf, dass der AMD sTRX4 / TR4-Rahmen (1) dabei auf den Gewindebolzen (2) liegt. Schrauben Sie den CPU-Block mit Hilfe der Befestigungsschrauben (3) fest.



Schrauben Sie die AMD sTRX4 / TR4 Gewindebolzen (2) in den Sockel des Mainboards.

DE