

SAMSUNG



Quick Setup Guide

To register this product please visit www.samsung.com

1. List of Parts

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Samsung Smart Remote | 2 Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations) |
| 3 Power Cable | 4 Quick Setup Guide |




- The provided accessories may vary depending on the model.


2. Installing the LED TV Stand

Assembling the Stand and Components


When installing the stand, use the provided components and parts.



- Place a soft cloth over the table to protect the TV, and then place the TV so that its screen faces down toward the table surface.



- Insert the Stands into the slot on the bottom of the TV.
- Slide and assemble it to the end line in the direction of arrow.




- NOTE
- Make sure to distinguish between the front and back of each component when assembling them.
 - Make sure that at least two persons lift and move the TV.

3. EN 60065:2014 Standard instructions


When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.

If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical region.)



TV size in inches	VESA screw hole specs (a, b) in millimetres	c	d	e	C (mm)	Standard Screw	Quantity
HG43Q60AA	200 x 200	380.6	189.1	168.6	11-13	M8	4
HG50Q60AA		457.0	205.3	237.1			
HG55Q60AA		513.9	237.2	269.4			
HG65Q60AA	400 x 300	523.3	261.9	267.8			
HG75Q60AA	400 x 400	636.2	257.4	300.7			

4. The Connection Panel



5. Specifications

Model Name	HG43Q60AA	HG50Q60AA	HG55Q60AA
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size	43 inches	50 inches	55 inches
Measured Diagonally	108 cm	125 cm	138 cm
Sound (Output)	20 W	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D)			
Body	965.5 x 559.8 x 25.7 mm	1118.3 x 644.5 x 25.7 mm	1232.1 x 708.8 x 25.7 mm
With Stand	965.5 x 599.8 x 205.6 mm	1118.3 x 683.6 x 228.8 mm	1232.1 x 747.8 x 228.8 mm

Model Name	HG65Q60AA	HG75Q60AA
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size	65 inches	75 inches
Measured Diagonally	163 cm	189 cm
Sound (Output)	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D)		
Body	1450.9 x 831.8 x 25.7 mm	1676.7 x 960.3 x 26.6 mm
With Stand	1450.9 x 871.0 x 281.8 mm	1676.7 x 1005.5 x 340.4 mm
Weight		
Without Stand	20.9 kg	32.1 kg
With Stand	21.8 kg	33.3 kg

Environmental Considerations

Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing

- This device is a Class B digital apparatus.
- The design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
- Typical power consumption is measured according to IEC 62087.
- You can see the label-rating attached to the back of the TV. (For some models, you can see the label-rating inside the cover terminal.)
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licences

POWERED BY

Dolby Audio

QUICK SET

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevadvance.com

rovi guide

HDMI™
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

| Български

1. Списък на детайлите

- Дистанционно Samsung Smart
- Гаранционна карта/нормативно ръководство (не се предлага в някои региони)
- Закривач кабел
- Кратко ръководство за инсталиране
- Адаптер за CI Card
- Кабел за данни

- Предоставените аксесоари може да се различават за различните модели.

2. Монтиране на стойката на LED телевизора

Сглобяване на стойката и компонентите

- При монтиране на стойката използвайте предоставените части и компоненти.
- Стойка
 - Държан-кабел
 - Поставте мека кърпа на масата, за да предпазите телевизора, и после поставте телевизора на кърпа с zaslonom okrenutim prema dolje.
 - Уметните постолје у утор на друн телевизора.
 - Гурните га до крајње линије у сmјеру стржице како бисте га поставили.
 - Поставте стойката в отворите отодолу на телевизора.
 - Плъзнете и го слобете до крайната линия в посока на стрелката.
- ЗАБЕЛЕЖКА**
- Уверете се, че правите разлика между предната част и гърба на всеки компонент, когато ги сглобявате.
 - Уверете се, че поне двама души вдигат и местят телевизора.

3. EN 60065:2014 стандартни инструкции

Когато монтирате носача на зид, препоручуваме да pričvrstite два četiri vijka prema standardu VESA.

Ako želite montirati zidni nosač koji se na zid pričvršćuje samo s dva gornja vijka, svakako koristite zidni nosač tvrtke Samsung koji podržava ovu vrstu montaže. (Možda nećete moći kupiti ovu vrstu zidnog nosača ovisno o geografskom području.)

4. Табло за връзка

5. Спецификации

Съоръжения за околната среда

- Това устрйоство е цифрово изделие от клас Б.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За информация за съхраняването и повече информация за консумацията на енергия проверете данните от етикета, залепен на продукта.
- Типичната консумация на енергия се измерва според IEC 62087.
- Етикетът е поставен на гърба на телевизора. (За някои модели етикетът се намира от вътрешната страна на капачето за терминали)
- За информация за ангажимента на Samsung към опазване на околната среда и спецификациите за продукта регулаторни наредби, например REACH, WEEE, батериите и т.н. посетете https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Лицензи

| Nederlands

1. Onderdelenlijst

- Samsung Smart-afstandsbediening
- Garantiekaart / Gebruiksaanwijzing inzake voorschrijven (niet op in alle landen beschikbaar)
- Netsnoer
- Beknopte installatiehandleiding
- CI-kaartadapter
- Gegevenskabel

- De meegeleverde accessoires kunnen afwijken, afhankelijk van het model.

2. De LED-tv-voet monteren

De standaard en onderdelen monteren

- Gebruik voor het monteren van de voet de meegeleverde onderdelen.
- Voet
 - Kabel voor houder
 - Plaats een zachte doek over de tafel om de tv te beschermen en plaats de tv met het scherm naar het tafelloppervlak gericht.
 - Steek de standaarden in de sleuf aan de onderkant van de tv.
 - Schuif deze in de richting van de pijl naar de eindstreep.
- OPMERKING**
- Let bij de montage goed op wat de voorkant en achterkant van elk onderdeel is.
 - Zorg ervoor dat minimaal twee personen de televisie optillen en verplaatsen.

3. EN 60065:2014 Algemene instructies

Bij het installeren van de wandmontageset raden wij aan om alle vier de VESA-schroeven vast te zetten. Als u een wandmontageset wilt installeren met alleen twee bovenschroeven, zorg er dan voor dat u een Samsung-wandmontageset gebruikt die dit type installatie ondersteunt. (Mogelijk is dit type wandmontageset niet verkrijgbaar in uw regio.)

4. Het aansluitpaneel

5. Specificaties

Omgevingsvereisten

- Dit is een digitaal apparaat van klasse B.
- De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en meer informatie over het energieverbruik het etiket op het product.
- Standaard stroomverbruik gemeten overeenkomstig IEC 62087.
- U vindt het etiket achter op de tv. (Bij sommige modellen bevindt het etiket zich aan de binnenzijde van het afdekplaatje).
- Go voor informatie over de milieueisen van Samsung en de productspecifieke wettelijke regelgeving, bijvoorbeeld REACH, WEEE en met betrekking tot batterijen, naar https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licenties

| Hrvatski

1. Popis dijelova

- Samsung pametni daljinski upravljač
- Jamstvena kartica / Regulačni priručnik (u nekim zemljama nije dostupno na nekim lokacijama)
- Kabel za napajanje
- Vodič za brzo postavljanje
- Adapter za CI karticu
- Podatkovni kabel

- Isporučena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o modelu.

2. Montiranje postolja za LED televizor

Sastavljanje postolja i komponenti

- Prilikom montiranja postolja upotrebljavajte priložene komponente i dijelove.
- Postolja
 - Vodilica kabela
 - Postavite meku krpu preko stola kako biste zaštitili televizor, a zatim postavite televizor na krpu sa zaslonom okrenutim prema dolje.
 - Umetnite postolja u utor na dru televizora.
 - Gurnite ga do krajnje linije u smjeru strjelice kako biste ga postavili.
- NAPOMENA**
- Prilikom sklapanja pripazite na razliku između prednje i stražnje strane svake komponente.
 - Pobrinite se da najmanje dvije osobe podižu i pomiču televizor.

3. EN 60065:2014 standardne upute

Prilikom montiranja nosača na zid, preporučujemo da pričvrstite dva četiri vijka prema standardu VESA.

Ako želite montirati zidni nosač koji se na zid pričvršćuje samo s dva gornja vijka, svakako koristite zidni nosač tvrtke Samsung koji podržava ovu vrstu montaže. (Možda nećete moći kupiti ovu vrstu zidnog nosača ovisno o geografskom području.)

4. Ploča za povezivanje

5. Specifikacije

Uvjeti u okruženju

- Ovaj je uređaj digitalni uređaj klase B.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite u informacijama na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
- Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
- Naljepnica s oznakom nalazi se na stražnjoj strani televizora. (Kod nekih modela naljepnicu s oznakom možete pronaći s unutarnje strane poklopca priključaka.)
- Informacije o obvezama tvrtke Samsung u vezi s okolišem i regulatornim obvezama specifičnim za uređaj, npr. REACH, WEEE ili online a baterijama, potražite na adresi https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licence

| Eesti

1. Osade loend

- Samsungi nutika kaugjuhtimispuld
- Garantikaart / normatiivne teave (pole mõnes piirkonnas saadaval)
- Tõtekaabel
- kiirjuhend
- CI CARD-i adapter
- Andmekaabell

- Kaasasolevad tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.

2. LED-teleri aluse paigaldamine

Toe ja komponendid paigaldamine

- Aluse paigaldamiseks tuleb kasutada kaasasolevaid komponente ja osi.
- Alus
 - Kaablihoidik
 - Asetage lauale teleri kaitsmiseks pehme riie ja toetage seejärele teler riidele nii, et ekrana jääks laua poole.
 - Ssestage alused teleri alservas olevasse pilusse.
 - Lükake see noolega näidatud suunas lõpuni sisse.
- MARKUS**
- Komponendid kokkupanekul pöörake tähelepanu sellele, kumb on esi- ja kumb tagakülg.
 - Toetke ja liigutage telerit vähemalt kahekesi.

3. EN 60065:2014 standardi juhised

Seinakinnituskomplekti paigaldamisel soovitate kinnitada kõik neli VESA kruvi. Kui soovite paigaldada seinakinnituskomplekti, mis kinnitatakse ainult kahe ülemise kruvi abil, kasutage kindlasti Samsungi seinakinnituskomplekti, mis sellisel paigaldusviisil toetab. (Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugi te saada seda tüüpi seinakinnituskomplekti osta.)

4. Pistikupesade paneel

5. Tehnilised andmed

Keskonnaga seotud andmed

- See seade on B-klassi digitaalseade.
- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Lisateavet tootetähtsike ja energiatarbe kohta leiate tootel olevalt sildilt.
- Tuuplist teorigeatarvet moodustatakse standardi IEC 62087 järgi.
- Sildi leiate teleri alumiselt küljelt. (Mõnel mudelil asetseb silt pesakatte sisemusel.)
- Tuuplistel viirankulutust on mitattu IEC 62087 -standardin mukaiseiti.
- Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, paretoid) leiate aadressilt https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Litsentsid

| Čeština

1. Seznam součástí

- Dálkové ovládní Samsung Smart
- Záruční list / Regulační příručka (v některých zemích není k dispozici)
- Napájecí kabel
- Příručka pro rychlou instalaci
- Adapter karet CI
- Datový kabel

- Příslušenství, které je součástí balení, se může lišit v závislosti na modelu.

2. Instalace stojanu televizoru LED

Sestavení stojanu a součástí

- Při instalaci stojanu použijte dodávané součásti a díly.
- Stojan
 - Kabelová lišta
 - Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo k poškození televizoru, a položte televizor obrazovkou dolů na tuto podložku.
 - Vložte stojany do drážky v dolní části televizoru.
 - Nasuňte je ve směru šipky až ke koncové čáře a tam je připevněte.
- POZNÁMKA**
- Před sestavením rozlišujte mezi přední a zadní stranou každé součásti.
 - S televizorem musí manipulovat minimálně dvě osoby.

3. EN 60065:2014 Standardní pokyny

Při montáži sadu pro upevnění na zeď doporučujeme upevnit všechny čtyři šrouby VESA. Pokud chcete instalovat sadu pro upevnění na zeď, která se připevni ke zdi pouze dvěma horními šrouby, použijte montážní sadu Samsung, která podporuje tento typ instalace. (Tento typ sadu upevnění na zeď nemusí být v závislosti na geografické oblasti dostupný.)

4. Panel pro připojení

5. Specifikace

Provozní prostředí

- Tento přístroj je digitální zařízení třídy B.
- Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
- Obvyklá spotřeba je měřena podle normy IEC 62087.
- Výrobní štítek je umístěn na zadní straně televizoru. (U některých modelů je výrobní štítek umístěn uvnitř krytu konektorů.)
- Informace o environmentálních závazcích a regulačních povinnostech pro konkrétní výrobky společnosti Samsung, např. REACH, OEEZ či baterie, naleznete na webové stránce https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licence

| Suomi

1. Osaluettelo

- Samsung Smart Remote
- Takuukortti / määräysosa (ei saatavissa kaikkialla)
- Virtajohto
- Pika-asetusosap
- CI-kortinlukija
- Datakaapeli

- Mukana toimitettavat lisätarvikkeet voivat vaihdella mallista riippuen.

2. LED-televisioon telineen asentaminen

Jalustan ja osien kokoaminen

- Käytä jalustan asentamiseen sen mukana toimitettuja osia ja komponentteja.
- Alusta
 - Jalustapidikke
 - Levitä pöydälle pehmeä liina television suojaksi ja aseta televisio liinalle kuvaruutuä pöytä vasten.
 - Aseta jalustat television pohjassa olevaan aukkoon.
 - Liuta use ja paikoiileen nuolen suuntaan ja kiinnitä se päätyrajan kohdalle.
- HUOMAA**
- Kun kasait jalustaa, varmistu, että tiedät, miten pain miltaikkin osat asennettava.
 - Television nostamiseen ja siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

3. EN 60065:2014-standardin ohjeet

Kun asenna seinäkinnikkeen, suosittellemme, että kiinnität kaikki neljä VESA-ruuvia. Jos haluat asentaa seinään seinäkinnittimen käyttämällä vain kahta yläruuvia, käytä Samsungin seinäkinnittintä, joka tukee tällaista asennusta. (Tällaista seinäkinnittintä ei ehkä voi ostaa kaikkialla alueilla.)

4. Kytkentäpaneeli

5. Tekniset tiedot

Käyttö- ja säilytysympäristö

- Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- Laitteen ulkoasu ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta laitteeseen kiinnitetystä tarhasta.
- Tyypillinen virrankulutus on mitattu IEC 62087 -standardin mukaisesti.
- Tarra on kiinnitetty television taakse. (Joissakin malleissa tarra on kiinnitetty liitintien kanteen sisäpinnalle.)
- Lisätietoja Samsungin ympäristöstoumuksesta ja tuotekohtaisista säännöselvöelöistä, kuten REACH, WEEE ja akut on osollteessa https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Käyttöoikeudet

| Dansk

1. Liste over dele

- Samsung Smart-fjernbetjening
- Garantibevis/lovgivningsmæssig vejledning (ikke tilgængelig i visse områder)
- Strømkabel
- Hurtig opsamlingsvejledning
- CI Card-adapter
- Datkabel

- Det medfølgende tilbehør afhænger muligvis af den enkelte model.

2. Installere LED tv-holder

Montering af sokkel og komponenter

- Ved montering af soklen, skal de medfølgende komponenter og dele anvendes.
- Sokkel
 - Holder-kabel
 - Læg et blødt klæde over bordet for at beskytte tv'et, og placer derefter tv'et så skærmen vender ned mod bordpladen.
 - Sæt sokkelskinnerne i huller neders på tv'et.
 - Nsuhte je ve směru šipky až ke koncové čáře a tam je připevněte.
- BEEMERK**
- Sørg

- |Deutsch
- ## 1. Teilleiste
- ↑ Samsung Smart Remote
 - ↑ Garantierte/Rechtshilfe (nicht überall verfügbar)
 - ↑ Netzlabel
 - ↑ Kurzanleitung zur Konfiguration
 - ↑ CI-Kartenadapter
 - ↑ Datenkabel

- Das mitgelieferte Zubehör kann sich je nach Modell unterscheiden.

2. Montieren des Standfußes für das LED-Fernsehgerät

Aufbau des Standfußes und der Komponenten
Verwenden Sie zum Montieren des Standfußes nur die mitgelieferten Komponenten und Teile.

- Standfuß
- Kabelhalter
- Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf den Tisch und dann das Gerät mit der Vorderseite nach unten darauf.
- Setzen Sie die Standfüße in den Steckplatz unten am Fernsehgerät ein.
- Schieben Sie sie in Pfeilrichtung bis zur Endmarkierung hinein und befestigen Sie.

HINWEIS

- Verwechseln Sie beim Zusammenbauen nicht die Vorder- und Rückseiten der einzelnen Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass immer mindestens zwei Personen das Fernsehgerät anheben und bewegen.

3. EN 60065:2014 Normanweisungen

Bei der Installation der Wandhalterung empfehlen wir, alle vier VESA-Schrauben festzuziehen.

Wenn Sie eine Wandhalterung installieren möchten, die nur mit den beiden oberen Schrauben an der Wand befestigt werden soll, dürfen Sie nur eine Samsung-Wandhalterung verwenden, die diese Art von Installation unterstützt. (Je nach Region ist eine solche Wandhalterung im Handel möglicherweise nicht erhältlich.)

4. Das Anschlussfeld

5. Technische Daten

Umgebungsbedingungen

- Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- Änderung der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.
- Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät.
- Der typische Stromverbrauch wird gemäß IEC 62087 gemessen.
- Sie finden den Produktaufkleber auf der Hinterrseite des Fernsehgeräts. (Bei manchen Modellen finden Sie den Produktaufkleber unter der Abdeckung für die Anschlussklemmen.)
- Informationen zum Samsung Umweltversprechen und den produktspezifischen gesetzlichen Pflichten (z. B. REACH, WEEE, Batterien) erhalten Sie auf https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Lizenzen

- |Português

1. Lista de acessórios

- Controlo Remoto Inteligente da Samsung
- Certificado de garantia/Guia de regulamentação (não estão disponíveis em alguns locais)
- Cabo de alimentação
- Guia de configuração rápida
- Adaptador CI Card
- Cabo de dados

- Os acessórios fornecidos podem variar consoante o modelo.

2. Instalação da base do televisor LED Montar a base e os componentes

Quando instalar a base, utilize os componentes e peças fornecidos.

- Base
- Suporte para cabo
- Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o televisor e, em seguida, pouse o televisor de forma a que o ecrã fique virado para baixo na superfície da mesa.
- Introduza os suportes na ranhura localizada na parte inferior do televisor.
- Faça a deslizar até ao fim na direcção da seta.

NOTA

- Certifique-se de que distingue a parte da frente da parte de trás de cada componente quando estiver a montá-los.
- Certifique-se de que o televisor é erguido e deslocado por, pelo menos, duas pessoas.

3. Instruções da norma EN 60065:2014

Quando instalar um kit de montagem na parede recomendamos que aperte os quatro parafusos VESA. Se quiser instalar um kit de montagem que se fixe a parede apenas com dois parafusos na parte superior, utilize um kit de montagem na parede Samsung que suporta este tipo de instalação. (Poderá não conseguir adquirir este tipo de kit de montagem na parede, dependendo da região geográfica.)

4. Painel de ligação

5. Características técnicas

Considerações ambientais

- Este equipamento é um aparelho digital de Classe B.
- O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Para obter informações sobre a fonte de alimentação e saber mais sobre o consumo de energia, consulte a etiqueta colada ao produto.
- O consumo de energia típico é medido de acordo com a norma IEC 62087.
- Pode encontrar a etiqueta de classificação na parte posterior do televisor. (Para alguns modelos, pode encontrar a etiqueta de classificação no interior da protecção do terminal.)
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, o regulamento REE, as informações sobre pilhas, visite https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licenças

|Ελληνικά

1. Λίστα εξαρτημάτων

- Έλεγχος τηλεχειριστήριο Samsung
- Κάρτα εγγύησης / Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
- Καλώδιο ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
- Προσαρμογέας κάρτας CI Card
- Καλώδιο δεδομένων

- Τα εξαρτήματα που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

2. Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED Συναρμολόγηση της βάσης και των εξαρτημάτων

Κατά την εγκατάσταση της βάσης, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται.

- Βάση
- Βίδαυ καλωδίου
- Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι, για να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση επάνω στο πανί με την οθόνι στραμμένη προς την επιφάνεια του τραπεζιού.
- Εισαγάγετε τις βάσεις στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- Σύρτε προς την κατεύθυνση του βέλους έως την τελική γραμμή και συναρμολογήστε τον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος κάθε εξαρτήματος όταν τα συναρμολογείτε.
- Φροντίστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για να σηκώσουν και να μετακινήσουν την τηλεόραση.

3. Οδηγίες για το πρότυπο EN 60065:2014

Όταν εγκαθίστατε ένα kit τοποθέτησης στον τοίχο, συνιστούμε να το στερεώσετε και με τις τέσσερις βίδες VESA.

Αν θέσετε να εγκαταστήσετε ένα kit τοποθέτησης στον τοίχο που προστάζει στον τοίχο χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο επάνω βίδες, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα kit τοποθέτησης στον τοίχο της Samsung που υποστηρίζει αυτόν τον τύπο εγκατάστασης. (Ενδέχεται να μην μπορείτε να αγοράσετε αυτόν τον τύπο kit τοποθέτησης στον τοίχο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.)

4. Ο πίνακας σύνδεσης

5. Προδιαγραφές

Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β.
- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφολογία,ρεύματος και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή ενέχυρος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα που είναι επικαλυμμένη στο προϊόν.
- Η τυπική καταναλωτή ενέχυρος μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087.
- Ημπαρέτε να δείτε την ενότητα «οικονομικών τμηών» που είναι προσροχημένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. (Για ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να δείτε την ενότητα«οικονομικών τμηών» στο εσωτερικό του καλωδίου υποδοχής.)
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμευσεις της Samsung και τις κοινοτικές υποχρεώσεις, να ανακρινόμενα προϊόντα, τη REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Άδειες

|Română

1. Listă de piese

- Telecomandă inteligentă Samsung
- Certificat de garanție / Ghid de conformitate (nu sunt disponibile în unele locații)
- Cablu de alimentare
- Ghid de configurare rapidă
- Adaptor CI Card
- Cablu de date

- Accesorii/e oferite pot varia în funcție de model.

2. Instalarea stativului televizorului LED Asamblarea stativului și a componentelor

La instalarea stativului, folosiți componentele și piesele furnizate.

- Stativ
- Cablu suport
- Așezați o lavetă moale pe masă, pentru a proteja televizorul și apoi așezați televizorul astfel încât ecranul acestuia să fie orientat cu fața în jos spre suprafața mesei.
- Introduceți suporturile în fanta din partea inferioară a televizorului.
- Glisaiți și asamblați-l până la linia de capăt în direcția săgeții.

NOTĂ

- Asigurați-vă că faceți diferența între partea din față și cea din spate a fiecărei componente înainte de a le asambla.
- Asigurați-vă că televizorul este ridicat și transportat de cel puțin două persoane.

3. EN 60065:2014 Instrucțiuni standard

La fixarea unui kit de montare pe perete, vă recomandăm să folosiți toate cele patru șuruburi VESA. Dacă doriți să instalați pe partea inferioară a capacului. Ako želite da postavite zidni nosač koji se montira na zid samo pomoću dva gornja zavrtnja, obavezno koristite komplet za montažu na zid komplete Samsung koji podržava ovu vrstu montaže. (Možda nećete moći da kupite ovaj tip kompleta za montažu na zid u zavisnosti od regiona.)

4. Panoul de conexiuni

5. Specificații

Specificații legate de mediu

- Acces echipament este un aparat digital din clasa B.
- Designul și specificațiile mogu se promeniati bez najave.
- Informacije o napajanjima i dodatne informacije o potrošnji energije moguće možete podaciima na nalepnici na proizvodu.
- Upotrebjena potrošnja struje izmerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
- Nalepnica sa oznakama nalazi se na zadnjoj strani televizora. (Kod nekih modela nalepnica sa oznakama se može nalaziti na unutrašnjoj strani poklopca na odeljku sa priključcima.)
- Informacije o zalaganjima kompanije Samsung za očuvanje životne sredine i regulativnom obavezama u vezi sa proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licențe

|Magyar

1. Alkatrészek listája

- Samsung Smart távvezérlő
- Jótállási jegy/Szabályozási útmutató (egyes helyeken nem érhető el)
- Tápkábel
- Gyors telepítési útmutató
- CI-kártyaadapter
- Adatkábel

- A mellékelt tartozékok típusonként változhatnak.

2. A LED TV állvány felszerelése

Az állvány és a komponensek felszerelése
Az állvány felszerelésekor használja a hozzá mellékelt részegységkéet és alkatrészeket.

- Állvány
- Tápkábel
- Tartóisen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a tv-készüléket, majd helyezze a tv-készüléket a ruhára. Képpénnyel az asztal felületé felé.
- Helyezze az állványelemeket a tv-készülék alján kialakított nyílásba.
- Csúsztassa be teljesen a nyíl irányába, és szerelje fel.

MEGJEGYZÉS

- A felszerelésükor győződjön meg róla, hogy melyik a tartozékok elülső és melyik a hátulós része.
- A TV-t legalább két személy emelje fel és mozgassa a tartozékok segítségével.

3. EN 60065:2014 szabvány – utasítások

Falkonkol-készlet felszerelése esetén javasoljuk, hogy rögzítse az összes VESA-csavar!

A ha falra csak a két felső csavarral rögzülő falkonkol-készletet szeretne feltenni, feltétlenül az az energiafogyasztásra vonatkozó információk a termékhez ragasztott címkén találhatóak.

A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 szabvány előírásai szerint történ.

A címkén a tv-készülék hátoldalára ragasztva található meg. (Egyes modelleknél a címke a fedőlap belsején található.)

- A Samsung környezetvédelmet érintő kötelezettségével és a termékspecifikus szabályozási kötelezettségével (pl. REACH, WEEE, elemek/akkumulátorok) kapcsolatosan további tájékoztatásért látogasson el a következő webcímre: https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licențe

|Srpski

1. Spisak delova

- Samsung pametni daljnjski
- Garantni list/vodič za propise (nije dostupan na nekim lokacijama)
- Kabl za napajanje
- Vodič za brzo podešavanje
- Adapter za CI karticu
- Kabl za prenos podataka

- Obezbeđeni pribor može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

2. Montiranje postolja za LED televizor Sklapanje postolja i komponenata

Prilikom postavljanja postolja koristite isporučene komponente i delove.

- Stativ
- Držalo za kablove
- Stavite mekanu tkaninu preko stola bista da zaštitili televizor, a zatim stavite televizor tako da ekran bude okrenut nadole.
- Umetnite ledni nosač u otvor na dnu televizora.
- Gurnite nosač do krajnje linije u smeru strelice i sklopite ga.

NAPOMENA

- Uložite razliku između prednjeg i zadnjeg dela svake komponente kada ih budete sklapali.
- Najmanje dve osobe potrebne su za podizanje i premeštanje televizora.

3. EN 60065:2014 standardna uputstva

Preporučujemo da pričvrstite sve zavrtnje prema VESA standardu prilikom postavljanja kompleta za montažu na zid. Ako želite da postavite zidni nosač koji se montira na zid samo pomoću dva gornja zavrtnja, obavezno koristite komplet za montažu na zid komplete Samsung koji podržava ovu vrstu montaže. (Možda nećete moći da kupite ovaj tip kompleta za montažu na zid u zavisnosti od regiona.)

4. Tabla za povezivanje

5. Specifikacije

Uticao na životnu sredinu

- Ovaj uređaj pripada klasi B digitalnih uređaja.
- Design i specifikacije mogu se promeniti bez najave.
- Informacije o napajanjima i dodatne informacije o potrošnji energije moguće možete podaciima na nalepnici na proizvodu.
- Upotrebjena potrošnja struje izmerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
- Nalepnica sa oznakama nalazi se na zadnjoj strani televizora. (Kod nekih modela nalepnica sa oznakama se može nalaziti na unutrašnjoj strani poklopca na odeljku sa priključcima.)
- Informacije o zalaganjima kompanije Samsung za očuvanje životne sredine i regulativnom obavezama u vezi sa proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licențe

|Italiano

1. Elenco delle parti

- Scheda Samsung Smart Remote
- Scheda di garanzia / Guida alle normative (non disponibili in tutti i paesi)
- Cavo di alimentazione
- Guida di installazione rapida
- Adattatore scheda CI
- Cavo dati

- Gli accessori forniti possono variare in base al modello.

2. Installazione piedistallo TV LED Montaggio del piedistallo e componenti

Durante l'installazione del piedistallo, usare componenti e parti forniti in dotazione.

- Piedistallo
- Ferma cavo
- Appoggiare un panno morbido sul tavolo per proteggere lo schermo del televisore.
- Uso il piedistallo, assicurarsi di appoggiare il televisore sul panno con lo schermo rivolto verso il basso.
- Inserire i piedistalli nell'alloggiamento sul fondo del televisore.
- Farlo scorrere fino al termine della guida in direzione della freccia qui sopra.

NOTA

- Distinguere la parte anteriore da quella posteriore di ogni componente prima di assemblarlo.
- Sollevare e spostare il televisore con l'aiuto di una seconda persona.

3. EN 60065:2014 Istruzioni standard

Nell'installare il kit di fissaggio a parete, si consiglia di serrare tutte le quattro viti della staffa VESA.

Per installare un kit di fissaggio a parete usando solo le due viti superiori, assicurarsi di usare un kit Samsung che preveda questo tipo di installazione. (L'acquisto di tale tipo di kit potrebbe risultare difficile in base alla regione di appartenenza.)

4. Il Pannello dei collegamenti

5. Specifiche

Caratteristiche ambientali

- Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B.
- Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per informazioni riguardanti l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.
- Il consumo elettrico tipico viene misurato conformemente allo standard IEC 62087.
- Nota: l'etichetta delle specifiche tecniche è fissata sul retro del TV (in alcuni modelli), l'etichetta delle specifiche tecniche è situata sul retro del coperchio dei terminali).
- Per maggiori informazioni sull'impiego di Samsung nella salvaguardia ambientale e sulle normative specifiche dei prodotti, e.g. REACH, ROAE, Batterie, visitare la pagina https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licenze

- |Slovenčina

1. Zoznam dielov

- Diaľkový ovládač Samsung Smart
- Záručný list/príručka s regulačnými usmerneniami (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
- Napájací kábel
- Príručka rýchlym nastavením ponuky
- Adapter za CI karticu
- Dátový kábel

- Priložena dodatná oprema se lahko razlikuje glede na model.

2. Montaž podstavca televizora LED Sklapanje postavca a componentov

Prí montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.

- Podstavec
- Držalo za kablove
- Nastavte mekanú tkaninu preko stola bista da zaštitili televizor, a uložte televizor tak, aby obrazovka smerovala k povrchu stola.
- Uložte podstavce do otvoru v dolnej časti televizora.
- Zasuňte a primonujte ku koncový čiare v smere šípky.

POZNÁMKA

- Ulistite sa, že pri montáži rozlišujete medzi prednou a zadnou stranou každého komponentu.
- S televizorom musia pri dvíhaní a presáňaní manipulovať aspoň dve osoby.

3. EN 60065:2014 Štandardné pokyny

Aki inštalujete súpravu nástenného držáka, odporúčame pripevniť všetky štyri skrutky VESA. Ak chcete nainštalovať súpravu nástenného držáka, ktorá sa pripieňuje k stene len pomocou dvoch horných skrutiek, uistite sa, že používate súpravu nástenného držáka Samsung, ktorá podporuje tento typ inštalácie. (V závislosti od geografickej oblasti nemusí byť možné zakúpiť tento typ súpravy nástenného držáka.)

4. Panel pripojenia

5. Technické údaje

Prevádzkové prostredie

- Ta naprava je digitálny aparat razreda B.
- Zasnovo in specifikované ako digitalny prístroj triedy B.
- Design a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Informácie o napajání a ďalšie informácie o spotrebe energie nájdete na štítku uvedenom na produkte.
- Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087.
- Štítk nájdete pripivenýy k zadnej časti televizora. (Pri niektorých modeloch nájdete štítko na vnútornej strane krytu koneviek.)
- Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných povinnostiach pre špecifické produkty (npr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na stránke https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licențe

|Latviešu

1. Detaļu saraksts

- Samsung tālvadības viedpults
- Garantētie kortelē / taisykliju nustatymo vadovas (j komplektą įtraukiamas ne visuose regionuose)
- Strāvas kabelis
- Ātrās uzstādīšanas pamācība
- CI kartes adapteris
- Datu kabelis

- Komplektācijā iekļautie papildpiederumi var būt atšķirīgi atkarībā no modeļa.

2. LED televizora statīva uzstādīšana Stativa un tā komponentu salikšana un uzstādīšana

Stativa uzstādīšana izmantojiet komplektācijā iekļautos komponentus un detaļas.

- Statīvs
- Kabelu turētājs
- Uzdāļiet uz galda vīrmas mīkstu drānu, lai būdārdāji aizsargātu televizoru, un tad novietojiet televizoru uz galda ar ekrāna daļu uz leju.
- Ievietojiet statīvus slotā, kas atrodas televizora apakšējā daļā.
- Iebīdīt un nokšīstiet to līdz galam bultīrās norādītājā virzienā.

PASTABA

- Surinkdami atkreipkite dėmesį, kad skiriasi kiekvieno komponento priekinė ir užpakalinė dalis.
- Uzdėkite dėmesį, kad televizorių keltų ir nešų bent du žmonės.

3. Ar EN 60065:2014 standartu saistītās instrukcijas

Uzstādīšanas montāžas kronšteina komplektu, ieteicams nostiprināt visas četras VESA skrūves.

Ja vēlaties uzstādīt sienas montāžas kronšteinu, kurš stiprinās pie sienas, izmantojiet tikai divas augšējās skrūves, pārīcinieties, ka izmantojat Samsung sienas montāžas kronšteina komplektu, kas atbilst šāda veida uzstādīšanai. (Šāda veida sienas montāžas komplektu var nebūt iespējams iegādāties atkarībā no atrašanās vietas reģionā.)

4. Savienojumu panelis

5. Specifikācijas

Arvdi saistīti apsvērumi

- Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
- Disainis un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informāciju par barošanu un papildu informāciju par elektroenerģijas varatīvu ir jāpatekta ant produkto etiķetes.
- Įprastai suvaratojus energijos kieiks nustatamos pagal IEC 62087 standartą.
- Gaminio etiketę galite rasti televizoriaus galinėje dalyje. (Kai kuriuose modeliuose gaminio etiketę rasite lizdo dangteliu vidinėje pusėje.)
- Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus ir prievolės, laikinas iš tam tikrų gaminių reglamentavimų, pvz., REACH, EJE ar baterijų, rasite svetainėje https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

6. Licences

- |Slovenčina

1. Seznam delov

- Pametni daljnjski upravljalnik Samsung
- Garancijska kartica/regulativna navodila (ponekod niso na voljo v nekaterih lokacijah)
- Napajalni kábel
- Navodila za hitro nastavitve
- Adapter za kartico za splošni vmesnik
- Podatkovni kábel

- Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na model.

2. Namestitev stojala za televizor LED Sestavljanje stojala in delov

Pri namestitvi stojala uporabite priložene komponente in dele.

- Stojalo
- Podstavec
- Držalo za kable
- Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato pa položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
- Postavite vstavite v režo na spodnji strani televizorja.
- Stojanje potisnite do končne črte v smeri puščice.

OPOMBA