

# QUICK START GUIDE

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



**STEALTH™  
700  
GEN 2**


### IMPORTANT READ BEFORE USING À LIRE LIRE AVANT UTILISATION

Any questions? Des questions?  
[turtlebeach.com/support](http://turtlebeach.com/support)  
Model: Stealth™ 700 Gen 2 for Xbox

### CHARGING CHARGEMENT

The Stealth™ 700 Gen 2 gives you 20 hours of rechargeable battery life. Make sure to charge it regularly before storing.

Le Stealth™ 700 Gen 2 vous offre 20 heures d'autonomie de batterie rechargeable. N'oubliez pas de le recharger régulièrement avant de le ranger.



### Headset Storage

Always charge your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months). Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C.

**Rangement du casque:**  
Chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une longue durée (plus de 3 mois). Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C.

### MAPPABLE BUTTONS BOUTONS ASSIGNABLES



The MODE Button and Mappable Wheel can be assigned to a new function based on your gaming style. To change the button's assignment, follow these steps:

Le bouton de MODE et la molette assignable peuvent être assignés à une nouvelle fonction selon votre style de jeu. Pour changer la fonction du bouton, suivez ces étapes :

- Download the Turtle Beach Audio Hub mobile app on your iOS or Android device.
- Enable Bluetooth® on your selected device, and pair with your headset to access the app.
- Swipe to the second settings screen to assign new functions.
- Once selected, your headset will save this configuration.



Scan this QR code for more information on how to customize your remappable buttons.

Scannez ce code QR pour en savoir plus sur la façon de personnaliser les boutons pouvant être réassignés.

### SURROUND SOUND SETUP (AVAILABLE ONLY ON XBOX) CONFIGURATION DU SON SURROUND (DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR XBOX ONE)

EN 1. Go to Settings > General > Volume & Audio Output

2. Set Headset Audio to Windows Sonic for Headphones

FR 1. Allez dans Paramètres > Général > Volume et sortie audio.

2. Réglez Son du casque sur Windows Sonic pour casque.

ES 1. Ir a Configuración > General > Salida de volumen y sonido

2. Selecciona Windows Sonic para auriculares en Sonido de los auriculares

IT 1. Vai a Impostazioni > Generale > Volume e uscita audio

2. Imposta audio cuffia su Windows Sonic per cuffie

SE 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Volym och ljudutdata

2. Ställ in Windows Sonic för Headphones under Headsettjudd

NL 1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Volume- en audio-uitvoer

2. Stel Audio voor hoofdtelefoon in op Windows Sonic voor hoofdtelefoon

DE 1. Gehe zu Einstellungen -> Allgemein -> Lautstärke & Ausgabeausgabe

2. Aktiviere Windows Sonic für Headsets-Audio

PT 1. Vai a Definições > Geral > Saída de Áudio e Volume

2. Configura o Áudio dos Auriculares para Windows Sonic nos Auriculares

DK 1. Gå til Indstillinger > Generelt > Lydstyrke og lyddump

2. Indstil headsetsets lyd til Windows Sonic for Headphones

For updated setup instructions visit:

Vous trouverez un guide d'installation mis à jour à l'adresse :

[turtlebeach.com/sonic](http://turtlebeach.com/sonic)

### IMPORTANT PLEASE MAKE SURE YOUR HEADSET IS UPDATED WITH THE LATEST FIRMWARE.

### IMPORTANT

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOTRE CASQUE  
DISPOSE DE LA DERNIÈRE VERSION DU MICROLOGICIEL.

Connect to the **Turtle Beach Audio Hub** for **Windows** or **Mac**®  
to update firmware. Customize your settings with the  
**Turtle Beach Audio Hub** mobile app for **Android** and **iOS**.

Connectez-vous au **Turtle Beach Audio Hub** pour  
**Windows** ou **Mac**® afin de mettre à jour le micrologiciel.  
Personnalisez vos options avec l'application mobile  
**Turtle Beach Audio Hub** pour **Android** et **iOS**.


[turtlebeach.com/audiohub](http://turtlebeach.com/audiohub)



### CONTENTS CONTENU DE LA BOÎTE




A Stealth™ 700 Gen 2 Headset  
Casque Stealth™ 700 Gen 2



B USB-C Charging Cable  
Câble de charge USB-C

### HEADSET CONTROLS COMMANDES SUR CASQUE




**SUPERHUMAN HEARING™**

Use Superhuman Hearing™ Mode to  
permet d'entendre le moins bien son,  
comme les pas d'un adversaire ou le  
réchargement d'une arme.

Pendant le jeu, vous pouvez activer ou  
désactiver Superhuman Hearing™ en  
appuyant une fois sur le bouton  
MODE rapidement.


**Microphone Mute**  
Flip up mic to mute. There  
is an audible tone when the  
mic is muted or unmuted.



**EQ PRESETS | PRÉSÉTÉS D'ÉGALISATION**  
Signature Sound | Son emblématique  
Bass Boost | Amplification des basses  
Bass + Treble Boost | Amplification des basses et des aigus  
Vocal Boost | Amplification vocal

**Custom EQ Presets Available through the  
Turtle Beach Audio Hub mobile app.**  
Des préférences EQ personnalisées sont  
disponibles dans l'application mobile  
Turtle Beach Audio Hub.

### LED BEHAVIORS ÉTATS DES VOYANTS



#### HEADSET LED VOYANT DU CASQUE

**Solid Green**  
Vert et fixe

**Fast-Blinking White**  
Clignotement rapide blanc

**Solid White**  
Blanc et fixe

**Breathing Green**  
Clignote en vert

**Double-Blink Green**  
Clignote deux fois en vert

**Solid Red**  
Rouge et fixe

**Breathing Red**  
Clignote en rouge

#### MEANING SIGNIFICATION

**Headset and Console Paired**  
Casque et Console Appariés

**Bluetooth® Pairing**  
Appariage Bluetooth®

**Bluetooth® Paired**  
Bluetooth® apparié

**(While Charging) Battery Full**  
(En Charge) Batterie Pleine

**(While Charging) Battery Charging**  
(En Charge) Batterie en Charge

**(While Charging) Battery Low**  
(En Charge) Batterie Faible

FR 1. Sur votre PC, ouvrez Paramètres > Périphériques > Appareils connectés.  
a. Choisissez Ajouter un appareil Bluetooth® ou un autre appareil. Windows cherche le casque.

FR 2. Sélectionnez Tout le reste.

FR 3. Votre casque Stealth™ 700 Gen 2 est prêt à l'emploi lorsqu'il apparaît dans la liste Autres appareils.

FR 4. Pour configurer les paramètres de votre casque, allez dans le menu droit sur l'icône Haut-parleur dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez les options de lecture.

FR 5. Sélectionnez Periphériques d'enregistrement, puis sélectionnez le casque TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 comme appareil par défaut.

FR 6. Gå till Inställningar > Enheter > Tillslutade enheter på din pc.

FR 7. a. Välj "Lägg till Bluetooth®" eller anden enhet. Windows söker efter headsetet. Valj "Allt annat".

FR 8. Tryck på anslutningsknappen på headsetet. Windows hittar och lägger till headsetet.

FR 9. När Stealth™ 700 Gen 2 harats blir det till att ladda upp till den i listan med andra enheter.

FR 10. Gå till inställningar > Högtalare > Högtalarknappen på högtalarikonen i aktivitetsfältet och välj Uppspelningsenheter.

FR 11. Välj TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 som standardenhet.

FR 12. Gå till filen Inspektion och välj TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 som din standardenhet.

EN 1. Gå till Inställningar > Enheter > Ljudenheter på din pc.

EN 2. Välj på anslutningsknappen på headsetet. Windows hittar och lägger till headsetet.

EN 3. När Stealth™ 700 Gen 2 harats blir det till att ladda upp till den i listan med andra enheter.

EN 4. Gå till inställningar > Högtalare > Högtalarknappen på högtalarikonen i aktivitetsfältet och välj Uppspelningsenheter.

EN 5. Välj TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 som standardenhet.

EN 6. Gå till filen Inspektion och välj TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 som din standardenhet.

EN 7. Gå till PC, gå till Configuration > Dispositivos > Dispositivos conectados.

EN 8. Välj att ansluta Bluetooth® till ett annat dispositivo. Windows kommer att hitta de övriga hörlurar.

EN 9. Välj Stealth™ 700 Gen 2 från listan.

EN 10. Justera din inställning > Högtalare > Högtalarknappen på högtalarikonen i aktivitetsfältet och välj Uppspelningsenheter.

EN 11. Välj TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 som standardenhet.

EN 12. Gå till pc på inställningar > Dispositivos > Dispositivos ligados.

EN 13. Escolha Adicionar Bluetooth® ou outro dispositivo. Windows vai procurar os auscultadores.

EN 14. Pulsar o botão de conectar no auricular. Windows buscará os auriculares.

EN 15. Quando os auriculares Stealth™ 700 Gen 2 aparecerem na lista de Outros dispositivos, estarão listos para ser usados.

EN 16. Para configurar > Embarcadero > Botón de conexión. No Windows, clica direito em uma das opções de dispositivo de reprodução.

EN 17. Selecione TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 como dispositivo predefinido.

EN 18. Selecione Opções de reprodução > defina o TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 como dispositivo predefinido.

EN 19. Gå på pc när inställningar > apparaten > förbunden apparater.

EN 20. Klicka på blåttknappen för att koppla från headsetet.

EN 21. Druck auf die Verbindungsfläche des Kopfbandes.

EN 22. Drücken Sie die Verbindungsfläche des Kopfbandes.

EN 23. Zodra de Stealth™ 700 Gen 2-headset onder de lijst met Overige apparaten verschijnt, is deze klaar voor gebruik.

EN 24. Klik tijdens de configuratie van je instellingen in de Windows-taakbalk met de rechtermuisknop op het speakerssymbool en selecteer de opties voor de registratie.

EN 25. Selecteer TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 26. Selecteer Opnamesapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 27. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 28. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 29. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 30. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 31. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 32. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 33. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 34. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE BEACH Stealth™ 700 Gen 2 als standaardapparat.

EN 35. Selecteer Opladenapparaten, stel TURTLE