

CREATIVE®

LIVE! CAM SYNC 4K

4K UHD WEBCAM WITH BACKLIGHT COMPENSATION

QUICK START GUIDE

快速入门指南

简易使用指南

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型號: VF0920
网络摄像头 / 網絡攝像頭
PN: 03VF0920000 Rev. 0

- 1 Backlight Compensation Button
- 2 Mic Mute / Unmute Slider Switch
- 3 LED Indicator
- 4 Dual Digital Microphones
- 5 Universal Tripod Mount Plate
- 6 Lens Focus Ring
- 7 95° Wide-angle Lens
- 8 Privacy Lens Cap
- 9 Mounting Clip

2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it on the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

4. Manual Backlight Compensation

Press and Hold

Different lighting conditions may affect the webcam's capabilities in capturing high quality image accurately. Creative Live! Cam Sync 4K lets you manually control backlight compensation with an 8-step exposure adjustment. Press and hold to cycle through different exposures to achieve optimal lighting.

6. Installing A Tripod Mount

Align the webcam's mount plate with the tripod's mounting screw.

Turn the webcam clockwise to tighten the webcam to the tripod.

Compatible with all universal tripod mounts

**Tripod is optional and not included*

5. Manual Focus

Manual focus allows you to adjust the sharpness and clarity of the webcam's image. Turn the ring clockwise or anti-clockwise to adjust the focus to your liking. Experiment with the focus ring to find the best adjustment for your needs.

7. Creative App

Set up your product, enhance your product's performance, and more with the Creative app.

- Access and control our all-new SmartComms Kits' suite of smart communication features such as VoiceDetect and NoiseClean-out to improve online call experience
- Configure Recording and other settings
- Perform software upgrade, product registration, and more
- Download the Creative app from creative.com/support/LiveCam4K

**The Creative app is currently only available for download on Windows*

8. Technical Specifications

Aspect Ratio	Resolution	Frame Rate
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD output resolution and the ability to manually select a preferred resolution requires compatible third-party software. For more details on webcam's resolution, please visit creative.com/support/LiveCam4K.

1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
 - Schalter für Mikrophon stumm/stillstellen
 - LED-Anzeige
- | (i) LED-Anzeige | (ii) Vorgang |
|-----------------|----------------------------|
| (a) Weiss | Mikrophon angeschaltet |
| (b) Aus | Mikrophon stumm/geschaltet |
- Dual digitale Mikrofone
 - Objektivfokussierung
 - 95° Weitwinkelobjektiv
 - Sichtschutzkappe
 - Montageclip
 - Universelle Stativhalterung

2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beiliegenden Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeauflösung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen zu wählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter creative.com/support/LiveCam4K.

IT

1. Panoramica

- Pulsante di compensazione della retroilluminazione
 - Interruttore a scorrimento per l'abilitazione/disabilitazione del microfono
 - Indicatore LED
- | (i) Indicatore LED | (ii) Azione |
|--------------------|-----------------------|
| (a) Bianco | Microfono attivato |
| (b) Disattivato | Microfono disattivato |
- Doppio microfono digitale
 - Anello di messa a fuoco obiettivo
 - Obiettivo grandangolare da 95°
 - Spinibottone per la privacy
 - Clip di montaggio
 - Pastrina di montaggio universale per treppiede

2. Installazione e collegamento della webcam

- Tieni la webcam come illustrato e posizionala sul monitor.
- Accertati che la parte posteriore della clip si fissata saldamente alla parte posteriore del monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K è una webcam plug-and-play. Basta collegare la webcam a una porta USB per iniziare a utilizzarla. Puoi coprire l'obiettivo con il copriobiettivo per la privacy quando la webcam non è in uso per garantire la privacy.

3. Rapporto d'aspetto e risoluzione

Proporzioni	Risoluzione	Frequenza fotogrammi
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La risoluzione di output 4K UHD e la possibilità di selezionare manualmente una risoluzione preferita richiedono un software di terze parti compatibile. Per maggiori dettagli sulla risoluzione della webcam, visita creative.com/support/LiveCam4K.

NL

1. Overzicht

- Knop voor compensatie van de achtergrondverlichting
 - Schakelaar voor demping/uitschakelen microfoon
 - Indicatie-LED
- | (i) LED-indicator | (ii) Actie |
|-------------------|-------------------------|
| (a) Wit | Microfoon ingeschakeld |
| (b) Uit | Microfoon uitgeschakeld |
- Dubbele digitale microfoon
 - Lensscherpstelling
 - 95° groothoeklens
 - Privacy lenscap
 - Bevestigingsklamp
 - Universële statiefbevestigingsplaat

2. De webcam instellen en aansluiten

- Houd de webcam vast zoals getoond in de afbeelding en plaats deze over de monitor.
- Zorg ervoor dat de achterkant van de kleem goed is bevestigd aan de achterkant van uw monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K is een plug-and-play webcam. Sluit de webcam eenvoudig aan op een beschikbare USB-poort om hem te gebruiken. Je kunt de lens afdekken met de bijgeleverde privacy-lenscap als de webcam niet in gebruik is om privacy te garanderen.

3. Hoogte/breedte-verhouding en resolutie

Hoogte/breedte-verhouding	Resolutie	Beeldfrequentie
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-uitvoerresolutie en de mogelijkheid om handmatig een voorkeursresolutie te selecteren vereist compatibele software van derden. Ga voor meer informatie over de resolutie van de webcam naar creative.com/support/LiveCam4K.

SV

1. Översikt

- Knapp för kompensering av bakgrundsbelysning
 - Skjutregulator för dämpning/uraktivering av mikrofon
 - LED-indikator
- | (i) LED-indikator | (ii) Åtgärd |
|-------------------|-------------|
| (a) Vitt | Mikrofon på |
| (b) Av | Mikrofon av |
- Dubbla digitala mikrofoner
 - Fokuseringsring
 - 95° vidvinkelslida
 - Smittskyddskäpp
 - Universell stativfäste

2. Installation och anslutning av webbkameran

- Håll webbkameran som på bilden och placera den över monitorn.
- Se till att bakdelen av klemmen sitter fast ordentligt på bakdelen av monitorn.
- Creative Live! Cam Sync 4K är en plug-and-play webbkamera. Det är bara att ansluta webbkameran till en tillgänglig USB-port för att börja använda den.
- Om du också vill använda det medföljande skyddsglasat när webbkameran inte används, för att skydda den i väntande.

3. Bildförhållande och upplösning

Bildförhållande	Upplösning	Bildfrekvens
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-utlösning och möjligheten att manuellt välja en önskad upplösning kräver kompatibel programvara från tredje part. Mer information om webbkameras upplösning finns på följande webbplats creative.com/support/LiveCam4K.

CZ

1. Přehled

- Tlačítko kompenzace pozadí
 - Spínač pro vypnutí/ztlumení mikrofonu
 - Kontrolka
- | (i) LED kontrolka | (ii) Akce |
|-------------------|------------------|
| (a) Bílá | Mikrofon zapnut |
| (b) Vypnuto | Mikrofon ztluměn |
- Dva digitální mikrofony
 - Kroužek ostření objektivu
 - 95° širokoúhlový objektiv
 - Průhledná ochranná kapka
 - Univerzální držák pro stativ

2. Seřazení a připojení webové kamery

- Uchovávejte kameru jako je znázorněno a umístěte ji na monitor.
- Přesvědčte se, že zadní část připojovacího držáku je zadržena stranou monitoru.
- Creative Live! Cam Sync 4K webová kamera typu plug-and-play. Webovou kameru stačí připojit k volnému portu USB a můžete ji začít používat. Pokud webovou kameru nepoužíváte, můžete zakrytí objektivu přiloženou krycími objektivu pro zajištění soukromí.

3. Poměr stran a rozlišení

Poměr stran	Rozlišení	Snímková frekvence
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Rozlišení výstupu 4K UHD a možnost ručně vybrat preferované rozlišení vyžaduje kompatibilní software třetí strany. Více podrobností o rozlišení webové kamery najdete na adrese creative.com/support/LiveCam4K.

1. Overview

- 1 Backlight Compensation Button
- 2 Mic Mute / Unmute Slider Switch
- 3 LED Indicator
- 4 Dual Digital Microphones
- 5 Universal Tripod Mount Plate
- 6 Lens Focus Ring
- 7 95° Wide-angle Lens
- 8 Privacy Lens Cap
- 9 Mounting Clip

2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it on the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

4. Manual Backlight Compensation

Press and Hold

Different lighting conditions may affect the webcam's capabilities in capturing high quality image accurately. Creative Live! Cam Sync 4K lets you manually control backlight compensation with an 8-step exposure adjustment. Press and hold to cycle through different exposures to achieve optimal lighting.

6. Installing A Tripod Mount

Align the webcam's mount plate with the tripod's mounting screw.

Turn the webcam clockwise to tighten the webcam to the tripod.

Compatible with all universal tripod mounts

**Tripod is optional and not included*

5. Manual Focus

Manual focus allows you to adjust the sharpness and clarity of the webcam's image. Turn the ring clockwise or anti-clockwise to adjust the focus to your liking. Experiment with the focus ring to find the best adjustment for your needs.

7. Creative App

Set up your product, enhance your product's performance, and more with the Creative app.

- Access and control our all-new SmartComms Kits' suite of smart communication features such as VoiceDetect and NoiseClean-out to improve online call experience
- Configure Recording and other settings
- Perform software upgrade, product registration, and more
- Download the Creative app from creative.com/support/LiveCam4K

**The Creative app is currently only available for download on Windows*

8. Technical Specifications

Aspect Ratio	Resolution	Frame Rate
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD output resolution and the ability to manually select a preferred resolution requires compatible third-party software. For more details on webcam's resolution, please visit creative.com/support/LiveCam4K.

1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
 - Schalter für Mikrophon stumm/stillstellen
 - LED-Anzeige
- | (i) LED-Anzeige | (ii) Vorgang |
|-----------------|----------------------------|
| (a) Weiss | Mikrophon angeschaltet |
| (b) Aus | Mikrophon stumm/geschaltet |
- Dual digitale Mikrofone
 - Objektivfokussierung
 - 95° Weitwinkelobjektiv
 - Sichtschutzkappe
 - Montageclip
 - Universelle Stativhalterung

2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beiliegenden Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeauflösung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen zu wählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter creative.com/support/LiveCam4K.

DE

1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
 - Schalter für Mikrophon stumm/stillstellen
 - LED-Anzeige
- | (i) LED-Anzeige | (ii) Vorgang |
|-----------------|----------------------------|
| (a) Weiss | Mikrophon angeschaltet |
| (b) Aus | Mikrophon stumm/geschaltet |
- Dual digitale Mikrofone
 - Objektivfokussierung
 - 95° Weitwinkelobjektiv
 - Sichtschutzkappe
 - Montageclip
 - Universelle Stativhalterung

2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beiliegenden Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeauflösung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen zu wählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter creative.com/support/LiveCam4K.

FR

1. Aperçu

- Bouton de compensation de contre-jour
 - Interrupteur à glissement pour désactiver/activer le micro
 - Indicateur LED
- | (i) Blanc LED | (ii) Action |
|----------------|-----------------|
| (a) Blanc | Micro activé |
| (b) Désactivé | Micro désactivé |
- Double microphone numérique
 - Bague de mise au point à lentille
 - Objectif grand angle 95°
 - curseur de confidentialité
 - Clip de montage
 - Plaque de montage universelle pour trépied

2. Configuration et connexion de la webcam

- Tenez la webcam comme illustré et la placez sur le moniteur.
- Assurez que l'arrière du clip est solidement fixé à l'arrière du moniteur.
- Creative Live! Cam Sync 4K est une webcam plug-and-play. Il suffit de brancher la webcam sur un port USB disponible pour commencer à l'utiliser. Vous pouvez couvrir l'objectif avec le curseur de confidentialité joint lorsque la webcam n'est pas utilisée pour garantir la confidentialité.

3. Rapport de cadre et résolution

Rapport de cadre	Résolution	Fréquence d'image
16:9	3 840 x 2 160	25
16:9	2 560 x 1 440	25
16:9	1 920 x 1 080	40
4:3	1 600 x 1 200	25
16:9	1 280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La résolution de sortie 4K UHD et la possibilité de sélectionner manuellement une résolution préférée nécessite un logiciel tiers compatible. Pour plus de détails sur la résolution de la webcam, veuillez consulter l'adresse creative.com/support/LiveCam4K.

ES

1. Información general

- Botón de compensación de contraluz
 - Skayebotón para silenciar/activar microfono
 - Indicador LED
- | (i) Indicador LED | (ii) Acción |
|-------------------|------------------|
| (a) Blanco | Micro habilitado |
| (b) Off | Micro silenciado |
- Micrófonos digitales duales
 - Anillo de enfoque de lente
 - Lente gran angular 95°
 - Tapa de lente de privacidad
 - Clip de montaje
 - Placa de montaje de trípode universal

2. Configurando y conectando la cámara

- Sujete la cámara como se muestra y colóquela sobre el monitor.
- Asegúrese de que la parte trasera del clip está firmemente sujeta a la parte posterior de su monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K es una cámara web "plug and play". Basta con conectar la webcam a un puerto USB disponible para empezar a utilizarla. Puede cubrir el objetivo con la tapa de la lente de privacidad adjunta cuando la webcam no está en uso para garantizar la privacidad.

3. Relación de aspecto y resolución

SK

1. Přehled

- Tlačítko kompenzace protisvětla
- Posuvný přepínač stínění/zrušení stínění mikrofonu
- Kontrolka LED
 - I) Kontrolka LED**
 - II) Akce**
 - (a) Bílá Zrušení stínění mikrofonu
 - (b) Vypnutá Stínění mikrofonu

- Dálkové digitální mikrofony
- Mikrofon na zastození objektivy
- 95° širokouhlý objektiv
- Mříž objektívu na ochranu skúrnika
- Montážní spona
- Univerzální doska na upevnění na statív

2. Nastavení a propojení webové kamery

- Webový kameru podržte jako na obrázku a umístěte ji na monitor.
- Zkontrolujte, aby byla dobře držána strana spony bezpečně upevněna k zadní straně monitora.

- Creative Live Cam Sync 4K je webová kamera plug-and-play. Webovou kameru snad zapojíte do dostupného portu USB a můžete ji začít používat. Ke webové kamery nepotřebujete, můžete začít objekty přiložený krytým objektívu na ochranu skúrnika.

3. Pomer strán a rozlišení

Pomer strán	Rozlišení	Snímková frekvencia
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Vypnuté rozlišení 4K UHD a možnost manuálního výberu preferovaného rozlišení vzhľadujú kompatibilitu strojek od iných spoločností. Ďalšie informácie o rozlíšení webovej kamery nájdete na stránke [creative.com/support/LiveCam4K](https://www.creative.com/support/LiveCam4K).

RU

1. Обзор

- Множкo компeнсации встречной засветки
- Переключатель выключения/включения звука микрофона
- Светодиодный индикатор
 - I) Светодиодный индикатор**
 - II) Действие**
 - (a) Белый Микрофон выключен
 - (b) Выкл. Микрофон отключен
- Дальнее цифровые микрофоны
- Фокусировочное кольцо
- Широкоугольный объектив 95°
- Крышка объектива
- Защита для крепления
- Универсальная доска для штатива

2. Установка и подключение веб-камеры

- Нажмите веб-камеру как показано на рисунке и прикрепите ее на монитор.
- Убедитесь, что задняя часть зажима надежно зафиксирована на мониторе.

- Creative Live Cam Sync 4K — это веб-камера типа plug-and-play. Web-камеру можно подключить к доступному порту USB, и вы сможете сразу же начать ее использовать. Для веб-камеры не требуется драйвер, вы можете сразу же начать использовать камеру, подключив ее к компьютеру.

3. Соотношение сторон и разрешение

Соотношение сторон	Разрешение	Частота кадров
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Выключенное разрешение 4K UHD и возможность ручного выбора предпочтительного разрешения требуют совместного программного обеспечения сторонних производителей. Более подробные сведения о разрешении веб-камеры можно найти на сайте [creative.com/support/LiveCam4K](https://www.creative.com/support/LiveCam4K).

CS

1. Přehled

- Knoflík kompenzace protisvětla
- Prekladač vypnutia/zrušenia zvuku mikrofonu
- LED indikátor
 - I) LED indikátor**
 - II) Účinnosť**
 - (a) Bílá Zrušení stínění mikrofonu
 - (b) Vypnutá Stínění mikrofonu
- Dálkové digitální mikrofony
- Objektív s širokým zorným úhľom 95°
- Krytka objektívu
- Montážna doska
- Univerzálna doska na upevnenie na statíve

2. Nastavení a podkoneňovanie web-kamery

- Stlačte webovú kameru ako je ukázané na obrázku a pripnite ju na monitor.
- Uistite sa, že zadná časť zábrany je bezpečne upevnená na monitore.

- Creative Live Cam Sync 4K je webová kamera typu plug-and-play. Webovú kameru môžete zapojiť k dostupnému portu USB a môžete ju začať používať. Ke webovú kameru nepotrebuje, môžete začať objekty pripložený krytým objektívom na ochranu skúrnika.

3. Soorúenie strán a rozlíšenie

Soorúenie strán	Rozlíšenie	Frekvencia snímkovania
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Vypnuté rozlíšenie 4K UHD a možnosť manuálneho výberu preferovaného rozlíšenia vzhľadujú kompatibilitu strojek od iných spoločností. Ďalšie informácie o rozlíšení webovej kamery nájdete na stránke [creative.com/support/LiveCam4K](https://www.creative.com/support/LiveCam4K).

ES

1. Descripción

- Botón de compensación de luz de fondo
- Interruptor de encendido/apagado de audio del micrófono
- Indicador LED
 - I) LED encendido/apagado**
 - II) Acción**
 - (a) Blanco Micrófono desactivado
 - (b) Apagado Micrófono desactivado
- Microfonos digitales de larga distancia
- Anillo de enfoque
- Objetivo de gran angular de 95°
- Capa de protección del objetivo
- Soporte de montaje
- Placa universal para montaje en trípode

2. Configuración y conexión de la cámara web

- Presione la cámara web como se muestra en la imagen y sujétela al monitor.
- Asegúrese de que la parte posterior del clip esté firmemente fijada al monitor.

- Creative Live Cam Sync 4K es una cámara web de tipo plug-and-play. Puede conectar la cámara web a un puerto USB disponible y comenzar a utilizarla inmediatamente.

3. Relación de aspecto y resolución

Relación de aspecto	Resolución	Frecuencia de cuadros
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Resolución 4K UHD desactivada y posibilidad de selección manual de resolución requieren software de terceros. Para obtener más información sobre la resolución de la cámara web, consulte [creative.com/support/LiveCam4K](https://www.creative.com/support/LiveCam4K).

KO

1. 개요

- 배경광량 보정 버튼
- 미리보기 음소거 / 오디오 음소거 슬라이더 스위치
- LED 표시등
 - I) LED 표시등**
 - II) 동작**
 - (a) 흰색 오디오 음소거 해제
 - (b) 꺼짐 오디오 음소거됨
- 원거리 디지털 마이크
- 렌즈 조절링
- 95° 광각 렌즈
- 망원 렌즈 보호캡
- 조각 결합
- 삼각대 부착용 클램프

2. 설정 방법 및 연결

- 클램프를 사용하여 웹캠을 모니터에 단단히 고정하십시오.
- 클램프의 뒷면이 모니터에 단단히 고정되도록 합니다.
- Creative Live Cam Sync 4K는 플러그 앤 플레이 웹캠입니다. 웹캠을 USB 포트에 연결하면 웹캠은 자동으로 작동합니다. 웹캠을 사용하기 전에 웹캠을 사용하여 웹캠을 사용할 수 있습니다. 웹캠을 사용하기 전에 웹캠을 사용하여 웹캠을 사용할 수 있습니다.

3. 화면 비율 및 해상도

화면비율	해상도	프레임 속도
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40


4K UHD 출력 해상도 및 프레임 속도는 해상도를 수동으로 선택하는 기능을 사용하여 제3자 소프트웨어와 호환됩니다. 웹캠 해상도에 대한 자세한 내용은 [creative.com/support/LiveCam4K](https://www.creative.com/support/LiveCam4K) 페이지를 참조하십시오.

PRODUCT REGISTRATION AND WARRANTY

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at [creative.com/register](https://www.creative.com/register). Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

The Creative products included the Creative-branded hardware product (the "Product") against defects in materials and workmanship ("Defect(s)") for twelve (12) months for the European Union, twenty-four (24) months (excluding all wear and tear), subject to certain exceptions as stated in the EU Directive 1999/44/EC) from the date of purchase. The Creative Limited Warranty (the "Warranty") does not cover (but not limited to) consumable parts, such as batteries or protective coatings that, due to their nature, tend to diminish over time: normal wear and tear, accidents or misuse. You may provide Creative proof of original purchase of the Product by a dated/invoiced receipt to be eligible for the Warranty. If a Defect arises and a valid claim is received during the applicable Warranty Period, Creative will at its sole option, service the Product at no charge using new or refurbished replacement parts at our sole discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For Australia only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. (Address: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, #03-01, Singapore 609921. Telephone: +65 6995 4101 (standard international call charges apply).)



[EN] For the full terms and detailed information on the Warranty, please visit [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) or scan the QR code. A printed copy is available upon request to Creative Labs, Inc., 1900 McCarthy Boulevard, Suite 103, Millpitas, CA 95035.

[DE] PRODUKTREGISTRIERUNG UND GARANTIE

Die vollständigen Bedingungen und detaillierte Informationen über die Garantie finden Sie unter [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) oder indem Sie den QR-Code scannen.

[FR] ENREGISTREMENT ET GARANTIE DU PRODUIT Pour obtenir les conditions complètes et des informations détaillées sur la garantie, veuillez consulter le site suivant [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) ou scanner le code QR.

[IT] REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO E GARANZIA Tutti i termini e le informazioni dettagliate sulla garanzia sono disponibili visitando sul sito [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) o eseguendo la scansione del codice QR.

[ES] REGISTRO Y GARANTÍA DEL PRODUCTO Para consultar todos las condiciones y la información detallada sobre la garantía, visite [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) o escanee el código QR.

[NL] PRODUCTREGISTRATIE EN GARANTIE Voor de volledige voorwaarden en gedetailleerde garantie-informatie, ga naar [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) of scan de QR-code.

[PL] RESTRACJA PRODUKTU I GWARANCJA Wszelkie warunki gwarancji i szczegółowe informacje o niej można znaleźć pod adresem [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K). Dostęp do nich można uzyskać, skanując poniższy kod QR.

[NO] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI For fullstendig vilkår og detaljert informasjon om garantien, besøk [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) eller skann QR-koden.

[FI] TUOTTEEN REKISTEROINTI JA GARANTIA Käyttöehtojen, ehtojen ja yksityiskohtaisen tiedon löytämiseksi Creative.com/Compliance/LiveCam4K tai skannaa QR-koodi.

[DA] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI For de fulde vilkår og detaljerede oplysninger om garantien, besøg [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) eller skann QR-koden.

[CZ] REGISTRACE PRODUKTU A GARANTIE Kompletní podmínky a podrobné informace o záruce najdete na adrese [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) nebo na následovné QR kódu.

[SK] REGISTRACIA PRODUKTU A GARANCIA Úplné podmienky a podrobné informácie o záruke nájdete na adrese [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) alebo na nasledovnej QR kóde.

[RU] РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА И ГАРАНТИЯ Полные условия и подробную информацию о гарантии можно найти на сайте [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) (или отсканируйте QR-код).

[JP] 製品登録および保証 保証規定や詳細情報は [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) を参照するか、QRコードをスキャンしてください。

[CN] 产品注册与保修 有关保修的完整条款和详细信息，请访问 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或扫描二维码。

[CZ] 產品註冊與保證 有關保證的完整條款和詳細資訊，請訪問 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或掃描二維碼。

[KO] 제품 등록 및 보증 보증에 대한 전체적인 정보는 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 참조하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

[TR] ÜRÜN KAYDI VE GARANTİ Garanti ile ilgili tüm şartlar ve ayrıntıları için lütfen [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.

[EL] ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ Για τους πλήρεις όρους και λεπτομερή πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) ή σκουπίστε τον κωδικό QR.

[EN] Other Information

Please visit [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for user guide and safety & regulatory leaflet.

[DE] Sonstige Informationen Bitte besuchen Sie [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) um das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und Befehlsinformationen zu finden.

[FR] Informations complémentaires Veuillez consulter le mode d'emploi, les données de sécurité et le règlementation du produit, sur [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[IT] Altre informazioni Visita [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) per ottenere la guida utente, così come informazioni sulla sicurezza e le normative.

[ES] Otra información Visite [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) para obtener la Guía del usuario, así como información sobre seguridad y normativa.

[NL] Andere informatie Klik op [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) voor gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving.

[PL] Inne informacje Besøk [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for brukerveiledning og sikkerhets- og regelingsinformasjon.

[NO] Annen informasjon Besøk [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for brukerveiledning og sikkerhets- og regelingsinformasjon.

[FI] Muut tiedot Vieraili osoitteeseen [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K), josta löydät käyttöohjeen ja turva- ja sääntelytiedot.

[DA] Andre oplysninger Udviklingscenteret [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) har altid anvendelige og sikkerheds- og forskriftsblad.

[CZ] Další informace Uplatňte dotazy a dotazy o bezpečnosti a bezpečnostní nariadení na stránkách [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[SK] Ďalšie informácie Uplatňte dotazy a dotazy o bezpečnosti a bezpečnostní nariadení na stránkách [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[RU] Другая информация Для получения информации о гарантии можно найти на сайте [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) (или отсканируйте QR-код).

[JP] 製品登録および保証 保証規定や詳細情報は [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) を参照するか、QRコードをスキャンしてください。

[CN] 产品注册与保修 有关保修的完整条款和详细信息，请访问 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或扫描二维码。

[CZ] 產品註冊與保證 有關保證的完整條款和詳細資訊，請訪問 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或掃描二維碼。

[KO] 제품 등록 및 보증 보증에 대한 전체적인 정보는 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 참조하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

[TR] ÜRÜN KAYDI VE GARANTİ Garanti ile ilgili tüm şartlar ve ayrıntıları için lütfen [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.

[EL] ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ Για τους πλήρεις όρους και λεπτομερή πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) ή σκουπίστε τον κωδικό QR.

[EN] Other Information Please visit [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for user guide and safety & regulatory leaflet.

[DE] Sonstige Informationen Bitte besuchen Sie [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) um das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und Befehlsinformationen zu finden.

[FR] Informations complémentaires Veuillez consulter le mode d'emploi, les données de sécurité et le règlementation du produit, sur [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[IT] Altre informazioni Visita [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) per ottenere la guida utente, così come informazioni sulla sicurezza e le normative.

[ES] Otra información Visite [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) para obtener la Guía del usuario, así como información sobre seguridad y normativa.

[NL] Andere informatie Klik op [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) voor gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving.

[PL] Inne informacje Besøk [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for brukerveiledning og sikkerhets- og regelingsinformasjon.

[NO] Annen informasjon Besøk [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for brukerveiledning og sikkerhets- og regelingsinformasjon.

[FI] Muut tiedot Vieraili osoitteeseen [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K), josta löydät käyttöohjeen ja turva- ja sääntelytiedot.

[DA] Andre oplysninger Udviklingscenteret [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) har altid anvendelige og sikkerheds- og forskriftsblad.

[CZ] Další informace Uplatňte dotazy a dotazy o bezpečnosti a bezpečnostní nariadení na stránkách [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[SK] Ďalšie informácie Uplatňte dotazy a dotazy o bezpečnosti a bezpečnostní nariadení na stránkách [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[RU] Другая информация Для получения информации о гарантии можно найти на сайте [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) (или отсканируйте QR-код).

[JP] 製品登録および保証 保証規定や詳細情報は [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) を参照するか、QRコードをスキャンしてください。

[CN] 产品注册与保修 有关保修的完整条款和详细信息，请访问 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或扫描二维码。

[CZ] 產品註冊與保證 有關保證的完整條款和詳細資訊，請訪問 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或掃描二維碼。

[KO] 제품 등록 및 보증 보증에 대한 전체적인 정보는 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 참조하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

[TR] ÜRÜN KAYDI VE GARANTİ Garanti ile ilgili tüm şartlar ve ayrıntıları için lütfen [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.

[EL] ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ Για τους πλήρεις όρους και λεπτομερή πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) ή σκουπίστε τον κωδικό QR.

[EN] Other Information Please visit [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for user guide and safety & regulatory leaflet.

[DE] Sonstige Informationen Bitte besuchen Sie [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) um das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und Befehlsinformationen zu finden.

[FR] Informations complémentaires Veuillez consulter le mode d'emploi, les données de sécurité et le règlementation du produit, sur [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[IT] Altre informazioni Visita [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) per ottenere la guida utente, così come informazioni sulla sicurezza e le normative.

[ES] Otra información Visite [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) para obtener la Guía del usuario, así como información sobre seguridad y normativa.

[NL] Andere informatie Klik op [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) voor gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving.

[PL] Inne informacje Besøk [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for brukerveiledning og sikkerhets- og regelingsinformasjon.

[NO] Annen informasjon Besøk [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) for brukerveiledning og sikkerhets- og regelingsinformasjon.

[FI] Muut tiedot Vieraili osoitteeseen [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K), josta löydät käyttöohjeen ja turva- ja sääntelytiedot.

[DA] Andre oplysninger Udviklingscenteret [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) har altid anvendelige og sikkerheds- og forskriftsblad.

[CZ] Další informace Uplatňte dotazy a dotazy o bezpečnosti a bezpečnostní nariadení na stránkách [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[SK] Ďalšie informácie Uplatňte dotazy a dotazy o bezpečnosti a bezpečnostní nariadení na stránkách [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K).

[RU] Другая информация Для получения информации о гарантии можно найти на сайте [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) (или отсканируйте QR-код).

[JP] 製品登録および保証 保証規定や詳細情報は [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) を参照するか、QRコードをスキャンしてください。

[CN] 产品注册与保修 有关保修的完整条款和详细信息，请访问 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或扫描二维码。

[CZ] 產品註冊與保證 有關保證的完整條款和詳細資訊，請訪問 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 或掃描二維碼。

[KO] 제품 등록 및 보증 보증에 대한 전체적인 정보는 [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) 참조하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

[TR] ÜRÜN KAYDI VE GARANTİ Garanti ile ilgili tüm şartlar ve ayrıntıları için lütfen [creative.com/compliance/LiveCam4K](https://www.creative.com/compliance/LiveCam4K) adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.

[EL] ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ Για τους πλήρεις όρους και λεπτομερή πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρα