GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION



04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).



06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An internet connection is required to proceed.

DRIVER
DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE® Drivers website or enter the URL into your system's internet browser - *https://www.geforce.com/drivers*

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

显卡安装
1. 关闭主机电源，断开连接主机的电缆线（和任何现有的显卡时间线）。
2. 取下机箱机箱外壳并查找主板上的 PCI Express x16 插槽。请参阅您的主板规格。
3. 取下要安装显卡的可用插槽的插槽挡板。
4. 将显卡插入扩展插槽，并确认安装稳固。使用系统机箱螺丝固定显卡。
5. 连接PCI-E显卡所需的一条或多条电源线从电源到显卡。显卡要求可能因显卡型号而异。
6. 如果显卡需要多个8针电源线，建议使用单独的8针电源线以保持电压稳定。
7. 装回机箱机箱外壳并重新连接主机电源线。

顯卡 GEFORCE 驅動程序
請確保您的 ZOTAC GAMING GeForce 顯示卡已安裝最新可用的驅動程序，以獲得最佳遊戲性能。

注：最新的 GeForce 驅動程序可從 GEFORCE.com 獲得。繼續操作需要互聯網連接。

1. 掃描上方的 QR 碼前往 NVIDIA GEFORCE® 驅動程序網站或將 URL 輸入到您的網絡瀏覽器上網址）。
https://www.geforce.com/drivers
2. 按照屏幕上的菜單為您的顯卡型號和操作系統的 GeForce 驅動程序。
3. 在您的系統找到下載的檔案，並雙擊它以開始安裝過程。
4. 按照屏幕上的說明完成安裝並在完成後重新啟動系統。

快速安裝指南

顯卡卡安裝
1. 關閉電腦電源，斷開連接電腦的電纜（和任何現有的獨立圖形卡）。
2. 卸下電腦機箱外殼並找到主板上的 PCI Express x16 插槽。請參閱主板規格。
3. 卸下要安裝顯卡的可用插槽的插槽擋板。
4. 將顯卡插入擴展插槽，並確保安裝穩固。使用機箱螺絲固定顯卡。
5. 連接從電源到顯卡所需的一條或多條 PCI-E 電源線。顯卡要求可能因顯卡型號而異。
6. 如果顯卡需要多個 8 針電源線，建議使用單獨的 8 針電源線以保持電壓穩定。
7. 裝回機箱機箱外殼並重新連接電腦電源線。

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač, odpojte kabel(y) připojené k systému a odstraňte stávající diskrétní grafickou kartu(y).
2. Demontujte kryt počítač a najděte na základní desce slot PCI Express x16. Podívejte se do specifikací základní desky.
3. Odstraňte krytku(y) slotu(ů) pro dostupný slot(y), na které bude grafická karta nainstalována.
4. Pevně zasuňte grafickou kartu do rozšiřujícího slotu a ujistěte se, že je bezpečně nainstalována. Zajistěte grafickou kartu šroubem (šrouby) na skříni systému.
5. Připojte požadovaný napájecí kabel(y) PCI-E z napájecího zdroje systému k grafické kartě. Požadavky na napájení se mohou lišit podle modelu grafické karty.
6. Pokud grafická karta vyžaduje více než jeden 8pinový napájecí kabel, doporučujeme použít samostatné 8pinové kabely pro udržení stability napětí.
7. Nasaďte zpět kryt počítače a znovu připojte napájecí kabel k počítači.

INSTALACE OVLADAČE GEFORCE
Ujistěte se, že máte pro optimální herní výkon, vaše herní grafická karta ZOTAC GAMING GeForce nainstalovány nejnovější dostupné ovladače.

POZNÁMKA: Nejnovější ovladače GeForce jsou k dispozici na webu GEFORCE.com. Pro pokračování je nutné připojení k internetu.

1. Oskenováním výše uvedeného QR kódu přejděte na webové stránky ovladačů grafické karty od zvuku NVIDIA GEFORCE® nebo zadejte URL do webového prohlížeče vašeho systému.
https://www.geforce.com/drivers
2. Podle pokynů na obrazovce stáhněte ovladače GeForce pro model grafické karty a operační systém.
3. Vyhledejte stažený soubor v systému a poklepáním na něj spusťte instalační proces.
4. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci a po dokončení restartujte systém.

MONTAGE-ANLEITUNG

GRAFIKKARTE INSTALLIEREN
1. Schalten Sie den Computer aus. Ziehen Sie alle am System angeschlossenen Kabel und entfernen Sie alle vorhandenen separaten Grafikkarten.
2. Entfernen Sie das Gehäuse des Systems und suchen Sie den PCI Express x16-Steckplatz auf dem Motherboard. Siehe Motherboard-Spezifikationen.
3. Entfernen Sie die Karte fest in den Steckplatz und sichern Sie die Grafikkarte mit der Schraube des Systemgehäuses.
4. Verbinden Sie die erforderlichen PCI-E-Stromkabel vom Systemnetzteil an die Grafikkarte. Die Stromanforderungen können je nach Grafikkarte variieren.
5. Wenn die Grafikkarte mehr als ein 8-poliges Stromkabel benötigt, wird empfohlen, separate 8-polige Kabel zu verwenden, um die Spannung stabil zu halten.
6. Bringen Sie die Systemgehäuseabdeckung wieder an und schließen Sie das Netzkabel wieder an das System.

GEFORCE-TREIBER INSTALLIEREN
Bitte stellen Sie für optimales Gaming-Leistung sicher,

dass Sie den aktuellen verfügbaren Treiber für Ihre ZOTAC GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben.

HINWEIS: Die aktuellen GeForce-Treiber sind unter GEFORCE.com verfügbar. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie zum Aufrufen der Treiber-Website von NVIDIA GEFORCE® den obigen QR-Code oder geben Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein - *https://www.geforce.com/drivers*
2. Folgen Sie dem Bildschirmmenü, um die GeForce-Treiber für Ihr Grafikkartenmodell und Betriebssystem herunterzuladen.
3. Suchen Sie nach der heruntergeladenen Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und starten Sie das System anschließend neu.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Éteignez l'ordinateur. Débranchez le(s) câble(s) connecté(s) au système, et retirez la carte graphique dédiée existante.
2. Démontez le(s) capot(s) de l'ordinateur et localisez l'emplacement PCI Express x16 sur la carte mère. Veuillez vous référer aux spécifications de votre carte mère.
3. Retirez le(s) couvercle(s) du(des) emplacement(s) d'extension disponible(s) sur lequel(lesquels) la carte graphique sera installée.
4. Insérez fermement la carte graphique à fond dans le slot d'extension et assurez-vous qu'elle est bien installée. Veillez à bien fixer la carte graphique à l'aide de la(des) vis du châssis du système.
5. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation PCI-E nécessaires de l'alimentation du système à la carte graphique. Les besoins en alimentation peuvent varier selon le modèle de la carte graphique. REMARQUE : Si la carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation de 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles séparés de 8 broches pour maintenir la tension stable.
6. Remettez le couvercle du boîtier du système et reconnectez le câble d'alimentation du système.

INSTALLATION DU PILOTE GEFORCE
Veillez à installer les derniers pilotes disponibles pour votre carte graphique ZOTAC GAMING GeForce afin de bénéficier des meilleures performances de jeu optimales.

REMARQUE : Les derniers pilotes GeForce sont disponibles sur GEFORCE.com. Une connexion Internet est nécessaire pour continuer.

1. Scannez le code QR ci-dessus pour vous rendre sur le site Web des pilotes de cartes graphiques NVIDIA GEFORCE® ou saisissez l'URL dans le navigateur Internet de votre système.
https://www.geforce.com/drivers
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre modèle de carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour lancer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez le système une fois l'installation terminée.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Spegnere il computer. Scollegare il cavo o i cavi collegati al sistema e rimuovere eventuali schede grafiche esterne.
2. Rimuovere il coperchio del case del computer e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Fare riferimento alle specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere il coperchio dello slot o gli slot per gli slot di espansione disponibili in cui verrà installata la scheda grafica.
4. Inserire la scheda grafica saldamente nello slot di espansione e assicurarsi che sia installata in modo sicuro. Fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
5. Collegare i cavi o gli alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione potrebbero variare in base al modello della scheda grafica. NOTA: se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione a 8 pin, si consiglia di utilizzare cavi separati a 8 pin per mantenere la stabilità della tensione.
6. Rimettere il coperchio del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di disporre dei driver più recenti disponibili installati per la propria scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per prestazioni di gioco ottimali.

NOTA: I driver GeForce più recenti sono disponibili su GEFORCE.com. È necessaria una connessione a Internet.

1. Scansionare il codice QR sopra per accedere al sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE® o inserire l'URL nel browser Internet del sistema - *https://www.geforce.com/drivers*
2. Seguire il menu su schermo per scaricare i driver GeForce per il modello della scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per iniziare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

GUIDE INTRODUCTIVE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Éteignez l'ordinateur. Débranchez le(s) câble(s) connecté(s) au système, et retirez la carte graphique dédiée existante.
2. Démontez le(s) capot(s) de l'ordinateur et localisez l'emplacement PCI Express x16 sur la carte mère. Veuillez vous référer aux spécifications de votre carte mère.
3. Retirez le(s) couvercle(s) du(des) emplacement(s) d'extension disponible(s) sur lequel(lesquels) la carte graphique sera installée.
4. Insérez fermement la carte graphique à fond dans le slot d'extension et assurez-vous qu'elle est bien installée. Veillez à bien fixer la carte graphique à l'aide de la(des) vis du châssis du système.
5. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation PCI-E nécessaires de l'alimentation du système à la carte graphique. REMARQUE : Si la carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation de 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles séparés de 8 broches pour maintenir la tension stable.
6. Remettez le couvercle du boîtier du système et reconnectez le câble d'alimentation du système.

INSTALLATION DU PILOTE GEFORCE
Veillez à installer les derniers pilotes disponibles pour votre carte graphique ZOTAC GAMING GeForce afin de bénéficier des meilleures performances de jeu optimales.

REMARQUE : Les derniers pilotes GeForce sont disponibles sur GEFORCE.com. Une connexion Internet est nécessaire pour continuer.

1. Scannez le code QR ci-dessus pour vous rendre sur le site Web des pilotes de cartes graphiques NVIDIA GEFORCE® ou saisissez l'URL dans le navigateur Internet de votre système.
https://www.geforce.com/drivers
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre modèle de carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour lancer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez le système une fois l'installation terminée.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε κάθε καλώδιο(α) που είναι συνδεδεμένο(α) στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα θύρας επέκτασης για τις διαθέσιμες θύρες στις οποίες θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα γραφικών στη θύρα επέκτασης και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς εγκατεστημένη. Ασφαλίστε την κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τη βίδα (βίδες) του περιβλήματος του συστήματος.
5. Συνδέστε το(α) απαιτούμενο(α) καλώδιο(α) τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις ισχύος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο κάρτας γραφικών.
6. Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακίδων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακίδων για τη διατήρηση σταθερής τάσης.
7. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης εγκατεστημένα για την κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE® ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας.
https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε το αρχείο που έγινε λήψη στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί.

PANDUAN PEMASANGAN CEPAT

PEMASANGAN KARTU GRAFIS
1. Matikan komputer. Cabut kabel yang terhubung ke sistem, dan lepaskan kartu grafis diskret yang ada (jika ada).
2. Lepaskan casing sistem dan cari slot PCI Express x16 di motherboard. Silakan spesifikasi motherboard.
3. Lepaskan penutup slot ekspansi untuk slot yang tersedia di mana kartu grafis akan dipasang.
4. Masukkan kartu dengan erat ke dalam slot ekspansi dan pastikan kartu terpasang dengan aman. Amankan kartu grafis menggunakan sekrup casing sistem.
5. Sambungkan kabel daya PCI-E yang diperlukan dari power supply sistem ke kartu grafis. Persyaratan daya mungkin berbeda tergantung pada kartu grafis.
6. Jika kartu grafis membutuhkan lebih dari satu kabel daya 8-pin, disarankan untuk menggunakan kabel 8-pin terpisah untuk mempertahankan stabilitas voltase.
7. Pasang kembali penutup casing sistem dan sambungkan kembali kabel daya sistem.

INSTALASI DRIVER GEFORCE
Pastikan Anda telah menginstal driver terbaru yang tersedia untuk kartu grafis ZOTAC GAMING GeForce untuk performa gaming yang optimal.

CATATAN: Drivers GeForce terbaru tersedia di GEFORCE.com. Koneksi internet diperlukan untuk melanjutkan.

1. Pindai kode QR di atas untuk masuk ke situs web NVIDIA GEFORCE® Drivers atau masukkan URL ke browser internet sistem Anda - *https://www.geforce.com/drivers*
2. Ikuti menu di layar untuk mengunduh driver GeForce untuk model kartu grafis dan OS Anda.
3. Temukan file yang diunduh di sistem Anda dan klik dua kali untuk memulai proses instalasi.
4. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan instalasi dan restart sistem setelah selesai.

GUIDA INTRODUTTIVA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Spegnere il computer. Scollegare il cavo o i cavi collegati al sistema e rimuovere eventuali schede grafiche esterne.
2. Rimuovere il coperchio del case del computer e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Fare riferimento alle specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere il coperchio dello slot o gli slot per gli slot di espansione disponibili in cui verrà installata la scheda grafica.
4. Inserire la scheda grafica saldamente nello slot di espansione e assicurarsi che sia installata in modo sicuro. Fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
5. Collegare i cavi o gli alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione potrebbero variare in base al modello della scheda grafica. NOTA: se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione a 8 pin, si consiglia di utilizzare cavi separati a 8 pin per mantenere la stabilità della tensione.
6. Rimettere il coperchio del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di disporre dei driver più recenti disponibili installati per la propria scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per prestazioni di gioco ottimali.

NOTA: I driver GeForce più recenti sono disponibili su GEFORCE.com. È necessaria una connessione a Internet.

1. Eseguire la scansione del codice QR sopra per accedere al sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE® o inserire l'URL nel browser Internet del sistema - *https://www.geforce.com/drivers*
2. Seguire il menu su schermo per scaricare i driver GeForce per il modello della scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per iniziare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

クイックスタートガイド

グラフィックカードのインストール
1. コンピューターの電源をオフにします。システムに接続されているケーブルを抜き、既存のディスクリートグラフィックカードを取り外します。
2. コンピューターケースのカバーを取り外し、マザーボード上のPCI Express x16スロットを確認します。マザーボードの仕様を参照してください。
3. グラフィックカードを取り付ける拡張スロットの拡張スロットカバーを取り外します。
4. グラフィックカードを拡張スロットにしっかりと挿入し、確実に取り付けます。システムケースのネジを使用してグラフィックカードを固定します。
5. システムの電源からグラフィックカードに必要なPCI-E電源ケーブルを接続します。電源要件はグラフィックカードのモデルによって異なる場合があります。
6. グラフィックカードに8ピン電源ケーブルが2本以上必要な場合は、電圧を安定させるために別々の8ピンケーブルを使用することをお勧めします。
7. コンピューターケースのカバーを元に戻し、システムの電源ケーブルを再接続します。

GEFORCE ドライバーのインストール
最適なゲームパフォーマンスを得るために、ZOTAC GAMING GeForce グラフィックカードに最新の利用可能なドライバーがインストールされていることを確認してください。

注：最新の GeForce ドライバーは GEFORCE.com で入手できます。続行するにはインターネット接続が必要です。

1. 上記の QR コードをスキャンして NVIDIA GEFORCE® ドライバーの Web サイトにアクセスするか、システムのインターネット ブラウザーに URL を入力します - *https://www.geforce.com/drivers*
2. 画面のメニューに従って、グラフィック カード モデルと OS 用の GeForce ドライバーをダウンロードします。
3. システム上でダウンロードしたファイルを見つけて、ダブルクリックしてインストール プロセスを開始します。
4. 画面の指示に従ってインストールを完了し、完了したらシステムを再起動します。

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA
1. Apague el equipo. Desconecte los cables conectados al sistema y retire las tarjetas gráficas discretas existentes.
2. Retire la cubierta de la carcasa del sistema y localice la ranura PCI Express x16 en la placa base. Consulte las especificaciones de la placa base.
3. Retire la(s) cubierta(s) de la ranura de expansión disponibles para la ranura en la que se instalará la tarjeta gráfica.
4. Inserte firmemente la tarjeta gráfica en la ranura de expansión y asegúrese de que está bien instalada. Asegure la tarjeta gráfica con el tornillo (los tornillos) de la carcasa del sistema.
5. Conecte el cable (los cables) de alimentación PCI-E necesarios desde la fuente de alimentación del sistema a la tarjeta gráfica. Los requisitos de alimentación pueden variar según el modelo de tarjeta gráfica. NOTA: si la tarjeta gráfica requiere más de un cable de alimentación de 8 clavijas, se recomienda usar cables de 8 clavijas independientes para mantener la estabilidad de la tensión.
6. Vuelva a colocar la cubierta de la carcasa del sistema y vuelva a conectar el cable de alimentación del sistema.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR GEFORCE
Asegúrese de tener instalados los controladores disponibles más recientes para su tarjeta gráfica ZOTAC GAMING GeForce para obtener un rendimiento óptimo en los juegos.

NOTA: Los controladores GeForce más recientes están disponibles en GEFORCE.com. Se necesita una conexión a Internet para continuar.

1. Escanee el código QR anterior para ir al sitio web de controladores NVIDIA GEFORCE® o escriba la URL en el navegador de Internet de su sistema.
https://www.geforce.com/drivers
2. Siga el menú en pantalla para descargar los controladores GeForce para el modelo de tarjeta gráfica y el sistema operativo.
3. Localice el archivo descargado en el sistema y haga doble clic en él para iniciar el proceso de instalación.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación y reinicie el sistema cuando haya

INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

INSTALACJA KARTY GRAFICZNEJ
1. Wyłącz komputer. Odłącz kabel(e) podłączone do systemu i wszelkie oddzielne karty graficzne.
2. Zdejmij obudowę obudowy i znajdź gniazdo PCI Express x16 na płycie głównej. Zapoznaj się ze specyfikacjami płyty głównej.
3. Usuń zaślepkę(i) gniazda(a) dla dostępnego gniazda(ów), gdzie zostanie zainstalowana karta graficzna.
4. Mocno włóż kartę graficzną do gniazda rozszerzającego i upewnij się, że jest bezpiecznie zainstalowana. Zabezpiecz kartę graficzną za pomocą śruby (śrub) obudowy systemu.
5. Podłącz wszelkie wymagane kable zasilające PCI-E z zasilacza systemowego do karty graficznej. Wymagania dotyczące zasilania mogą się różnić w zależności od karty graficznej.
6. Jeśli karta graficzna wymaga więcej niż jednego 8-pinowego kabla zasilającego, zaleca się użycie oddzielnych kabli 8-pinowych w celu zachowania stabilności napięcia.
7. Załóż z powrotem obudowę obudowy systemu i podłącz ponownie kabel zasilający systemu.

INSTALACJA STEROWNIKA GEFORCE
Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze dostępne sterowniki dla karty graficznej ZOTAC GAMING GeForce, aby uzyskać optymalną wydajność w grach.

UWAGA: Najnowsze sterowniki GeForce są dostępne na GEFORCE.com. Wymagane jest połączenie z Internetem, aby kontynuować.

1. Zeskanuj powyższy kod QR, aby przejść do witryny internetowej sterowników NVIDIA GEFORCE® lub wprowadź adres URL w przeglądarce internetowej systemu. *https://www.geforce.com/drivers*
2. Postępuj zgodnie z menu wyświetlanym na ekranie, aby pobrać sterowniki GeForce dla modelu karty graficznej i systemu operacyjnego.
3. Zlokalizuj pobrany plik w systemie i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć proces instalacji.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację, a po jej zakończeniu uruchom ponownie system.

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

INSTALAÇÃO DA PLACA GRÁFICA
1. Desligue o computador. Desligue o(s) cabo(s) conectado(s) ao sistema e remova quaisquer placas gráficas dedicadas existentes.
2. Remova a tampa do gabinete do sistema e localize o slot PCI Express x16 na placa-mãe. Consulte as especificações da placa-mãe.
3. Remova a(s) tampa(s) do slot de expansão disponível(is) para o slot em que a placa gráfica será instalada.
4. Insira firmemente a placa gráfica no slot de expansão e certifique-se de que ela está instalada com segurança. Prenda a placa gráfica usando o(s) parafuso(s) do gabinete do sistema.
5. Conecte o(s) cabo(s) de energia PCI-E necessário(s) da fonte de alimentação do sistema à placa gráfica. Os requisitos de energia podem variar dependendo do modelo da placa gráfica. NOTA: se a placa gráfica exigir mais de um cabo de energia de 8 pinos, recomenda-se usar cabos separados de 8 pinos para manter a estabilidade da tensão.
6. Recoloque a tampa do gabinete do sistema e reconecte o cabo de energia do sistema.

INSTALAÇÃO DO DRIVER GEFORCE
Certifique-se de que os drivers mais recentes disponíveis estejam instalados para a sua placa gráfica ZOTAC GAMING GeForce para jogos em desempenho ideal.

NOTA: Os Drivers GeForce mais recentes estão disponíveis em GEFORCE.COM. Para prosseguir, é necessária uma conexão com a Internet.

1. Digitalize o QR code acima para ir para o site dos drivers NVIDIA GEFORCE® ou digite a URL no navegador de Internet do seu sistema - *https://www.geforce.com/drivers*
2. Siga o menu na tela para baixar os drivers GeForce para o modelo e sistema operacional da sua placa gráfica.
3. Localize o arquivo baixado em seu sistema e clique duas vezes nele para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções na tela para concluir a instalação e reinicie o sistema quando terminar.

دليل التثبيت السريع

تثبيت بطاقة الرسومات
1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر. افصل الكابل (الكابلات) المتصل بالنظام، وقم بإزالة أي بطاقات رسومات منفصلة موجودة.
2. قم بإزالة غطاء علبة النظام وحدد موقع فتحة PCI Express x16 على اللوحة الأم. يرجى الرجوع إلى مواصفات اللوحة الأم الخاصة بك.
3. قم بإزالة غطاء (أغطية) فتحة التوسعة المتاحة (الفتحات) التي سيتم تثبيت بطاقة الرسومات عليها.
4. أدخل بطاقة الرسومات بإحكام في فتحة التوسعة وتأكد من تثبيتها بشكل آمن. قم بتأمين بطاقة الرسومات باستخدام البراغي الخاصة بعلبة النظام.
5. قم بتوصيل كابل (كابلات) الطاقة PCI-E المطلوبة من مزود طاقة النظام إلى بطاقة الرسومات. قد تختلف متطلبات الطاقة حسب طراز بطاقة الرسومات.
6. إذا كانت بطاقة الرسومات تتطلب أكثر من كابل طاقة واحد بقوة 8 أسنان، فمن المستحسن استخدام كابلات منفصلة بقوة 8 أسنان للحفاظ على استقرار الجهد.
7. قم بإعادة تركيب غطاء علبة النظام وإعادة توصيل كابل طاقة النظام.

تثبيت برنامج تشغيل GEFORCE
تأكد من تثبيت أحدث برامج التشغيل المتاحة لبطاقة الرسومات ZOTAC GAMING GeForce للحصول على أداء مثالي في الألعاب.

ملاحظة: برامج تشغيل GeForce الأحدث متوفرة على GEFORCE.com. يلزم الاتصال بالإنترنت للمتابعة.

1. قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه للانتقال إلى موقع ويب برامج تشغيل NVIDIA GEFORCE® أو أدخل عنوان URL في متصفح الإنترنت الخاص بالنظام - *https://www.geforce.com/drivers*
2. اتبع القائمة التي تظهر على الشاشة لتنزيل برامج تشغيل GeForce لطراز بطاقة الرسومات ونظام التشغيل.
3. حدد موقع الملف الذي تم تنزيله على النظام وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه لبدء عملية التثبيت.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت وأعد تشغيل النظام بمجرد الانتهاء.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε κάθε καλώδιο(α) που είναι συνδεδεμένο(α) στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα θύρας επέκτασης για τις διαθέσιμες θύρες στις οποίες θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα γραφικών στη θύρα επέκτασης και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς εγκατεστημένη. Ασφαλίστε την κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τη βίδα (βίδες) του περιβλήματος του συστήματος.
5. Συνδέστε το(α) απαιτούμενο(α) καλώδιο(α) τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις ισχύος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο κάρτας γραφικών.
6. Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακίδων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακίδων για τη διατήρηση σταθερής τάσης.
7. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης εγκατεστημένα για την κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE® ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας.
https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε το αρχείο που έγινε λήψη στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένα τα διαθέσιμα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE® ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας.
https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε το αρχείο που έγινε λήψη στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης εγκατεστημένα για την κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.