Q16426

ROG STRIX GO CORE

GAMING HEADSET

Quick Start Guide
快速使用指南（繁體中文）
快速使用指南（简体中文）
クイックスタートガイド(JP)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Início Rápido (PT:BR)
Краткое руководство (RU)
Guía de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)
Snabbstartshandbok (SV)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
دليل التشغيل السريع (AR)
Stručný návod na používanie (SK)

Headset features



1. Detachable micrphone /Microphone amovible (FR) /Abnehmbares Mikrofon (DE) / Microfono rimovibile (IT) / Съемный микрофон (RU) / 탈착식 마이크 (KO) / Çıkarılabilir mikrofon (TR) / Afneembare microfoon (NL) / Odnímatelný mikrofon (CS) / Irrotettava mikrofoni (FI) / Odłączany mikrofon (PL) / Leválasztható mikrofon (HU) / Avtagbar mikrofon (NO) / Micrófono desmontable (ES) / Odpojiteľný mikrofón (SK) / Microfon detaşabil (RO) / 着脱式マイク (JP) / Microfone destacável (PT:BR) / Avtagbar mikrofon (SV) / З'ємний мікрофон (UA) / ميكروفون قابل للفصل (AR) / 可拆式麥克風（繁體中文）/ 可拆式麦克风（简体中文）
2. Audio control wheel / Molette de contrôle audio (FR) / Audio-Bedienungsrad (DE) / Rotellina di controllo audio (IT) / Колесико управления звуком (RU) / 볼륨 조절 휠 (KO) / Ses düzeyi denetimi tekeri (TR) / Volumeregelwiel (NL) / Kolečko ovládání hlasitosti (CS) / Äänenvoimakkuuden säätökiekko (FI) / Pokrętło do regulacji głośności (PL) / Hangerő-szabályozó kerék (HU) / Lydstyrkekontrollhjul (NO) / Rueda de control de volumen (ES) / Koliesko na ovládanie hlasitosti (SK) / Rotiță de control volum (RO) / 音量調整ダイヤル (JP) / Roda de controle de áudio (PT:BR)) / Volymkontrollratt (SV) / Коліщатко контролю гучності (UA) / عجلة تمرير التحكم بالصوت (AR) / 音效控制滾輪（繁體中文）/ 音频控制滚轮（简体中文）
3. Microphone mute button / Bouton de mise en sourdine du microphone (FR) / Taste zum Stummschalten/Aktivschalten des Mikrofons (DE) / Pulsante silenziamento microfono (IT) / Кнопка отключения микрофона (RU) / 마이크 음소거 토글 (KO) / Mikrofon sessiz geçişi (TR) / Microfoon dempen/weergeven (NL) / Vypínač mikrofonu (CS) / Mikrofonin mykistyksen vaihto (FI) / Przełącznik wyciszenia mikrofonu (PL) / Mikrofonnémító kapcsoló (HU) / Mikrofondemping-bryter (NO) /Llave de silencio de micrófono (ES) / Prepínač stlmenia mikrofónu (SK) / Comutator pentru dezactivare sunet microfon (RO) / マイクスイッチ (JP) / Botão silenciador do microfone (PT:BR) / Mikrofonljudavstängning (SV) / Перемикач вимкнення мікрофону (UA) / تبديل كاتم الصوت (AR) / 麥克風靜音按鈕（繁體中文）/ 麦克风静音按钮（简体中文）
4. 3.5 mm jack connector / 3.5 Prise audio jack 3,5 mm (FR) / 3,5 mm-Klinkenstecker (DE) / Connettore jack da 3.5mm (IT) / 3.5 мм разъем (RU) / 3.5mm 잭 커넥터 (KO) / 3,5 mm giriş bağlayıcı (TR) /3,5 mm klinkconnector (NL) / 3,5mm konektor (CS) / 3,5 mm:n liitin (FI) / Złącze jack 3,5 mm (PL) / 3,5 mm-es jack csatlakozó (HU) / 3,5 mm jack-kontakt (NO) / Conector jack de 3,5 mm (ES) / 3,5 mm konektor (SK) / Conector mufă de 3,5 mm (RO) / 3.5 mm オーディオプラグ (JP) / Conector de entrada de 3,5 mm (PT:BR)) / 3,5 mm uttagskontakt (SV) / Гніздо сполучувача 3,5 мм (UA) / موصل مقبس 3.5 مم (AR) / 3.5mm 接頭（繁體中文）/ 3.5mm 接头（简体中文）

Package contents

- ROG STRIX Go Core gaming headset
- Detachable microphone
- Extended Y-cable (Splitter cable)
- Quick start guide
- Warranty card

Getting started

To set up your ROG STRIX Go Core gaming headset:

1. Connect your gaming headset to your device using the 3.5mm jack connector, or, you may use the Y-cable to connect your gaming headset to the microphone and headphone jacks on your computer.
2. Download the driver from http://www.asus.com then install it in your computer.

Contenu de la boîte

- Casque gaming ROG STRIX Go Core
- Microphone amovible
- 1 x Câble répartiteur (câble en Y)
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

Prise en main

Pour con□gurer votre casque gaming ROG STRIX Go Core :

1. Connectez le casque à votre appareil à l'aide du connecteur jack 3,5 mm, ou utilisez le câble répartiteur (câble en Y) pour connecter le casque aux prises casque et microphone de votre ordinateur.
2. Téléchargez et installez le pilote sur votre ordinateur à partir du site http://www.asus.com.

Verpackungsinhalt

- ROG STRIX Go Core Gaming-Headset
- Abnehmbares Mikrofon
- Erweitertes Y-Kabel (Splitterkabel)
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

Erste Schritte

So richten Sie Ihr ROG STRIX Go Core Gaming-Headset ein:

1. Schließen Sie Ihr Gaming-Headset über den 3,5 mm-Klinkenstecker an Ihr Gerät an, oder verwenden Sie das Y-Kabel, um Ihr Gaming-Headset mit den Mikrofon- und Kopfhöreranschlüssen Ihres Computers zu verbinden.
2. Laden Sie den Treiber unter http://www.asus.com herunter, installieren Sie ihn dann auf Ihrem Computer.

Contenuto della confezione

- Cu□e gaming ROG STRIX Go Core
- Microfono rimovibile
- Cavo di estensione a Y (cavo splitter)
- Guida rapida
- Certi□cato di garanzia

Per iniziare

Per installare le vostre cu□e gaming ROG STRIX Go Core:

1. Collegate le cu□e gaming al vostro dispositivo usando il connettore jack da 3.5mm, oppure usate il cavo di estensione a Y per collegare le cu□e gaming e il jack del microfono al vostro computer.
2. Scaricate i driver da http://www.asus.com quindi installateli sul vostro computer.

Contenido del paquete

- Auriculares para juegos ROG STRIX Go Core
- Micrófono desmontable
- Cable Y extendido (cable divisor)
- Guía de inicio rápido
- Aviso de garantía

Procedimientos iniciales

Para con□gurar su Auriculares para juegos ROG STRIX Go Core:

1. Enchufe los auriculares al dispositivo mediante un conector de 3,5 mm, o, Puede utilizar el cable en Y para conectar los auriculares para juegos al micrófono y a los puertos los de auriculares de su PC.
2. Descargue el controlador desde http://www.asus.com y, a continuación, instálelo en el equipo.

Paket içeriği

- ROG STRIX Go Core mikrofonlu oyun kulaklığı
- Çıkarılabilir Mikrofon
- Adet Uzatılmış Y kablosu (dağıtıcı kablo)
- Tane hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti Bildirimi

Başlarken

ROG STRIX Go Core mikrofonlu oyun kulaklığı kablosuz mikrofonlu kulaklığınızı kurmak için:

1. Mikrofonlu kulaklığı 3,5 mm giriş bağlayıcıyı kullanarak aygıtınıza bağlayın, oyun kulaklığınızı bilgisayarınızdaki mikrofon ve kulaklık girişlerine bağlamak için Y kablosunu kullanabilirsiniz.
2. Sürücüyü http://www.asus.com adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.

Obsah balení

- ROG STRIX Go Core herní náhlavní souprava
- Odnímatelný mikrofon
- Prodlužovací kabel Y (rozdělovací kabel)
- Stručná příručka
- Záruka

Začínáme

Pokyny pro nastavení ROG STRIX Go Core herní náhlavní souprava:

1. Připojte sluchátka ke svému zařízení s použitím konektoru 3,5 mm, nebo, herní sluchátka můžete připojit ke konektorům pro mikrofon a sluchátka na počítači pomocí Y-kabelu.
2. Stáhněte ovladač z webu http://www.asus.com a potom jej nainstalujte do počítače.

Inhoud verpakking

- ROG STRIX Go Core gamingheadset
- Afneembare microfoon
- Y-verlengkabel (splitterkabel)
- Beknopte handleiding
- Garantieverklaring

Aan de slag

Uw ROG STRIX Go Core gamingheadset instellen:

1. Sluit de headset aan op uw apparaat met de 3,5 mm aansluiting, of, u kunt de Y-kabel gebruiken voor het aansluiten van uw gaming-headset op de microfoon en de hoofdtelefoonaansluitingen op uw computer.
2. Download het stuurprogramma van http://www.asus.com en installeer het vervolgens in uw computer.

Conteúdos da embalagem

- Fones de Ouvido para Jogos ROG STRIX Go Core
- Microfone destacável
- Cabo-Y extendido (Cabo divisor)
- Guia de Início Rápido
- Cartão de garantia

Iniciando

Para instalar o seu fone de ouvido para Jogos ROG STRIX Go Core:

1. Conecte o seu fone de ouvido para jogos no seu dispositivo usando um conector de entrada de 3,5 mm, ou você pode usar o cabo-Y para conectar o seu fone de ouvido para jogos ao microfone e os conectores dos fones de ouvido no seu computador.
2. Baixe o driver de http://www.asus.com e, em seguida, instale-o em seu computador.

Комплект поставки

- Игровая гарнитура ROG STRIX Go Core
- Съемный микрофон
- Y-кабель (для сплиттера)
- Краткое руководство
- Гарантийный талон

Начало работы

Для настройки игровой гарнитуры:

1. Подключите игровую гарнитуру к устройству с помощью разъема 3,5 мм или используйте Y-кабель для подключения игровой гарнитуры к разъемам микрофона и наушников на компьютере.
2. Скачайте драйвер с http://www.asus.com и установите его на свой компьютер.

Pakkauksen sisältö

- ROG STRIX Go Core -pelikuulokkeet
- Irrotettava mikrofoni
- Y-jatkokaapeli (jakokaapeli)
- Pikaopas
- Takuuilmoitus

Näin pääset alkuun

ROG STRIX Go Core-pelikuulokkeet asettaminen:

1. Liitä kuulokkeet laitteeseesi 3,5 mm:n liittimellä, tai, voit käyttää Y-kaapelia pelikuulokkeiden liittämiseen tietokoneen mikrofoni- ja kuulokeliitäntöihin.
2. Lataa ajuri osoitteesta http://www.asus.com ja asenna se tietokoneeseen.

Paketti innehåll

- ROG STRIX Go Core gaming headset
- Avtagbar mikrofon
- Förlängd Y-kabel (förgreningskabel)
- Snabbstartsguide
- Garantimeddelande

Komma igång

För att installera ditt ROG STRIX Go Core Gaming Headset:

1. Anslut headsetet till din enhet med den 3,5 mm telepluggen, eller, du kan använda Y-kabeln för att ansluta ditt spelheadset till mikrofonen och hörlursuttagen på datorn.
2. Hämta drivrutinen från http://www.asus.com och installera den på din dator.

Вміст комплекту

- Ігрова гарнітура ROG STRIX Go Core
- З'ємний мікрофон
- Подовжений Y-подібний кабель-роздільник
- Стислий посібник з експлуатації
- Примітка щодо гарантії

Початок експлуатації

Для налаштування Ігрова гарнітура ROG STRIX Go Core:

1. Підключіть гарнітуру до пристрою сполучувачем для гнізда 3,5 мм, або, Y-кабелем можна підключити ігрову гарнітуру до гнізда мікрофону і навушників на комп'ютері.
2. Завантажте драйвер з http://www.asus.com, а потім встановіть його на комп'ютер.

محتويات العبوة

- سماعة الرأس ROG STRIX Go Core للألعاب
- ميكروفون قابل للفصل
- كابل Y ممتد (كابل تقسيم)
- دليل تشغيل سريع
- إثمار الضمان

البدء

لضبط السماعة سماعة الرأس ROG STRIX Go Core للألعاب:

١. وصل السماعة بجهازك باستخدام موصل قابس 3.5 مم، أو يمكنك استخدام كبل Y لربط سماعة رأس الألعاب بمقبس الميكروفون والسماعة على الكمبيوتر.
٢. قم بتنزيل برنامج التشغيل من http://www.asus.com ثم قم بتثبيته على الحاسوب.

Conținutul pachetului

- Set de căști pentru jocuri ROG STRIX Go Core
- Microfon detașabi
- Cablu prelungitor în Y (cablu divizor)
- Ghid de pornire rapidă
- Notă legată de garanție

Noțiuni introductive

Pentru a con□gura căștile Set de căști pentru jocuri ROG STRIX Go Core:

1. Conectați casca la dispozitiv cu ajutorul conectorului cu mufă jack de 3,5 mm, sau, puteți utiliza cablul în Y pentru a conecta setul de căști pentru jocuri la mufele pentru microfon și căști de pe computer.
2. Descărcați driverul de la http://www.asus.com, după care instalați-l pe computer.

包裝內容物

- ROG STRIX Go Core 電競耳機
- 可拆式麥克風
- Y 型延長線（分離線）
- 快速使用指南
- 保固卡

開始設定

設定您的 ROG STRIX Go Core 電競耳機：

1. 將電競耳機的接頭插入裝置的 3.5mm 插孔，或使用 Y 型轉接線將您的耳機連接至電腦的麥克風和耳機插孔。
2. 請至 https://www.asus.com/tw 下載驅動程式，然後安裝至電腦。

包装内容物

- ROG STRIX Go Core 电竞耳机
- 可拆式麦克风
- Y 型延长线（分离线）
- 快速使用指南
- 保修卡

开始设置

设置您的 ROG STRIX Go Core 电竞耳机：

1. 将电竞耳机的接头插入设备的 3.5mm 插孔，或使用 Y 型转接线将您的耳机连接至电脑的麦克风和耳机插孔。
2. 请至 https://www.asus.com.cn 下载驱动程序，然后安装至电脑。

포장 내용물

- ROG STRIX Go Core 게이밍 헤드셋
- 탈착식 마이크
- Y 형 확장 케이블 (분배 케이블)
- 빠른 시작 설명서
- 보증 공지

시작하기

ROG STRIX Go Core 게이밍 헤드셋을 설치하는 방법 :

1. 3.5 mm 잭 커넥터를 사용하여 헤드셋을 사용자의 장치에 연결합니다 , 자형 케이블을 사용하여 게이밍 헤드셋을 컴퓨터의 마이크 및 헤드폰 잭에 연결할 수 있습니다 .
2. http://www.asus.com 에서 드라이버를 다운로드 받아 컴퓨터에 연결합니다 .

パッケージ内容

- ROG STRIX Go Core ゲーミングヘッドセット×1
- 着脱式マイク×1
- 3.5mm マイク/オーディオ分岐ケーブル×1
- クイックスタートガイド×1
- 製品保証書×1

使用の手引き

セットアップ

1. 3.5mm オーディオプラグを、お使いのデバイスに接続します。マイク端子とイヤホン端子を別々に搭載しているデバイスでご利用の場合は、付属の 3.5mm マイク / オーディオ分岐ケーブルをご使用ください。
2. ドライバーを ASUS オフィシャルサイトからダウンロードしコンピューターにインストールします。(http://www.asus.com)

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o□ and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit di□erent from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modi□cations to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.
ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

China RoHS EFUP Labelling - 10 Years

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

限用物質及其化學符號：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	–	○	○	○	○	○
其他及其配件	–	○	○	○	○	○

備考 1. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "–"係指該項限用物質為排除項目。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in di□erent regions.

Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in □re. DO NOT short circuit the contacts.
DO NOT disassemble the device.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

BSMI

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
型式認証合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement

R-R-MSQ-RSGC

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Ukraine Certi□cation Logo

EAC Certi□cation Logo

CE Mark Warning

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan □ndes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTeK Computer Inc." šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen □nnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse □nns på: www.asus.com/support

Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077

Responsible Party: **Asus Computer International**
Address: **48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA**
Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : **ROG Stirx Go Core**
Model Number : **ROG Stirx Go Core/ GO CORE EP HEADSET BUNDLE**

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180125

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Web site	https://www.asus.com

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	https://www.asus.com/us/

Technical Support

Support fax	+1-812-284-0883
Telephone	+1-812-282-2787
Online support	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Web site	https://www.asus.com/de
Online contact	https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de

Technical Support

Telephone (DE)	+49-2102-5789557
Telephone (AT)	+43-1360-2775461
Online support	https://www.asus.com/de/support

Официальное представительство в России

Горячая линия Службы технической поддержки в России:
Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787
Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:
www.asus.ru
www.asus.com/ru/support

Данное устройство соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств утв. решением КТС от 09.12.2011г. №879

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
City Address	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen
Country	Germany