



Lenovo 65W USB-C AC Travel Adapter

<https://support.lenovo.com>




SP40X49210
Printed in China

Lenovo




PN: 40AW0065EU


1



2



i



<https://www.lenovo.com/safety>

Important Information

English

Tips:

- Usage of accompanying travel plugs are the same.
- Do not detach the travel plug while charging.
- The actual charging time of the adapter depends on many factors, such as the power connector type of the device to be charged and operating environments.
- The operating temperature range for the adapter is between 0°C (32°F) and 30°C (86°F).

Arabic

- التمرينات:
- استخدام قابس السفر المرافق هو نفسه.
- لا تفصل قابس السفر أثناء الشحن.
- توقف وقف الشحن الفعلي للمحول على عوامل كثيرة، مثل نوع موصل الطاقة للجهاز الذي تزوده وبنية التشنفلي.
- يتوافق نطاق درجة حرارة تشغيل المحول بين 0 مئوية (32° فهرنهايت) و30° مئوية (86° فهرنهايت).

Brazilian Portuguese

Dicas:

- O uso dos plugues de viagem inclusos é o mesmo.
- Não desconecte o plugue de viagem enquanto estiver carregando.
- O tempo real de carregamento do adaptador depende de muitos fatores, como o tipo de conector de energia do dispositivo a ser carregado e ambientes operacionais.
- A faixa de temperatura de operação do adaptador está entre 0 °C (32 °F) e 30 °C (86 °F).

Bulgarian

Съвети:

- Употребата на допълнителни адаптери за пътуване е същата.
- Не разкътайте адаптера за пътуване, докато се извършва зареждане.
- Действителното време за зареждане на адаптера зависи от много фактори, като например типа на закръвняващия конектор на устройството, кое то трябва да бъде заредено и средата, в която се извършва действието.
- Работният температурен диапазон за адаптера е между 0°C (32°F) и 30°C (86°F).

Czech

Ready:

- Použití přiložených cestovních zástrček je stejné.

French

Conseils :

- L'utilisation des adaptateurs de voyage fournis est la même.
- Ne détachez pas l'adaptateur de voyage lors du chargement.
- Le temps de charge réel de l'adaptateur dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de connecteur d'alimentation de l'appareil et de l'environnement d'exploitation.
- La température de fonctionnement de l'adaptateur est entre 0°C et 30°C.



