

**ITALIANO:** Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

**WARRANTY AT: | GARANTIE BEL: | GARANTIA EN: | GARANTIE A: | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:**  
manhattanproducts.com

**EN MÉXICO:** Póliza de Garantía Manhattan Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuauhtlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • (55)1500-4500. La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

#### REGULATORY STATEMENTS FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

**ENGLISH :** This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

**DEUTSCH :** Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

**ESPAÑOL :** Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

**FRANÇAIS :** Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et/ou 2014/35/EU.

La Déclaration de Conformité est disponible à:

**POLSKI :** Urz dzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodno ci dost pna jest na stronie internetowej producenta:

**ITALIANO :** Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU.

La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/153560



**North & South America**  
IC Intracom Americas  
550 Commerce Blvd.  
Oildmar, FL 34677 USA

**Asia & Africa**  
IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

**Europe**  
IC Intracom Vertriebs GmbH  
Lohbächer Str. 7  
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

♻️ Printed on recycled paper.

MH\_153560\_OIG\_1122\_REV\_5.11

# 2-in-1 USB-C & USB-A to 3.5 mm Stereo Audio Aux Adapter Cable Instructions

Model 153560



**Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.**

- 1 Connect the USB plug to your audio source.  
If using the USB-C plug, insert the USB-A plug into the USB-C plug.
- 2 Connect the 3.5 mm plug from your audio device to the port on the adapter.
- 3 Increase the volume on the audio source to 100%.
- 4 Adjust the volume and mute the mic or headset audio as desired.
- 5 LEDs
  - Static red: microphone muted.
  - Static blue: sound muted.
  - Blinking blue: no active muting.



For specifications, go to  
[manhattanproducts.com](https://www.manhattanproducts.com).

## For additional benefits:

Scan to  
register your  
product warranty



or go to: [register.manhattanproducts.com/r/153560](https://register.manhattanproducts.com/r/153560)

## DEUTSCH

1 Verbinden Sie den USB-Stecker mit Ihrer Audioquelle.  
Wenn Sie den USB-C-Stecker verwenden, stecken Sie den USB-A-Stecker in den USB-C-Stecker.

2 Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker Ihres Audiogeräts an den Anschluss des Adapters an.

3 Erhöhen Sie die Lautstärke der Audioquelle auf 100%.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein und schalten Sie den Mikrofon- bzw. Ton nach Wunsch stumm.

5 LEDs

- Dauerhaft rot: Mikrofon stummgeschaltet
- Dauerhaft blau: Ton stummgeschaltet
- Blinkt blau: keine aktive Stummschaltung

Die Spezifikationen finden Sie auf [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Registrieren Sie Ihr Produkt auf [register.manhattanproducts.com/r/153560](http://register.manhattanproducts.com/r/153560) oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

## ESPAÑOL

1 Conecte el enchufe USB a su fuente de audio.

Si usa el enchufe USB-C, inserte el enchufe USB-A en el enchufe USB-C.

2 Conecte el enchufe de 3,5 mm del dispositivo de audio al puerto en el adaptador.

3 Aumente el volumen de la fuente de audio al 100%.

4 Ajuste el volumen y silencio el audio de los auriculares o el micrófono según lo desee.

5 Luces LED

- Rojo estático: micrófono silenciado
- Azul estático: sonido silenciado
- Azul intermitente: no hay silenciado activo

Para más especificaciones, visite [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Registre el producto en [register.manhattanproducts.com/r/153560](http://register.manhattanproducts.com/r/153560) o escanee el código QR en la cubierta.

## FRANÇAIS

1 Branchez la prise USB sur votre source audio.

Si vous utilisez la fiche USB-C, insérez la fiche USB-A dans la fiche USB-C.

2 Connectez la fiche de 3,5 mm de votre appareil audio au port de l'adaptateur.

3 Augmentez le volume de la source audio à 100 %.

4 Réglez le volume et coupez le son du micro ou du casque suivant vos besoins.

5 DEL

- Rouge statique : microphone coupé
- Bleu statique : son coupé
- Bleu clignotant : aucun mode silencieux actif

Vous trouvez les spécifications sur [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Enregistrez votre produit sur [register.manhattanproducts.com/r/153560](http://register.manhattanproducts.com/r/153560) ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

## POLSKI

1 Podł cz wtyczk USB do ródła d wi ku.

Je li u ywasz wtyczki USB typu C, włó wtyczk USB typu A do wtyczki USB typu C.

2 Podł cz wtyczk 3,5 mm urz dzenia audio do portu adaptera.

3 Zwi ksz gło no ródła d wi ku do 100%.

4 Wyreguluj poziom gło no ci i wycisz d wi k mikrofonu lub zestawu słuchawkowego według uznania.

5 Diody LED

- Ci gło wiatło czerwone: wyciszony mikrofon
- Ci gło wiatło niebieskie: wyciszony d wi k

- Migaj ce wiatło niebieskie: brak aktywnego wyciszenia

Pełn specyfikacij produktů znajdziesz Pa stwo na stronie [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Zarejestruj produkt na [register.manhattanproducts.com/r/153560](http://register.manhattanproducts.com/r/153560) lub zeskanuj znajduj cysi na pokrywie kod QR.

## ITALIANO

1 Collegare la spina USB alla tua sorgente audio.

Se si utilizza la spina USB-C, inserire la spina USB-A nella spina USB-C.

2 Collegare la spina da 3,5 mm del dispositivo audio alla porta dell'adattatore.

3 Aumentare il volume della sorgente audio al 100%.

4 Regolare il volume e silenziare il microfono o l'audio delle cuffie come desiderato.

5 LED

- Rosso fisso: microfono disattivato
- Blu fisso: suono disattivato
- Blu lampeggiante: nessuna disattivazione audio attiva



Per ulteriori specifiche, visita il sito [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Registra il tuo prodotto su [register.manhattanproducts.com/r/153560](http://register.manhattanproducts.com/r/153560) o scansiona il codice QR presente sulla copertina.

## WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other European countries with separate collection systems)

**ENGLISH:** This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

**DEUTSCH:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

**ESPAÑOL:** Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico

no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

**FRANÇAIS:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

**POLSKI:** Je li na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji ni wolno wyrzuci tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektyw Nr 2012/19/EU w sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego ni wolno usuwa jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiorki odpadów przeznaczonych do recyklingu.